

FWD39/21, FWD39/21M, FWD39/21A Firmware-Aktualisierung

Firmware-Aktualisierung

Wir haben eine aktualisierte Version der Firmware entwickelt, um Ihr Produkt zu verbessern.

Mit dieser Version der Firmware wird folgendes Problem behoben: [Klicken Sie hier für weitere Informationen](#)

1. Keine Änderung des Regionalcodes

Vorgehensweise zur Aktualisierung

1. Überprüfen der aktuell installierten Firmwareversion

Überprüfen Sie zunächst die aktuell installierte Version der Firmware, um festzustellen, ob eine Aktualisierung vonnöten ist:

1. Stellen Sie sicher, dass sich keine DVD im DVD-Fach befindet.
2. Drücken Sie **<OPEN>**, **<1>**, **<2>**, **<3>** auf der Fernbedienung.
3. Die Softwareversion "**Ver050725**" wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.
4. Vergleichen Sie die angezeigte Version mit dieser aktualisierten Version der Firmware: **050725**.
Wenn die aktuell installierte Software nicht dieser Version entspricht, fahren Sie mit **2.** fort, ansonsten ist eine Aktualisierung nicht notwendig.

2. Aktualisierte Firmware herunterladen



Klicken Sie auf den Link, um die Software auf Ihrem Rechner zu speichern.

3. Aktualisierte Software auf CD-R / CD-RW brennen

1. Extrahieren Sie die Dateien aus der komprimierten Datei. (**Dateien nicht umbenennen**)
2. Brennen Sie die extrahierten Dateien – nicht die komprimierte Datei – auf einen CD-R- oder CD-RW-Rohling.
Verwenden Sie dazu folgende Einstellungen:
 - Dateisystem CD-ROM Joliet
 - Länge des Dateinamens: max. 31 Zeichen (ISO Stufe 2)
 - Modus: 2/XA
 - Zeichensatz: ASCII
 - Einfache Session
 - Schreibgeschwindigkeit: Niedrig
3. Schließen Sie die CD. (Die Brennsoftware tut dies evtl. automatisch.)

Tip: Für weitere Informationen zu Brennsoftware verweisen wir auf zwei beliebige Programme
www.nero.com
www.easycdcreator.com

4. Aktualisierte Software installieren

1. Schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie das DVD-Fach.
2. Legen Sie die gebrannte CD-ROM ein.
3. Schließen Sie das Fach; das Gerät liest automatisch die eingelegte CD-ROM.
4. Sobald die Disc erkannt wird, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen der neuen Firmware. Auf dem VFD des Gerätes erscheint „**Reading**“ (Lesen), dann „**UPGRADE**“ (Aktualisieren), bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Dann zeigt der Fernsehschirm die folgenden Meldungen in dieser Reihenfolge an:
„**FLASH**“ „**FWD39.rom**“ „**Erase**“ (Löschen) „**Write**“ (Schreiben) „**Done**“ (Fertig)
5. Der ganze Vorgang dauert weniger als 5 Minuten. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab und die Anzeige auf dem Fernsehschirm erlischt.
Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Knöpfe und unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung, andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.
6. Das Gerät startet automatisch neu.
7. Drücken Sie sofort auf "**Open**" und entnehmen Sie die CD-ROM.

Die Software Ihres Produktes wurde erfolgreich aktualisiert!

Firmware-Aktualisierungen

Firmwareversion 050725

Veröffentlicht am 15. September 2005

Diese Aktualisierung behebt das Problem des Regionalcodes, der sich nicht ändern lässt.