

FWD39/21, FWD39/21M, FWD39/21A Firmware Upgrade

Firmware Upgrade (Firmware Actualisatie)

Wij hebben een firmware upgrade (firmware actualisatie) ontwikkeld om uw product te verbeteren.

Deze firmwareversie verbetert: [Klik hier voor meer informatie](#)

1. Geen verandering in regiocode

Actualisatieprocedure

Stap 1 Controleer uw huidige versie

Controleer eerst uw huidige firmwareversie om te weten of actualiseren noodzakelijk is:

1. Bewaar geen schijf in de DVD lader.
2. Druk <OPEN>, <1>, <2>, <3> op de afstandsbediening.
3. De softwareversie is het weergegeven "Ver050725" op het TV scherm.
4. Vergelijk de versie op het scherm met deze firmware upgradeversie (firmware actualisatieversie) **050725**. indien verschillend gaat U verder naar **stap 2**. Anders is actualiseren niet noodzakelijk.

Stap 2 Download Firmware upgrade (firmware actualisatie)



Klik op de link om de software op uw computer te bewaren.

Stap 3 De Upgrade (Actualisatie) op CD-R / CD-RW branden

1. Laad de bestanden door het zip bestand te extraheren. **(Geef de bestandsnaam geen nieuwe naam)**
2. Schrijf de geëxtraheerde bestanden – niet het zip bestand – op een lege CD-R of CD-RW schijf.
gebruik de volgende instellingen:
 - Bestandsysteem CD-ROM Joliet
 - Lengte Bestandsnaam: max 31 karakters (ISO Level 2)
 - Mode : 2/XA
 - Karakterset : ASCII
 - Single session (Enkele sessie)
 - Brandsnelheid: Laag
3. Finaliseer de schijf (De programmatuur zal dit eventueel automatisch doen.)

Tip: Voor meer informatie omtrent het branden van software verwijzen wij naar twee populaire brandprogramma's .
www.nero.com
www.easycdcreator.com

Stap 4 Pas de Upgrade (Actualisatie) toe op uw Toestel

1. Schakel het toestel in en open de DVD lader.
2. Plaats de voorbereide actualisatie CD-ROM
3. Sluit de lader en het toestel zal de schijf automatisch lezen.
4. Wanneer de schijf herkend wordt zal het toestel de nieuwe firmware beginnen downloaden. De VFD van het toestel zal "**Reading**" ("Lezen") weergeven en vervolgens "**UPGRADE**" ("ACTUALISATIE") tot aan het einde..
Het TV scherm zal de volgende mededelingen in volgorde weergeven:
"**FLASH**" "**FWD39.rom**" "**Erase**" (Wissen) "**Write**" (Schrijven) "**Done**" (Voltooid)
5. De volledige procedure duurt minder dan 5 minuten waarna het toestel automatisch uitgeschakeld zal worden en het TV scherm zwart zal worden.
Opmerking: Druk op geen enkele toets of onderbreek de elektriciteit niet tijdens het actualiseren. Anders kan het toestel eventueel stuk geraken.
6. Het toestel zal automatisch herstart worden.
7. Druk rechtstreeks op de "**Open**" toets en verwijder de Actualisatie CD-ROM .

Uw product is met succes geactualiseerd!

Firmware upgradegeschiedenis (Firmware actualisatiegeschiedenis)

Firmwareversie 050725

Publicatiedatum 15 september 2005

Deze upgradesoftware (actualisatieversie) lost het probleem op omtrent de verandering in regiocode.