

## Aggiornamento firmware FWD39/21, FWD39/21M, FWD39/21A

### Aggiornamento firmware

È stato sviluppato un aggiornamento firmware per migliorare il prodotto.

Questa versione firmware consente di apportare i seguenti miglioramenti: [Fare clic qui per ulteriori dettagli](#)

1. Nessuna modifica del codice regionale

### Procedura di aggiornamento

#### **Passo 1** Verificare la versione corrente

Controllare innanzitutto la versione corrente del firmware per verificare se è necessario un aggiornamento:

1. Il vassoio DVD non deve contenere alcun disco.
2. Premere <OPEN>, <1>, <2>, <3> sul telecomando.
3. La versione del software visualizzata sullo schermo del televisore è "**Ver050725**".
4. Confrontare la versione visualizzata sullo schermo con quella di aggiornamento del firmware, **050725**. Se sono differenti, procedere al **passo 2**; in caso contrario, non è necessario effettuare alcun aggiornamento.

#### **Passo 2** Scaricare l'aggiornamento del firmware



Fare clic sul collegamento per salvare il software sul computer.

#### **Passo 3** Masterizzare l'aggiornamento su CD-R/CD-RW

1. Dezippare il file per estrarre i file contenuti. (**Non rinominare il file.**)
2. Copiare i file estratti, e non il file zippato, su un disco CD-R o CD-RW, utilizzando le seguenti impostazioni:
  - File System Joliet in CD-ROM
  - Lunghezza nome del file: max. 31 caratteri (ISO Livello 2)
  - Modalità: 2/XA
  - Set di caratteri: ASCII
  - Sessione singola
  - Velocità di scrittura: bassa
3. Finalizzare il disco (L'applicazione potrebbe eseguire automaticamente questa operazione)

**Suggerimento:** per maggiori informazioni sulla masterizzazione del software, si fa riferimento a due diffusi applicativi di masterizzazione

[www.nero.com](http://www.nero.com)  
[www.easycdcreator.com](http://www.easycdcreator.com)

#### **Passo 4** Applicare l'aggiornamento al dispositivo

1. Accendere il dispositivo e aprire il vassoio del DVD.
2. Inserire il CD-ROM con l'aggiornamento preparato.
3. Chiudere il vassoio. Il dispositivo legge automaticamente il disco.
4. Dopo aver riconosciuto il disco, il dispositivo inizia a scaricare il nuovo firmware. Sul display a fluorescenza del dispositivo viene visualizzato "**Reading**" (**Lettura in corso**), quindi "**UPGRADE**" (**AGGIORNA**) fino al termine dell'operazione.  
 Sullo schermo del televisore vengono visualizzati i seguenti messaggi in sequenza: "**FLASH**" "**FWD39.rom**" "**Erase**" (**Cancella**), "**Write**" (**Scrivi**) "**Done**" (**Completato**)
5. L'intero processo richiede 5 minuti al massimo. Al termine dell'operazione, il dispositivo si spegne automaticamente e lo schermo del televisore diventa scuro.  
**Nota:** non premere alcun tasto o sospendere l'alimentazione durante l'intero processo di aggiornamento per evitare di danneggiare il dispositivo.
6. Il dispositivo si avvia automaticamente.
7. Premere direttamente il tasto "**Open**" (Apri) ed estrarre il CD-ROM dell'aggiornamento.

**L'aggiornamento del prodotto è stato completato.**

## **Cronologia aggiornamento firmware**

**Versione firmware** 050725

**Data di rilascio** 15 settembre 2005

Questo software di aggiornamento consente di risolvere il problema di mancata modifica del codice regionale.