

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HD2637	
HD2638	
<span></span>	
EN <span> </span> Important information leaflet	
BG <span> </span> Брошура "Важна информация"	
CS <span> </span> Leták s důležitými informacemi	
EL <span> </span> Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών	
ET <span> </span> Olulise teabe brošüür	
HR <span> </span> Letak s važnim informacijama	
HU <span> </span> Fontos tudnivalók	
KK <span> </span> Маңызды ақпарат кітапшасы	
LT <span> </span> Svarbus informacijos lankstinukas	
LV <span> </span> Brošūra ar svarīgu informāciju	
PL <span> </span> Ulotka informacyjna	
RO <span> </span> Broşură cu informații importante	
RU <span> </span> Булет с важной информацией	
SK <span> </span> Leták s dôležitými informáciami	
SL <span> </span> Letak s pomembnimi informacijami	
SR <span> </span> List sa važnim informacijama	
UK <span> </span> Інформаційний буклет	

# PHILIPS

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you can find their phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Български
<div> <div><b>1</b> <b>Важно</b></div> <div> <p>Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази брошура с важна информация и я запазете за справка в бъдеще.</p> </div> </div>
<div> <div><b>Опасност</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>Никога не потайляйте уреда във вода.</li> <li>Не слагайте в тостера продукти с прекалено големи размери или опаковани в метално фолио, тъй като това може да причини пожар или електрически удар.</li></ul> </div> </div>
<div> <div><b>Предупреждение</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизирани от Philips сервиз или квалифициран техник.</li> <li>Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда може да се извършват от деца на възраст над 8 години и под родителски надзор.</li> <li>Пазете уреда и захранващия кабел далече от достъп на деца под 8 години.</li> <li>За да избегнете опасност от пожар, почиствайте редовно трохите от тавичката (вижте глава „Почистване“) в ръководството за потребителя.)</li> <li>Не използвайте уреда под или до пердета или други запалими материали или под стенни шкафчета, тъй като това може да доведе до пожар.</li> <li>Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, посочено на дъното на уреда, отговаря на това на местната електрическа мрежа.</li> <li>Не оставяйте уреда да работи без надзор.</li> <li>Не слагайте капака за предпазване от прах (само за определени модели) или какввто и да е друг предмет върху тостера, когато уредът е включен или когато е още горещ, тъй като това може да доведе до повреда или пожар.</li> <li>Незабавно изключете тостера от контакта, ако забележите огън или дим.</li> <li>Дръжте захранващия кабел далече от горещи повърхности.</li> <li>Този уред е предназначен само за печиане на хляб. Не слагайте в него никакви други продукти.</li> <li>Уредът не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.</li> <li>Не навийайте захранващия кабел около тостера след употреба или по време на съхранение, тъй като това може да повреди кабела.</li></ul> </div> </div>
<div> <div><b>Внимание</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>Тостерът е предвиден само за битови цели и може да се използва само в защитри помещения. Той не е предназначен за промишлени и търговски цели.</li> <li>Включвайте уреда само в заземен електрически контакт.</li> <li>Не оставяйте захранващия кабел да виси през рѳба на масата или работната повърхност, върху която е поставен уредът.</li> <li>След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.</li> <li>Не слагайте тостера върху гореща повърхност.</li> <li>Стойката за затопляне (само за определени модели) е предназначена само за затопляне на کیفлички или кроасани. Не слагайте никакви други продукти върху стойката за затопляне, тъй като това може да създаде опасна ситуация.</li> <li>Не дръжте уреда обвърнат наопаки и не го тръскайте, за да извадите трохите.</li></ul> </div> </div>
<div> <div><b>Електромагнитни излъчвания (EMF)</b></div> <div> <p>Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се потребява правилно и споредно указанията в това ръководство за потребителя уредът е безопасен за използване според най-ниските досега научни факти.</p> </div> </div>
<div> <div><b>Този символ върху даден продукт означава, че изделието отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС.</b> Освободете се от старо мекателна система за разделяно събиране на отпадъци за електричните и електронните изделия. Създайте местните правила и не извършвайте продукта заедно с общоизвестните отпадъци. Правилното извършване на старите продукти предотвратява потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.</div> </div>

## English

### 1 Important

Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger

- Never immerse the appliance in water.
- Do not insert oversize foods and metal foil packages into the toaster, as this may cause fire or electric shock.

### Warning

- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs from the crumb tray (see User Manual Chapter "Cleaning").
- Do not operate the appliance under or near curtains or other flammable materials or under wall cabinets, as this may cause fire.
- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- Do not let the appliance operate unattended.
- Do not place the dust cover (specific model) or any other object on top of the toaster when the appliance is switched on or when it is still hot, as this can cause damage or fire.
- Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.
- Keep the power cord away from hot surfaces.

- This appliance is only intended for toasting bread. Do not put any other ingredients in the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- Do not wind the power cord around the toaster after use or during storage as this may damage the cord.

### Caution

- The toaster is intended for household use only and may only be used indoors. It is not intended for commercial or industrial use.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Always unplug the appliance after use.
- Do not place the toaster on a hot surface.
- The warming rack (specific model) is only intended for warming up rolls or croissants. Do not put any other ingredients on the warming rack, as this may lead to a hazardous situation.
- Do not hold the appliance upside down and do not shake it to remove the crumbs.

### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health.

### 2 Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you can find their phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Български
<div> <div><b>1</b> <b>Важно</b></div> <div> <p>Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази брошура с важна информация и я запазете за справка в бъдеще.</p> </div> </div>
<div> <div><b>Опасност</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>Никога не потайляйте уреда във вода.</li> <li>Не слагайте в тостера продукти с прекалено големи размери или опаковани в метално фолио, тъй като това може да причини пожар или електрически удар.</li></ul> </div> </div>
<div> <div><b>Предупреждение</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизирани от Philips сервиз или квалифициран техник.</li> <li>Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда може да се извършват от деца на възраст над 8 години и под родителски надзор.</li> <li>Пазете уреда и захранващия кабел далече от достъп на деца под 8 години.</li> <li>За да избегнете опасност от пожар, почиствайте редовно трохите от тавичката (вижте глава „Почистване“) в ръководството за потребителя.)</li> <li>Не използвайте уреда под или до пердета или други запалими материали или под стенни шкафчета, тъй като това може да доведе до пожар.</li> <li>Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, посочено на дъното на уреда, отговаря на това на местната електрическа мрежа.</li> <li>Не оставяйте уреда да работи без надзор.</li> <li>Не слагайте капака за предпазване от прах (само за определени модели) или какввто и да е друг предмет върху тостера, когато уредът е включен или когато е още горещ, тъй като това може да доведе до повреда или пожар.</li> <li>Незабавно изключете тостера от контакта, ако забележите огън или дим.</li> <li>Дръжте захранващия кабел далече от горещи повърхности.</li> <li>Този уред е предназначен само за печиане на хляб. Не слагайте в него никакви други продукти.</li> <li>Уредът не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.</li> <li>Не навийайте захранващия кабел около тостера след употреба или по време на съхранение, тъй като това може да повреди кабела.</li></ul> </div> </div>

English
<div> <div><b>1</b> <b>Important</b></div> <div> <p>Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.</p> </div> </div>
<div> <div><b>Danger</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>Never immerse the appliance in water.</li> <li>Do not insert oversize foods and metal foil packages into the toaster, as this may cause fire or electric shock.</li></ul> </div> </div>
<div> <div><b>Warning</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.</li> <li>This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.</li> <li>Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.</li> <li>To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs from the crumb tray (see User Manual Chapter "Cleaning").</li> <li>Do not operate the appliance under or near curtains or other flammable materials or under wall cabinets, as this may cause fire.</li> <li>Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.</li> <li>Do not let the appliance operate unattended.</li> <li>Do not place the dust cover (specific model) or any other object on top of the toaster when the appliance is switched on or when it is still hot, as this can cause damage or fire.</li> <li>Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.</li> <li>Keep the power cord away from hot surfaces.</li></ul> </div> </div>
<div> <div><b>Внимание</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>Тостерът е предвиден само за битови цели и може да се използва само в защитри помещения. Той не е предназначен за промишлени и търговски цели.</li> <li>Включвайте уреда само в заземен електрически контакт.</li> <li>Не оставяйте захранващия кабел да виси през рѳба на масата или работната повърхност, върху която е поставен уредът.</li> <li>След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.</li> <li>Не слагайте тостера върху гореща повърхност.</li> <li>Стойката за затопляне (само за определени модели) е предназначена само за затопляне на کیفлички или кроасани. Не слагайте никакви други продукти върху стойката за затопляне, тъй като това може да създаде опасна ситуация.</li> <li>Не дръжте уреда обвърнат наопаки и не го тръскайте, за да извадите трохите.</li></ul> </div> </div>
<div> <div><b>Електромагнитни излъчвания (EMF)</b></div> <div> <p>Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се потребява правилно и споредно указанията в това ръководство за потребителя уредът е безопасен за използване според най-ниските досега научни факти.</p> </div> </div>
<div> <div><b>Този символ върху даден продукт означава, че изделието отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС.</b> Освободете се от старо мекателна система за разделяно събиране на отпадъци за електричните и електронните изделия. Създайте местните правила и не извършвайте продукта заедно с общоизвестните отпадъци. Правилното извършване на старите продукти предотвратява потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.</div> </div>

### 2 Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждате от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете веб-сайта на Philips на адрес [www.philips.com](http://www.philips.com) или се обръщайте към Център за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обръщайте се към местния търговец на уреди на Philips.

Ceština
<div> <div><b>1</b> <b>Důležitá informace</b></div> <div> <p>Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento leták s důležitými informacemi a uschovejte jej pro budoucí použití.</p> </div> </div>
<div> <div><b>Nebezpečí</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>Nikdy neponořujte přístroj do vody.</li> <li>Do topinkovače nevkládejte nadměrně velké potraviny ani potraviny zabalené v kovové fólii. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.</li></ul> </div> </div>
<div> <div><b>Upozornění</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnou provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.</li> <li>Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a cháporu rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu by neměl provádět děti, které jsou mladší než 8 let a jsou bez dozoru.</li> <li>Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.</li> <li>Abyste vyloučili riziko požáru, opakovaně vyprazdňujte drobký z tácku na drobký (viz uživatelská příručka kapitola „Čištění“).</li> <li>Nepoužívejte přístroj v blízkosti záclon či jiných hořlavých materiálů nebo pod nástěnnými skříňkami. Mohlo by dojít k požáru.</li> <li>Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí uvedená na spodní části přístroje odpovídá napětí místní rozvodné sítě.</li> <li>Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.</li> <li>Kryt proti prachu (některé typy) ani jakýkoli jiný předmět nenasazujte na topinkovač, pokud je zapnutý nebo je stále horký. Mohlo by to vést k jeho poškození nebo způsobit požár.</li> <li>Pokud si všimnete kouře nebo plamenů, ihned přístroj vypněte.</li> <li>Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.</li> <li>Tento přístroj je určen výhradně pro opekání pečiva. Nevkládejte do přístroje žádné jiné ingredience.</li> <li>Přístroj není určen k tomu, aby byl ovládnán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovladače.</li> <li>Po použití nebo během použití nenavíjejte napájecí kabel kolem topinkovače. Může dojít k poškození kabelu.</li></ul> </div> </div>

- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnou provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a cháporu rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu by neměl provádět děti, které jsou mladší než 8 let a jsou bez dozoru.
- Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Abyste vyloučili riziko požáru, opakovaně vyprazdňujte drobký z tácku na drobký (viz uživatelská příručka kapitola „Čištění“).
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti záclon či jiných hořlavých materiálů nebo pod nástěnnými skříňkami. Mohlo by dojít k požáru.
- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí uvedená na spodní části přístroje odpovídá napětí místní rozvodné sítě.
- Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Kryt proti prachu (některé typy) ani jakýkoli jiný předmět nenasazujte na topinkovač, pokud je zapnutý nebo je stále horký. Mohlo by to vést k jeho poškození nebo způsobit požár.
- Pokud si všimnete kouře nebo plamenů, ihned přístroj vypněte.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
- Tento přístroj je určen výhradně pro opekání pečiva. Nevkládejte do přístroje žádné jiné ingredience.
- Přístroj není určen k tomu, aby byl ovládnán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovladače.
- Po použití nebo během použití nenavíjejte napájecí kabel kolem topinkovače. Může dojít k poškození kabelu.

- Przed użyciem przyrządu należy uważnie przeczytać ten ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy wkładać do tosterka produktów o nadmiernej wielkości lub produktów opakowanych w folię metalową, ponieważ może to spowodować pożar lub obrażenia elektryczne.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na spodniej stronie urządzenia odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- Urządzenie należy używać pod nadzorem.
- Należy uważnie przeczytać ulotkowy informacyjny materiał i zachować go na przyszłość.</

