


Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die ideale Wiedergabe und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Players aktualisieren.

Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:

Aktualisierung über USB-Flashlaufwerk:

- Einen PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
- Ein USB-Flashlaufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz, um die Firmware zu speichern. Es wird empfohlen, ein leeres Laufwerk zu verwenden, um eine gegenseitige Beeinträchtigung von Dateien zu vermeiden.
(Sie können die Größe der Firmware-Datei oben im Bildschirm prüfen.)



Aktualisierungsverfahren:



Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Navigieren Sie über die Fernbedienung, wählen Sie im Bildschirmmenü des Fernsehers **[Setup]** (Konfiguration) > **[MISC]** (Sonstiges) > **[Version Info]** (Versionsinfo) und drücken Sie dann die Taste **<OK>**.
3. Die Firmware-Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware auf Ihrem Player eine ältere Version ist als die neu verfügbare, fahren Sie mit **Schritt 2** fort.

Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players

Aktualisieren der Firmware über USB

1. Laden Sie die Firmware herunter.

Klicken Sie auf das Download-Symbol oben im Bildschirm, um das neue Firmware-Paket auf Ihren Computer herunterzuladen.



2. Übertragen Sie die Firmware auf ein USB-Flashlaufwerk.

Warnung: Entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk nicht während der Software-Aktualisierung. Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Service-Center vor Ort, oder verwenden Sie unseren Live Chat.

- i. Extrahieren Sie die Datei für die Firmware-Aktualisierung aus dem heruntergeladenen Firmware-Paket.

Hinweis: Benennen Sie den Ordner oder die Datei im Ordner NICHT um, um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden.

- ii. Kopieren Sie die extrahierte **IMG**-Firmware-Datei aus dem Ordner "Firmware" in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks.

3. Aktualisieren Sie die Firmware des Players.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung KEINE Tasten, und unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht, da dies das Produkt beschädigen könnte.

- i. Schalten Sie den Player ein.
- ii. **Vergewissern Sie sich, dass sich kein USB-Flashlaufwerk bzw. keine SD-Karte in den Steckplätzen befindet.**
- iii. Gehen Sie zum Hauptmenü, und setzen Sie das USB-Flashlaufwerk mit der Firmware-Datei in den USB-Steckplatz ein.
- iv. Der Player sucht auf Ihrem USB-Flashlaufwerk nach den Aktualisierungsdateien. Sobald die Dateien erkannt werden, werden Sie dazu aufgefordert, die Aktualisierung zu starten.
- v. Um mit der Aktualisierung fortzufahren, wählen Sie **[OK]** aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **<OK>**.
Sie können die Aktualisierung jetzt abbrechen, indem Sie die Option **[Cancel]** (Abbrechen) wählen, die im Bildschirmmenü des Fernsehers angezeigt wird, und auf der Fernbedienung **<OK>** drücken.
- vi. Die Anzeige bleibt eine Minute lang leer. Bitte warten Sie, bis der Bildschirm zur Installation auf dem Fernseher angezeigt wird.
- vii. Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Produkt automatisch in den Standby-Modus.

Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung

1. Gehen Sie "**Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version**" erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie "**Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players**" und "**Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung**".