

简介:

飞利浦将不断努力，让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳播放和最新功能，我们强烈建议您升级播放机的固件。

您可通过 **USB 或** 在线升级固件。

固件升级准备:

通过USB 升级:

- 带有支持 ZIP 格式的存档实用程序（例如 WinZip for Windows）的 PC。
- 具有足够空间存储固件文件的 USB 闪存盘。建议使用空的 USB 闪存盘，以免文件发生崩溃。（您可以在屏幕顶部查看固件文件的大小。）


在线升级:

- 如果您使用“在线升级”，请确保播放机稳定地连接到了互联网。

升级步骤:



步骤 1：检查当前固件版本

1. 打开设备。
2. 在遥控器上，按[主页]  按钮。
3. 在屏幕菜单上选择[设置] > [其他] > [版本信息]。
4. 按 <OK>。
5. 电视屏幕上将显示固件版本。
6. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果显示的固件版本低于最新版本，请继续**步骤 2**。
否则，播放机已安装固件的最新版本，因此不需要升级。

步骤 2：升级播放机的固件

您可以通过 USB 或在线升级固件。

通过 USB 升级:

1. 下载固件

单击屏幕顶部的“下载”图标以将新的固件包下载到电脑。



2. 将固件传到 USB 闪存盘

i. 从下载的固件包中提取固件升级文件。

注意：请勿重命名文件夹名称或文件夹中的文件名，以免升级损坏。

ii. 将文件复制到 USB 闪存盘的根目录中。

3. 将固件升级到播放机

i. 打开播放机电源。

ii. 确保播放机上未插入 USB 闪存设备；并且插槽中未插入 SD 卡。

iii. 将包含固件文件的 USB 闪存盘插入 USB 插槽中。

iv. 在遥控器上，按[主页] (⬆️) 按钮。

v. 在屏幕菜单上选择[设置] > [其他] > [USB 升级]。

vi. 按 <OK>。

vii. 播放机将在 USB 闪存盘中搜索升级文件。一旦识别出文件，将会提示您开始升级。

viii. 要继续执行升级，请按遥控器上的 <OK>。


警告：固件升级过程中，请勿移除 USB 闪存设备。如果在升级过程中出现错误，请重试程序。

警告：升级过程中不要按任何按钮或切断电源，否则可能对产品造成损坏。

ix. 片刻后（大约 2 分钟），将显示消息“Install completed!”（安装已完成！）。

x. 升级完成后，播放机将自动关闭并启动。

在线升级

1. 打开播放机。
2. 确保播放机稳定地连接到了互联网。
3. 在遥控器上，按[主页]  按钮。
4. 在屏幕菜单上选择[设置] > [其他] > [在线升级]。
5. 按 <OK>。
6. 播放机将检查播放机中的当前固件，并且根据需要搜索任何升级文件。
 - 如果屏幕上显示消息“**No update is found**”（未找到更新），则表示播放机中的固件是最新版本，无需进行升级。
 - 按遥控器上的 <OK>。无需进一步操作。
 - 如果屏幕上显示消息“**A new update was found**”（找到新更新），则表示播放机中的固件版本低于最新版本。请按照以下步骤升级固件：
 - i. 按遥控器上的 <OK>。
 - ii. 将显示消息“**Start Installation..**”（开始安装..）。按 <OK> 确认。
 - iii. 等待片刻（大约 2 分钟）。
 - iv. 当显示消息“**Install completed!**”（安装已完成!）时，表示升级完成。播放机将自动关闭并启动。

警告：升级过程中不要按任何按钮或切断电源，否则可能对产品造成损坏。

步骤 3：确认升级成功

1. 检查“**步骤 1 检查当前固件版本**”，以确认新固件是否正确升级。
2. 如果未安装最新固件，请重复“**步骤 2 升级播放机的固件**”和“**步骤 3 确认升级成功**”。