

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Styler

HP4681/00



BG Ръководство за потребителя

PHILIPS

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте изделието си на www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте този уред близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът не работи.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте този уред близо до вани, душове, мивки и други съдове, съдържащи вода.
- Преди да свържете уреда, уверете се, че напрежението, посочено върху уреда, отговаря на местното напрежение на мрежата.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Използвайте уреда само на суха коса. Не използвайте уреда на изкуствена коса.
- Когато уредът е свързан към захранване, не го оставяйте без надзор.
- Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа след употреба.
- Когато уредът се нагорещи, дръжте го върху топлоустойчива повърхност и не покривайте уреда с нищо, например кърпа или покривка.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Дръжте горещите повърхности на уреда далеч от кожата си.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.



- Ако уредът се използва на боядисана коса, изправящите пластини/машата за къдрене е възможно да ръждясат.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята дефектно-токова защита (RCD). Тази RCD трябва да е с номинален работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Околна среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.



2 Фризиране на косата

Забележка: Не сменяйте приставките или машината, когато уредът се загрява или е нагорещен. Не сресвайте с гребен или четка косата си, преди да изстине, тъй като ще развалите току-що направената прическа.

Преди да започнете с прическата си:

- 1 Поставете и натиснете частите на приставката, които искате да използвате, в дръжките (трябва да се чуе щракване).
 - За да свалите приставката, натиснете бутона за освобождаване (3) в горната част на всяка дръжка.

Забележка: Трябва да освободите двете части на приставката поотделно.

- Хванете незагриващата се област (2) с два пръста и внимателно изтеглете частите на приставката от дръжките.
- 2 Включете щепсела в контакт на захранването.
- 3 Преместете плъзгача за вкл./изкл. (5) нагоре, за да включите уреда.
 - ↳ Индикаторът за захранване (6) светва.
 - ↳ Уредът става готов за ползване в рамките на 90 секунди.
- 4 Издърпайте ключалката (4) нагоре, за да отключите уреда.

Оформяне на прическа с приставката за изправяне (1)

- 1 Срешете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5 см, за изправяне.
- 2 Поставете я между изправящите пластини и притиснете дръжките една към друга.
- 3 Плъзнете машата за изправяне надолу по дължината на косата с едно движение (макс. 5 секунди) от корените към краищата, без да спирате, за да не прегреете косата.
- 4 След 20 секунди повторете стъпки 2 и 3, докато не постигнете желанния вид.
- 5 За да изправите останалата част от косата си, повтаряйте стъпки от 2 до 4.

Оформяне на прическа с приставката за спирали и извивки (7)

- 1 Срешете косата си и я разделете на малки кичури, не по-широки от 4 см.
- 2 Поставете я между пластините и притиснете дръжките една към друга.
- 3 Завъртете машата на половин оборот навътре (или навън), когато достигне краищата на косата. Задръжте машата в това положение за 2 до 3 секунди и след това я отпуснете.

- 4 След 20 секунди повторете стъпки 2 и 3, докато не постигнете желания вид.
- 5 За да оформите останалата част от косата си, повтаряйте стъпки от 2 до 4.

Оформяне на прическа с приставката за придаване на обем на пластове (8)

- 1 Хванете част от косата с ширина 2 - 3 см. Ако прическата ви е на пластове, внимавайте тази част да е с коса с еднаква дължина и от един пласт.
- 2 Сложете я между пластините така, че върхът на приставката да е в близост до корените на косата, и притиснете дръжките една към друга.
 - Внимавайте да не допирате главата си с върха на приставката, за да не си изгорите кожата.
- 3 Плъзнете машината надолу по дължината на косата в продължение на няколко секунди, без да спирате, за да не прегреете косата.
- 4 След 20 секунди повторете стъпки 2 и 3, докато не постигнете желания вид.
- 5 За да оформите останалата част от косата си, повтаряйте стъпки от 2 до 4.

След употреба:

- 1 Изключете уреда и изведете щепсела от контакта.
- 2 Оставете я на топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
- 3 Отстранете космите и праха от уреда и приставките.
- 4 Почистете уреда и пластините с мокра кърпа.
- 5 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах.

3 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20671



100% recycled paper
100% papier recyclé