

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Styler

HP4681/00



FI Käyttöopas

PHILIPS

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

- VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
- VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
- Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia. Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
- Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Kun laite on kuuma, laske se ainoastaan lämmönkestävälle pinnalle äläkä peitä sitä esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteilla.
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Varo koskettamasta ihoa laitteen kuumilla osilla.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Jos laitteella käsitellään värjättyjä hiuksia, suoristuslevyt/kiharruspihdit saattavat värjäytyä.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.



- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Ympäristö

Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.



2 Muotoile hiuksesi

Huomautus: Älä vaihda lisäosia tai hiustenmuotoilijaa, kun laite lämpenee tai on kuuma. Älä kampaa tai harjaa hiuksia, ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Muutoin pilaat juuri luomasi kampauksen.

Ennen hiusten muotoilua:

- 1 Aseta haluamasi lisäosa kädensijoihin ja paina, kunnes kuulet napsahduksen.
 - Irrota lisäosa painamalla kädensijojen päissä olevia vapautuspainikkeita (3).**Huomautus:** molemmat lisäosat on vapautettava erikseen.
 - Tartu kädensijaan (2) kahdella sormella ja vedä lisäosat irti kädensijoista.
- 2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.

3 Käynnistä laite työntämällä käynnistyskytkin (⑤) ylöspäin.

↳ Virran merkkivalo (⑥) syttyy.

↳ Laite on käyttövalmis 90 sekunnin kuluttua.

4 Avaa laitteen lukitus vetämällä lukkoa (④) ylöspäin.

Muotoilu suoristavalla lisäosalla (①)

1 Kampaa hiukset ja käsittele kerrallaan enintään 5 cm:n leveydeltä hiuksia.

2 Aseta hiukset suoristuslevyjen väliin ja purista laitteen kädensijat yhteen.

3 Vedä suoristin hiusten juurista latvoihin asti 5 sekunnissa, jotta hiukset eivät kuumene liikaa.

4 Toista 2. ja 3. vaihetta 20 sekunnin välein, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.

5 Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 2–4.

Muotoilu kihartavalla lisäosalla (⑦)

1 Kampaa hiukset ja jaa ne pieniin, enintään 4 cm levyisiin suortuviin.

2 Aseta hiukset levyjen väliin ja purista laitteen kädensijat yhteen.

3 Käännä muotoilijaa puoli kierrosta sisäänpäin (tai ulospäin) hiusten latvoissa. Pidä hiusmuotoilijaa paikallaan 2–3 sekuntia ja vapauta se.

4 Toista 2. ja 3. vaihetta 20 sekunnin välein, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.

5 Muotoile loput hiukset toistamalla vaiheita 2–4.

Muotoilu tuuheuttavalla lisäosalla (⑧)

1 Käsittele kerrallaan noin 2–3 cm:n leveydeltä hiuksia. Jos hiuksesi on leikattu kerroksittain, varmista, että käsittelet aina samanmittaisia ja saman kerroksen hiuksia.

2 Aseta hiukset levyjen väliin niin, että lisäosan kärki on lähellä hiusten juurta, ja purista laitteen kädensijat yhteen.

• Älä anna lisäosan kärjen koskettaa päänahkaa, jotta ei synny palovammoja.

3 Vedä muotoilija hiusten juurista latvoihin asti muutamassa sekunnissa, jotta hiukset eivät kuumene liikaa.

4 Toista 2. ja 3. vaihetta 20 sekunnin välein, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.

5 Muotoile loput hiukset toistamalla vaiheita 2–4.

Käytön jälkeen:

- 1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
- 3 Poista hiukset ja pöly laitteesta ja sen lisäosista.
- 4 Puhdista laite ja levyt kostealla liinalla.
- 5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.

3 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20681



100% recycled paper
100% papier recyclé