

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Styler

HP4681/00



NO Brukerhåndbok

PHILIPS

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- **ADVARSEL:** Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- **ADVARSEL:** Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Når apparatet er varmt, må du la det stå på et varmebestandig underlag og aldri dekke apparatet med noe, for eksempel et håndkle eller klær.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Hold de varme overflatene på apparatet unna huden.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Hvis du bruker apparatet på farget hår, kan retteplatene/krølltangen bli flekkete.



- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Miljø

Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.



2 Frisere håret

Merk: Ikke bytt tilbehør eller friseringsenhet når apparatet varmes opp, eller når det er varmt. Ikke gre eller børst håret før det er avkjølt. Det kan ødelegge den nye frisyren.

Før du friserer håret:

- 1 Plasser tilbeholdelene som du vil bruke, inn på håndtakene og skyv dem inn ("klikk")
- Hvis du vil ta av tilbehøret, trykker du på utløserknappene (③) øverst på hvert håndtak.

Merk: Du må løse ut begge tilbehørdelene hver for seg.

- Hold det kalde håndtaket (②) med to fingre, og dra tilbehørdelene forsiktig ut av håndtakene.
- 2 Koble støpselet til en stikkontakt.
 - 3 Skyv av/på-bryteren (⑤) oppover for å slå på apparatet.
 - ↳ Av/på-indikatoren (⑥) lyser.
 - ↳ Apparatet er klart for bruk innen 90 sekunder.
 - 4 Dra låsen (④) oppover for å låse opp apparatet.

Styling med rettetilbehøret (①)

- 1 Kam håret, og ta en del som skal rettes, som ikke er bredere enn 5 cm.
- 2 Plasser den mellom retteplatene, og trykk håndtakene sammen.
- 3 Dra rettetangen nedover håret uten å stoppe opp (maks. 5 sekunder) fra rot til tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
- 4 Etter 20 sekunder gjentar du trinn 2 og 3 til håret har fått ønsket utseende.
- 5 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 2 til 4.

Styling med tilbehøret for krøller og vipper (⑦)

- 1 Gre håret, og del håret inn i små deler som ikke er bredere enn 4 cm.
- 2 Plasser håret mellom platene, og trykk håndtakene sammen.
- 3 Vri friseringsenheten i en halvsirkel innover (eller utover) når du når hårtuppene. Hold apparatet i den stillingen i to til tre sekunder, og slipp deretter opp.
- 4 Etter 20 sekunder gjentar du trinn 2 og 3 til håret har fått ønsket utseende.
- 5 Når du skal frisere resten av håret, gjentar du trinn 2 til 4.

Styling med tilbehøret for å lage volum i lagvise frisyre (⑧)

- 1 Ta en del som er 2–3 cm bred. Hvis du har en oppklippet frisyre, må du passe på at seksjonene består av hår med samme lengde og i samme lag.
- 2 Plasser det mellom platene slik at tuppen av tilbehøret er nær hårrøttene, og trykk håndtakene sammen.
 - Pass på at du ikke rører hodebunnen med kanten på tilbehøret og brenner huden din.
- 3 La friseringsenheten gli langs hårlengden noen sekunder. Ikke stopp – det kan føre til overoppheting.

4 Etter 20 sekunder gjentar du trinn 2 og 3 til håret har fått ønsket utseende.

5 Når du skal frisere resten av håret, gjentar du trinn 2 til 4.

Etter bruk:

1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkkontakten.

2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.

3 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørene.

4 Rengjør apparatet og platene med en fuktig klut.

5 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted, uten støv.

3 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20681



100% recycled paper
100% papier recyclé