



















**3** Повертаючи епіляційну головку, сполосніть її під краном протягом 5-10 секунд (Мал. 14).

**4** Добре струсіть епіляційну головку (Мал. 15).

Добре витріть епіляційну головку кухонним рушником.

**Примітка:** Перед встановленням у пристрій епіляційна головка має бути сухою.

### Заміна

Усі частини пристрою можна замінити. Якщо потрібно замінити одну або більше поданих нижче частин, зверніться до свого дилера Philips або сервісного центру, уповноваженого Philips:

- пристрій
- епіляційна головка
- насадка opti-start із масажним елементом
- щітка для чищення
- адаптер

### Навколишнє середовище

- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля (Мал. 16).

### Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips [www.philips.com](http://www.philips.com) або зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

### Усунення несправностей

У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.

| Проблема   | Причина  | Вирішення   |
|--|--|---|
| Незадовільні результати епіляції.                | Ви ведете пристроєм не в тому напрямку.                            | Ведіть пристроєм проти напрямку росту волосся, щоб перемикач "увімк./вимк." показував напрямок, у якому Ви ведете пристроєм.  |
|  | Ви прикладаєте епіляційну головку до шкіри під неправильним кутом. | Пристрій слід прикладати до шкіри під кутом 90° (див. розділ "Застосування пристрою").  |
|  | Перед епіляцією Ви використовували крем (для видалення волосся).   | Шкіра повинна бути чиста, повністю суха та не жирна. Не використовуйте перед епіляцією жодних кремів.   |
|  | Волосся надто коротке.   | Інколи дуже коротке волосся захопити неможливо. Волосся легко видалється тоді, коли оптимальна довжина становить 3-4 мм. Волосся, яке не видалили під час цього сеансу, стане довшим і його можна буде видалити під час наступної епіляції. Захопити волосся можна також, провівши пристроєм по шкірі кілька разів. |
| Пристрій не працює.                              | Можливо, не працює розетка, до якої приєднано пристрій.            | Перевірте, чи працює розетка. Якщо Ви приєднали епілятор до розетки у ванній кімнаті, щоб розетка запрацювала, можливо, треба увімкнути світло.   |
| Неможливо вийняти епіляційну головку з пристрою. | Ви виймаєте безпосередньо головку.                                 | Посуньте епіляційну головку в напрямку стрілок на задній частині пристрою, після чого витягніть її з пристрою (див. розділ "Чищення та догляд").  |

Служба підтримки споживачів  
тел.: 0-800-500-697 (дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)  
для більш детальної інформації завітайте на [www.philips.ua](http://www.philips.ua)  
Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років