

## 1 Opladen

### Gebruiksaanwijzing

- ▶ Sluit het snoer aan. Steek het stekkertje tot aan de streep in het aansluitpunt.
- Het apparaat kan aangesloten worden op spanningen tussen 100 en 240 volt.
- Volledig opladen duurt ongeveer een uur. Dan gaat het groene lampje knipperen.
- Een opgeladen apparaat heeft een totale scheertijd van maximaal 30 minuten.
- Als het apparaat voor de eerste keer wordt opgeladen, of als het apparaat lange tijd niet is gebruikt, dan moet het 4 uur aangesloten blijven.

#### **Over de oplaadbare batterij**

*De oplaadbare batterij heeft de langste levensduur als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:*

- *Laad en bewaar het apparaat tussen 5° en 35°C.*
- *Sluit het apparaat niet continu op de netspanning aan.*

## 2 Scheren

- Zorg ervoor dat het apparaat opgeladen is.
- U kunt zich ook direct op de netspanning scheren. Als de batterij helemaal leeg is moet u een paar seconden wachten voordat u het apparaat aanzet.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
- U krijgt het beste resultaat als de huid droog is. Scheert u zich bij voorkeur vóór het wassen of enige tijd erna.
- De scheerunit is instelbaar. Begint u met stand 1 (voor de gevoelige huid) en probeert u daarna bij welke stand u zich het beste scheert.

- ▶ Zet het apparaat aan door het kleine knopje op de schakelaar ingedrukt te houden en de schakelaar naar boven te schuiven. Deze beveiliging voorkomt dat het apparaat toevallig wordt ingeschakeld.
- ▶ Beweeg de scheerhoofden vlot over de huid. Maak zowel rechte als draaiende bewegingen.
- ▶ Houd de huid met uw vrije hand strak.
- De haren zullen dan verder uit de huid komen en korter worden afgeschoren.
- Ook lange haren in de nek kunnen op deze manier geschoren worden.

Gun uw huid twee tot vier weken om aan het Philishave scheersysteem te wennen.

#### **Tondeuse**

De tondeuse is speciaal ontworpen voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.

- De tondeuse kan worden ingeschakeld terwijl de motor draait.
- ▶ Klap de tondeuse uit door de schuifknop naar boven te bewegen.

### 3 Schoonmaken

- ▶ Schakel het apparaat uit.  
Gebruik het bijgesloten borsteltje. U kunt de scheerunit schoonmaken met een ontvettende vloeistof (bijvoorbeeld alcohol). Gebruik voor het smeren van de scheerhoofden en de tondeuse een druppeltje naaimachine-olie.

#### Tondeuse

- ▶ Borstel de tondeuse na ieder gebruik schoon. Smeer elke zes maanden de tanden van de tondeuse.

#### Scheerunit

- Elke week.
- ▶ Borstel eerst de bovenkant schoon. Neem de scheerunit van het apparaat door de ontgrendelknop in te duwen. Maak de binnenkant schoon.

schoonborstelen

#### Scheerhoofden

- Elke 2 maanden.
- ▶ Haal de scheerunit uit elkaar om de scheerhoofden schoon te maken.

*Draai het wielkje linksom en verwijder de opsluitplaat.*

*Maak niet meer dan één mesje en kapje tegelijk schoon omdat deze op elkaar zijn ingeslepen. Wanneer u de mesjes en kapjes toch verwisselt kan het een aantal weken duren voordat het apparaat weer optimaal scheert.*

*Maak het mesje voorzichtig schoon door met de korte haren van het borsteltje in de richting van de pijl te borstelen.*

*Borstel het kapje schoon. Het is alleen nodig om het centrale punt van het kapje te smeren als u de scheerunit heeft ontvet of als uw huid erg droog is.*

*Zet de scheerunit weer in elkaar door het wielkje in te duwen en rechtsom te draaien.*

*Het is alleen nodig om de bovenkant van de scheerhoofden te smeren als u de scheerunit heeft ontvet of als uw huid erg droog is.*

#### Scheerhoofden vervangen

Beschadigde of versleten scheerhoofden kunt u uitsluitend vervangen door Philishave scheerhoofden (type HQ 4).

### 4 Batterij verwijderen



De ingebouwde batterij is milieuvriendelijk en bevat geen cadmium, lood of kwik. Als u het apparaat afdankt dan is het toch nodig om de batterij uit het apparaat te halen en deze apart in te leveren op een door de overheid hiertoe aangewezen plaats.

- ▶ U kunt het apparaat naar een Philips Service Centrum brengen. Daar wordt de batterij milieuvriendelijk verwerkt.

- ▶ U kunt de batterij er ook zelf uithalen.
- ▶ Neem de stekker uit het stopcontact.
- Voordat u de batterij verwijdert, dient deze geheel leeg te zijn. Laat het apparaat werken totdat de motor stopt.
- ▶ Verwijder de batterij.
- Het apparaat mag nooit meer op de netspanning worden aangesloten als de batterij verwijderd is.



4222 001 69601



100% recycled paper



**PHILIPS**