

## HQ 4890

### Gebruiksaanwijzing

### 1 Opladen

- ▶ Sluit het snoer aan. Steek het stekkertje tot aan de streep in het aansluitpunt.
- Het apparaat kan aangesloten worden op spanningen tussen 100 en 240 volt.
- Volledig opladen duurt ongeveer een uur. Het woord ‘FULL’ in het venster en het groene lampje gaan knipperen.
- Als het apparaat voor de eerste keer wordt opgeladen, of als het apparaat lange tijd niet is gebruikt, dan moet het 4 uur aangesloten blijven.
- U kunt zich éénmaal snoerloos scheren als het rode lampje tijdens het opladen uitgaat.

#### **Over de oplaadbare batterijen**

*De oplaadbare batterijen hebben de langste levensduur als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:*

- *Laad en bewaar het apparaat tussen 5° en 35°C.*
- *Sluit het apparaat niet continu op de netspanning aan.*
- *Laad pas weer op als na het uitschakelen het rode lampje gaat knipperen.*
- *Laad niet op in een gesloten cassette.*

### 2 Scheren

- Zorg ervoor dat het apparaat opgeladen is.
- U kunt zich ook direct op de netspanning scheren. Als de batterijen helemaal leeg zijn moet u een paar seconden wachten voordat u het apparaat aanzet.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
- U krijgt het beste resultaat als de huid droog is. Scheert u zich bij voorkeur vóór het wassen of enige tijd erna.
- De scheerunit is instelbaar. Begint u met stand 1 (voor de gevoelige huid) en probeert u daarna bij welke stand u zich het beste scheert.

- ▶ Zet het apparaat aan door het kleine knopje op de schakelaar ingedrukt te houden en de schakelaar naar boven te schuiven. Deze beveiliging voorkomt dat het apparaat toevallig wordt ingeschakeld.
- ▶ Beweeg de scheerhoofden vlot over de huid. Maak zowel rechte als draaiende bewegingen.
- ▶ Houd de huid met uw vrije hand strak.
- De haren zullen dan verder uit de huid komen en korter worden afgeschoren.
- Ook lange haren in de nek kunnen op deze manier geschoren worden.

Gun uw huid twee tot vier weken om aan het Philishave scheersysteem te wennen.

- Tondeuse**

De tondeuse is speciaal ontworpen voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.

  - De tondeuse kan worden ingeschakeld terwijl de motor draait.
  - ▶ Klap de tondeuse uit door de schuifknop naar boven te bewegen.

### 3 Het venster

- De vakjes laten zien hoeveel energie de oplaadbare batterijen bevatten.

#### **Aanduidingen om op te laden**

- Het apparaat laadt op als het groene lampje brandt en één van de vakjes in het venster knippert.
- Het apparaat is volledig opgeladen als het woord ‘FULL’ in het venster en het groene lampje gaan knipperen.
- Een opgeladen apparaat heeft een totale scheertijd van maximaal 70 minuten.

- De reservelading is bereikt als het vakje ‘20’ gaat knipperen en het rode lampje gaat branden.
- Er moet opnieuw opgeladen worden als na het uitschakelen het rode lampje gaat knipperen.

percentage van de maximale lading, oplaadaanduidingen.

## 4 Schoonmaken

- ▶ Schakel het apparaat uit.  
Gebruik het bijgesloten borsteltje. U kunt de scheerunit schoonmaken met een ontvettende vloeistof (bijvoorbeeld alcohol). Gebruik voor het smeren van de scheerhoofden en de tondeuse een druppeltje naaimachine-olie.

### Tondeuse

- ▶ Borstel de tondeuse na ieder gebruik schoon. Smeer elke zes maanden de tanden van de tondeuse.

### Scheerunit

- Elke week.
- ▶ Borstel eerst de bovenkant schoon. Neem de scheerunit van het apparaat door de ontgrendelknop in te duwen. Maak de binnenkant schoon.

schoonborstelen

### Scheerhoofden

- Elke 2 maanden.
- ▶ Haal de scheerunit uit elkaar om de scheerhoofden schoon te maken.

*Draai het wielje linksom en verwijder de opsluitplaat.*

*Maak niet meer dan één mesje en kapje tegelijk schoon omdat deze op elkaar zijn ingeslepen. Wanneer u de mesjes en kapjes toch verwisselt kan het een aantal weken duren voordat het apparaat weer optimaal scheert.*

*Maak het mesje voorzichtig schoon door met de korte haren van het borsteltje in de richting van de pijl te borstelen.*

*Borstel het kapje schoon. Het is alleen nodig om het centrale punt van het kapje te smeren als u de scheerunit heeft ontvet of als uw huid erg droog is.*

*Zet de scheerunit weer in elkaar door het wielje in te duwen en rechtsom te draaien.*

*Het is alleen nodig om de bovenkant van de scheerhoofden te smeren als u de scheerunit heeft ontvet of als uw huid erg droog is.*

### Scheerhoofden vervangen

Beschadigde of versleten scheerhoofden kunt u uitsluitend vervangen door Philishave scheerhoofden (type HQ 4).



De ingebouwde batterijen zijn milieuvriendelijk en bevatten geen cadmium, lood of kwik. Als u het apparaat afdankt dan is het toch nodig om de batterijen uit het apparaat te halen en deze apart in te leveren op een door de overheid hiertoe aangewezen plaats.

- ▶ U kunt het apparaat naar een Philips Service Centrum brengen. Daar worden de batterijen milieuvriendelijk verwerkt.
- ▶ U kunt de batterijen er ook zelf uithalen.
- ▶ Neem de stekker uit het stopcontact.
- Voordat u de batterijen verwijdert, dienen deze geheel leeg te zijn. Laat het apparaat werken totdat de motor stopt.
- ▶ Verwijder de batterijen.
- Het apparaat mag nooit meer op de netspanning worden aangesloten als de batterijen verwijderd zijn.



4222 001 69091



100% recycled paper



**PHILIPS**