

PHILIPS

Mixbecher

Mit Glaskanne

HR3013



Glasbecher für Ihren Standmixer

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser Glasbecher eignet sich zum Vermengen von Flüssigkeiten und weichen Zutaten, z. B. für Pfannkuchenteig, sowie zum Pürieren bereits gekochter Zutaten mit Ihrem Philips Mixer. Der Becher ist spülmaschinenfest, geruchsneutral und kratzfest.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR2074/50, HR2074/52

