

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Warning

- Check if the voltage indicated on the base of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- This appliance shall not be used by children.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not touch the sharp blades when the appliance is plugged in. If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients. Be careful when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning. Never reach into the blender jar with your fingers or an object while the appliance is running.
- Switch off and unplug the appliance from the power supply before:
 - Removing it from the stand, changing the accessories or approaching parts that move in use.
 - Assembling, disassembling or cleaning it.
 - It is left unattended.
- Do not use the appliance if the plug or the mains cord is damaged or has visible cracks. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Make sure the blade unit is securely fastened and the lid is properly assembled to the blender jar before you use the appliance.
- Be careful if hot liquid is poured into the blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- Do not operate the blender for more than 30 seconds without any ingredient. It may lead to overheating.
- This appliance is intended for household use only.
- Never assemble or disassemble the blender jar, the grinder or the tumbler to the motor base while the power is on.
- Make sure the air inlets in the bottom are not blocked. This can lead to an overheating of the device.

- Caution**
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Never fill the blender jar with ingredients hotter than 80°C.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not exceed the maximum indication on the blender jar.
- To prevent spillage, do not put more than 2 litres (plastic jar) of liquid in the blender jar, especially when you process at a high speed. Do not put more than 1,5 litres (plastic jar) in the blender jar when you process hot liquids or ingredients that tend to foam.
- Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in the relevant table.
- If food sticks to the wall of the blender jar, switch off the appliance and unplug it. Then use a spatula to remove the food from the wall.
- Do not let the appliance run for more than 3 minutes at a time. Let the appliance cool down to room temperature before you continue processing.
- Do not use glass jar right after taking it out from dishwasher or refrigerator. Let it stay at room temperature for at least 5 min before use.
- Stop and unplug the appliance if there is a pungent smell or smoke. Let it cool down for 15 minutes.
- For safety reasons the blender can only be started via the user interface of the blender and not via the App.
- Keep the display clean and dry, otherwise a malfunction of the buttons can occur.
- For nutritional information of your Smoothies make sure that you insert the same ingredients as you choose in the App. Otherwise the nutritional information is not correct.

- Place the blender on a flat surface and make sure that nothing is under the appliance.
- Do not touch or move the blender or the power cable during the weighing process.
- Do not wind the power cable around the blender to ensure a correct weighing process.
- The scale cannot weigh ingredients that weigh less than 1 gram.
- If you add further ingredients in the blender jar during blending, the scale does not take the weight and nutrient change into account.
- Noise level: Lc = 90 dB(A)


Integrated scale

The blender has an integrated scale that measures the amount of ingredients you put in the blender and helps to calculate the nutritional information of your smoothies.

Build-in safety lock

This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender jar is assembled on the motor unit properly. If the blender jar is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.

Safety Feature

In case of overloading, the blender automatically activates the protection and operation will stop and the overloading symbol  will light up on the control panel. If this occurs, unplug the appliance and allow it to cool down for 15 minutes. Remove the ingredients and clean the blender jar before starting operation. If the appliance has been blending continuously for more than 3 minutes, it may get too hot and would turn off automatically. Do not process very thick recipes such as bread dough or mash potatoes, as this will overheat the blender. If you want to prepare large quantities, let the appliance cool down to room temperature between the batches.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). (Fig. 1)
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Guarantee and support

If you have need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

DEUTSCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Wichtig!

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Achtung!

- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.

Achtung

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe an der Unterseite des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Berühren Sie die scharfen Messer nicht, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Wenn die Messer blockiert sind, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Zutaten entfernen. Seien Sie beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern, beim Leeren des Behälters und während der Reinigung sehr vorsichtig. Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den Mixbehälter.
- Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung bevor Sie:
 - Das Gerät aus dem Standfuß entfernen, Zubehörteile austauschen oder sich Teilen nähern, die sich bei Betrieb bewegen.
 - Das Gerät zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen.
 - Sie es unbeaufsichtigt lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist, oder sichtbare Risse aufweist. Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Messereinheit richtig befestigt ist, und dass der Deckel ordnungsgemäß auf dem Mixbehälter angebracht ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in den Mixer gegossen werden, da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf herausspritzen können.

- Bedienen Sie den Mixer nicht länger als 30 Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu einer Überhitzung führen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Setzen Sie den Mixbehälter, die Mühle oder den Trinkbecher niemals auf die Motoreinheit bzw. entfernen Sie ihn nicht, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lufteinlässe an der Unterseite nicht blockiert sind. Dies kann zum Überhitzen des Geräts führen.

Vorsicht

- Um eine Gefährdung durch versehentliches Deaktivieren des Überhitzungsschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht an einen externen Schalter, z. B. einen Timer oder an einen Stromkreis, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird, angeschlossen werden.
- Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbehälter, die heißer als 80°C sind.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Füllen Sie den Mixbehälter nicht über die MAX-Markierung hinaus.
 - Um ein Auslaufen zu verhindern, sollten Sie höchstens 2 Liter Flüssigkeit (Kunststoffbehälter) in den Mixbehälter füllen. Dies gilt insbesondere für das Mixen bei hoher Geschwindigkeit. Für heiße Flüssigkeiten oder leicht schäumende Zutaten liegt die Höchstmenge bei 1,5 Litern (Kunststoffbehälter).
- Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen Tabelle aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten.
- Wenn Zutaten innen am Mixbehälter haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der Becherwand.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- Verwenden Sie den Glasbecher nicht direkt, nachdem Sie ihn aus dem Geschirrspüler oder Kühlschrank entnommen haben. Lassen Sie ihn bei Raumtemperatur mindestens 5 Minuten lang stehen, bevor Sie ihn verwenden.

- Halten Sie das Gerät an, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn ein starker Geruch oder Rauch auftritt. Lassen Sie es 15 Minuten lang abkühlen.
- Aus Sicherheitsgründen kann der Mixer nur über die Benutzeroberfläche des Mixers gestartet werden und nicht über die App.
- Das Display muss stets sauber und trocken bleiben, da sonst eine Fehlfunktion der Tasten auftreten kann.
- Um genaue Nährwertangaben für Ihre Smoothies zu erhalten, müssen Sie die gleichen Zutaten in den Mixer geben, die Sie in der App ausgewählt haben. Andernfalls stimmen die Nährwertangaben nicht.
- Stellen Sie den Mixer auf eine ebene Fläche, und vergewissern Sie sich, dass sich nichts unter dem Gerät befindet.
- Während dem Wiegen dürfen Sie den Mixer bzw. das Netzkabel nicht berühren oder bewegen.
- Um ein korrektes Wiegen sicherzustellen, sollten Sie das Netzkabel nicht um den Mixer wickeln.
- Zutaten, die weniger als 1 Gramm wiegen, können von der Waage nicht erfasst werden.
- Wenn Sie während des Mixens weitere Zutaten in den Mixbecher hinzugeben, wird das Gewicht und die veränderten Nährwertangaben nicht von der Waage erfasst.
- Geräuschpegel: Lc = 90 dB(A)


Integrierte Waage

Der Mixer verfügt über eine integrierte Waage zum Wiegen von Zutaten, die Sie in den Mixer geben. Dadurch wird die Berechnung der Nährwertangaben für Ihre Smoothies vereinfacht.

Integrierte Sicherheitsperre

Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn Sie den Mixbecher ordnungsgemäß auf der Motoreinheit angebracht haben. Wenn der Mixbehälter ordnungsgemäß angebracht ist, wird die integrierte Sicherheitsperre entspert.

Sicherheitsfunktion

Im Fall einer Überlastung aktiviert der Mixer automatisch die Schutzfunktion und der Betrieb stoppt, und das Symbol für die Überlastung  leuchtet auf dem Bedienfeld auf. Ziehen Sie in diesem Fall den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie alle Zutaten, und reinigen Sie den Mixbehälter, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.

Wenn das Gerät länger als 3 Minuten durchgehend in Betrieb war, kann es überhitzen und schaltet sich automatisch aus. Verarbeiten Sie keine allzu dicken Zutaten wie Brotteig oder Kartoffeln, da dies zum Überhitzen des Mixers führen kann. Wenn Sie eine größere Menge verarbeiten möchten, lassen Sie das Gerät zwischendurch auf Raumtemperatur abkühlen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen hinsichtlich möglicher Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU). (Abb. 1)
- Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: **https://www.stiftung-ear.de/**

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter **www.philips.com/support**, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

ESPAÑOL

Introducción

Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips

Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en **www.philips.com/welcome**

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

Peligro

- No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo.

Advertencia

- Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la base del mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- Este aparato puede ser usado por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no deben utilizar este aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- No toque las cuchillas cuando el aparato esté enchufado. Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes. Tenga cuidado al manipular las cuchillas, vaciar el recipiente y durante la limpieza. No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en la batidora mientras el aparato esté funcionando.
- Apague y desenchufe antes el aparato de la fuente de alimentación antes de:
 - Quitarlo del soporte, cambiar los accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante su uso.
 - Montar, desmontar o limpiar el producto.
 - Si lo deja desatendido.
- No utilice el aparato si la clavija o el cable de alimentación estuvieran dañados o tienen grietas visibles. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips u otro personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Asegúrese de que la unidad de cuchillas está bien fijada y la tapa está bien montada en la jarra de la batidora antes de utilizar el aparato.

- Tenga cuidado al verter líquidos calientes en la batidora, ya que pueden ser expulsados por la misa debido a la generación repentina de vapor.
- No utilice la batidora durante más de 30 segundos si no tiene ingredientes dentro. Esto puede provocar que se caliente en exceso.
- Este aparato es sólo para uso doméstico.
- No monte ni desmonte nunca la jarra de la batidora, la picadora o el vaso portátil de la base motora mientras el aparato está encendido.
- Asegúrese de que las entradas de aire de la parte inferior no están bloqueadas. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecalentarse.
- Para evitar riesgos derivados de un reajuste involuntario del disyuntor térmico, este aparato no debe enchufarse a la red eléctrica a través de un interruptor externo, como por ejemplo un programador, ni a un circuito que encienda o se apague a intervalos.
- Nunca llene la jarra de la batidora con ingredientes a más de 80°C de temperatura.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No exceda el nivel máximo indicado en la jarra de la batidora.
 - No ponga más de 2 litros de líquido (jarra de plástico) en la jarra de la batidora para evitar que se derrame, especialmente si procesa a una velocidad alta. No añada más de 1,5 litros (jarra de plástico) en la jarra de la batidora cuando procese líquidos calientes o ingredientes que tiendan a hacer espuma.

Precaución

- No supere las cantidades ni los tiempos de preparación indicados en la tabla correspondiente.
- Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la batidora, apague el aparato y desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula para separar los alimentos de la pared.
- No deje que el aparato funcione durante más de 3 minutos seguidos. Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de que siga procesando.
- No utilice la jarra de cristal justo después de sacarla del lavavajillas o el frigorífico. Déjela a temperatura ambiente durante al menos 5 minutos antes de utilizarla.
- Detenga y desenchufe el aparato si hay humo o un olor cáustico. Deje que se enfríe durante 15 minutos.
- Por motivos de seguridad, la batidora solo se puede activar a través de la interfaz de usuario de la misma y no mediante la aplicación.
- Mantenga la pantalla limpia y seca. De lo contrario, puede producirse un mal funcionamiento de los botones.
- Para obtener información nutricional de los batidos, asegúrese de que introduce los mismos ingredientes que selecciona en la aplicación. De lo contrario, la información nutricional no será correcta.
- Coloque la batidora en una superficie plana y asegúrese de que no hay nada debajo del aparato.
- No toque ni mueva la batidora ni el cable de alimentación durante el proceso de pesado.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor de la batidora para garantizar un proceso de pesado correcto.
- La balanza no pesa alimento con un peso inferior a 1 g.
- Si añade más ingredientes a la jarra de la batidora mientras bate, la balanza no tiene en cuenta su peso ni el cambio nutricional.
- Nivel de ruido: Lc = 90 dB (A)


Balanza integrada

La batidora dispone de una balanza integrada que pesa la cantidad de ingredientes que introduce en la batidora y ayuda a calcular la información nutricional de sus batidos.

Bloqueo de seguridad incorporado

Esta característica garantiza que el aparato solo se pueda encender si ha encajado correctamente la jarra de la batidora en la unidad motora. Si la jarra de la batidora está bien encajada, el bloqueo de seguridad incorporado se desactivará.

Medidas de seguridad

En caso de sobrecarga, la batidora activa automáticamente la protección y detiene el funcionamiento, y el símbolo de sobrecarga  se encenderá en el panel de control. Si esto se produce, desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante 15 minutos. Retire los ingredientes y limpie la jarra de la batidora antes de ponerla en funcionamiento. Si el aparato ha estado en marcha de manera continua durante más de 3 minutos, puede que se caliente demasiado y se apague automáticamente. No procese alimentos demasiado densos como masa de pan o puré de patata, ya que harán que la batidora se sobrecaliente. Si desea preparar grandes cantidades, deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente entre lotes de ingredientes.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre campos electromagnéticos.

Reciclaje

- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE). (Imagen 1)
- Signa la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía mundial independiente.

FRANÇAIS

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **www.philips.com/welcome**.

Important

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur le socle correspond à la tension secteur locale.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient pris connaissance des dangers encourus.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne touchez pas les lames lorsque l'appareil est branché. Si les lames se bloquent, débranchez toujours l'appareil avant de retirer les ingrédients. Soyez prudent lorsque

vous manipulez les lames, lorsque vous videz le bol et lors du nettoyage. Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le blender lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.

- Éteignez et débranchez l'appareil du secteur :
 - Avant de le retirer du support, de changer les accessoires ou d'approcher les éléments qui bougent pendant l'utilisation.
 - Avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
 - Lorsqu'il n'est pas utilisé.

- N'utilisez pas l'appareil si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé ou présente des fissures visibles. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Assurez-vous que l'ensemble lames est correctement fixé et que le couvercle est correctement monté sur le bol du blender avant d'utiliser l'appareil.
- Si du liquide chaud doit être versé dans le blender, procédez avec précaution car une production soudaine de vapeur peut éjecter ce liquide hors de l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le blender plus de 30 secondes sans ingrédient. Cela peut entraîner une surchauffe.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Ne montez et ne démontez jamais le bol mélangeur, le broyeur ou le verre isotherme sur/de la base moteur lorsque l'alimentation est branchée.
- Assurez-vous que les entrées d'air situées en bas ne sont pas bloquées. Cela peut provoquer une surchauffe de l'appareil.

Attention

- Afin d'éviter tout accident dû à une réinitialisation inopinée du dispositif antisurchauffe, cet appareil ne doit pas être alimenté par un appareil de connexion externe (par exemple, un minuteur) ou ne doit pas être connecté à un circuit régulièrement coupé par le fournisseur d'électricité.
- Ne remplissez jamais le bol mélangeur avec des ingrédients dont la température dépasse 80°C.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- Ne dépassez jamais le niveau maximal indiqué sur le blender.
- Pour éviter tout risque d'éclaboussure, ne versez jamais plus de 2 litres (bol en plastique) d'ingrédients liquides dans le bol mélangeur, surtout si vous avez l'intention de les mixer à haute vitesse. Réduisez cette quantité à 1,5 litre (bol en plastique) si vous préparez des ingrédients ou liquides chauds susceptibles de mousser.

- Ne dépassez pas les quantités et les temps de préparation maximaux indiqués dans les tableaux.
- Si des ingrédients s'accumulent sur les parois du bol mélangeur, éteignez l'appareil et débranchez-le. Décollez ensuite les ingrédients des parois à l'aide d'une spatule.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 3 minutes sans interruption. Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de l'utiliser à nouveau.
- N'utilisez pas le bol en verre juste après l'avoir sorti du lave-vaisselle ou du réfrigérateur. Laissez-le à la température de la pièce pendant au moins 5 minutes avant de l'utiliser.
- Arrêtez et débranchez l'appareil en cas d'odeur ou de fumée âcre. Laissez-le refroidir pendant 15 minutes.
- Pour des raisons de sécurité, le blender ne peut être mis en route que via l'interface utilisateur du blender et non via l'application.
- Conservez l'afficheur propre et sec, faute de quoi un dysfonctionnement des boutons pourrait se produire.
- Pour les valeurs nutritionnelles de vos smoothies, veillez à verser les mêmes ingrédients que ceux choisis dans l'application. Sinon, les valeurs nutritionnelles seront incorrectes.
- Placez le blender sur une surface plane et assurez-vous que rien ne se trouve sous l'appareil.
- Ne touchez pas ou ne déplacez pas le blender ou le cordon d'alimentation pendant le processus de pesage.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du blender afin de garantir un processus de pesage correct.
- La balance ne peut pas peser des ingrédients de moins de 1 gramme.
- Si vous ajoutez d'autres ingrédients dans le bol mélangeur pendant le mixage, la balance ne tient pas compte du changement de poids et de nutriments.
- Niveau sonore : Lc = 90 dB(A)