

4 Mise à jour logicielle

Avant de mettre à jour le logiciel de ce lecteur, vérifiez la version courante :



- Appuyez sur **▲**, sélectionnez **[Réglage]** > **[Advanced]** > **[Info version]**, puis appuyez sur **OK**.

Mise à jour logicielle sur Internet

- 1 Connectez ce lecteur à Internet (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Appuyez sur **▲** et sélectionnez **[Réglage]**.
- 3 Sélectionnez **[Advanced]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[Réseau]**.
 - ↳ Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur.
 - ↳ Une fois la mise à jour terminée, ce lecteur s'éteint puis se rallume automatiquement.

Mise à jour logicielle par USB

- 1 Pour connaître la version la plus récente du logiciel, visitez le site www.philips.com/support.
 - Cherchez votre modèle et cliquez sur «Logiciels et pilotes».
- 2 Téléchargez le logiciel sur un dispositif de stockage USB.
 - ① Décompressez le fichier téléchargé et vérifiez que le dossier décompressé s'appelle bien «UPG...».

- ② Placez le dossier «UPG » dans le répertoire racine.
- 3 Branchez le dispositif de stockage USB sur le connecteur  (USB) de ce lecteur.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez [Réglage].
- 5 Sélectionnez [Advanced] > [Mise à jour logicielle] > [USB].
 - ↳ Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur pour mettre le logiciel à jour.
 - ↳ Une fois la mise à jour terminée, ce lecteur s'éteint puis se rallume automatiquement.



Mise en garde

- Ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas votre dispositif de stockage pendant la mise à jour logicielle, car vous pourriez endommager votre lecteur.