

6 Actualización de software

Philips trata de mejorar continuamente sus productos. Para disponer de las mejores funciones y asistencia, actualice el sistema de cine en casa con el software más reciente.

Compare la versión de su software actual con la última versión en www.philips.com/support. Si la versión actual es inferior a la versión más reciente disponible en el sitio Web de asistencia de Philips, actualice el sistema de cine en casa con el software más reciente.



Precaución

- No instale una versión de software anterior a la versión actual instalada en su producto. Philips no es responsable de los problemas provocados por la actualización a una versión anterior del software.

Comprobación de la versión del software

Compruebe la versión del software actual instalado en el sistema de cine en casa.

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada]** > **[Información de versión.]**.
↳ Aparece la versión del software.

Actualización del software a través de USB

Qué necesita

- Una unidad flash USB formateada en modo FAT o NTFS con al menos 256 MB de memoria. No utilice un disco duro USB.
- Un ordenador con acceso a Internet.
- Una utilidad de archivo compatible con el formato de archivo ZIP.

Paso 1: Descargue el software más reciente

- 1 Conecte una unidad flash USB al ordenador.
- 2 Desde el navegador Web, visite www.philips.com/support.
- 3 En el sitio Web de asistencia de Philips, busque su producto y localice la sección **Software y controladores**.
↳ La actualización del software está disponible en un archivo zip.
- 4 Guarde el archivo zip en el directorio raíz de su unidad flash USB.
- 5 Por medio de la utilidad de archivo, extraiga el archivo de actualización del software en el directorio raíz.
↳ Los archivos se extraen en la carpeta **UPG** de la unidad flash USB.
- 6 Desconecte la unidad flash USB del ordenador.

Paso 2: Actualice el software



Precaución

- No apague el sistema de cine en casa ni extraiga la unidad flash USB durante la actualización.

- 1 Conecte la unidad flash USB con la actualización de software al sistema de cine en casa.

- Asegúrese de que el compartimento de discos está cerrado y no hay ningún disco dentro.

2 Pulse **⬆** (**Casa**).

3 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.

4 Seleccione **[Avanzada]** > **[Actualización de software]** > **[USB]**.

5 Siga las instrucciones en pantalla para confirmar la actualización.

- ↳ El proceso de actualización tarda aproximadamente 5 minutos en completarse.

5 Siga las instrucciones en pantalla para confirmar la actualización.

- ↳ El proceso de actualización tarda aproximadamente 5 minutos en completarse.

- ↳ Cuando termine, el sistema de cine en casa se apagará y se volverá a encender automáticamente. Si esto no sucede, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y, a continuación, vuelva a conectarlo.

Actualización del software a través de Internet

1 Conecte el sistema de cine en casa a una red doméstica con acceso a Internet de alta velocidad (consulte 'Conexión y configuración de una red doméstica' en la página 14).

2 Pulse **⬆** (**Casa**).

3 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.

4 Seleccione **[Avanzada]** > **[Actualización de software]** > **[Red]**.

- ↳ Si se detecta un soporte de actualización, se le pedirá que inicie o cancele la actualización.
- ↳ La descarga del archivo de actualización puede tardar bastante en función de las condiciones del sistema de cine en casa.