

1 Актуализиране на екранната помощ

Philips непрекъснато се стреми да подобрява своите продукти. За да сте сигурни, че екранната помощ е актуализирана с най-новата информация, актуализирайте своята система за домашно кино с последната екранна помощ. Изтеглете последната помощ от www.philips.com/support.

Какво ви е необходимо

- USB флаш устройство с поне 35 MB памет. USB флаш устройството трябва да е форматирано с FAT или NTFS. Не използвайте USB твърд диск.
- Компютър с достъп до интернет.
- Помощна програма за архивиране, която поддържа файловия формат ZIP (като например WinZip® за Microsoft® Windows® или StuffIt® за Macintosh®).

Стъпка 1: Проверка на текущата версия на помощта

Проверете текущата версия на екранната помощ, инсталирана на вашата система за домашно кино. Ако версията е по-ниска от версията на www.philips.com/support, изтеглете и инсталирайте най-новата екранна помощ. Последните две цифри показват версията на екранната помощ, която е инсталирана във вашата система за домашно кино. Например, ако версията в телевизора е "Subsystem SW: 35-00-00-05", "05" е версията на текущо инсталираната екранна помощ.

- 1 Натиснете **⬆** (У дома).
- 2 Изберете **[Настройка]** и натиснете **ОК**.
- 3 Изберете **[Разширена] > [Информация за версията]** и след това натиснете **ОК**.

Стъпка 2: Изтеглете най-новата версия на екранната помощ.

- 1 Свържете USB флаш устройство към компютъра.
- 2 В уеб браузъра, отидете на www.philips.com/support.
- 3 В уеб сайта за поддръжка на Philips отворете своя продукт, щракнете върху **Ръководства за потребителя** и след това намерете **Софтуерна надстройка на ръководството за потребителя**.
↳ Актуализацията на екранната помощ се предлага във вид на zip файл.
- 4 Запишете zip файла в основната директория на USB флаш устройството.
- 5 С помощната програма за архивиране разархивирайте файла с актуализацията в главната директория на USB флаш устройството.
↳ В папката **UPG** на USB флаш устройството се разархивира файлът с име "HTSxxxxxDFU.zip", като "xxxx" е номерът на модела на вашата система за домашно кино.
- 6 Изключете USB флаш устройството от компютъра.

Стъпка 3: Актуализирайте екранната помощ

Внимание

- Преди да свържете USB флаш устройството към вашата система за домашно кино, уверете се, че в отделениято на диска няма диск и че то е затворено.

- 1 Включете телевизора.
- 2 Включете USB флаш устройството с изтегления файл в системата за домашно кино.
- 3 Натиснете **⬆** (У дома).

- 4 Въведете **338** от дистанционното управление.
- ↳ Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите актуализацията. Не изключвайте системата за домашно кино, нито USB флаш устройството, по време на актуализирането.
- 5 Изключете USB флаш устройството от системата за домашно кино.



Предупреждение

- Ако токът спре по време на актуализирането, не изключвайте USB устройството от системата за домашно кино.
- Ако възникне грешка по време на актуализирането, повторете процедурата. Ако грешката възникне отново, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Philips.