

# 1 Sähköisen käyttöoppaan päivittäminen

Philips yrittää jatkuvasti parantaa tuotteitaan. Sähköisen käyttöoppaan ajantasaisuuden varmistamiseksi suosittelemme, että päivität uusimman sähköisen käyttöoppaan kotiteatteriisi. Sähköisen käyttöoppaan voi ladata osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## Vaatimukset

Varmista ennen sähköisen käyttöoppaan päivittämistä, että saatavilla ovat seuraavat:

- Tyhjä USB Flash -asema. USB Flash -aseman täytyy olla FAT- tai DOS-formatoitu. Älä käytä USB-kiintolevyä.
- PC-tietokone, jossa on internet-yhteys.
- ZIP-tiedostomuotoa tukeva arkistointipuohjelma (esimerkiksi WinZip® for Microsoft® Windows® tai StuffIt® for Macintosh®).

## Vaihe 1: Tarkista nykyisen sähköisen käyttöoppaan versio

Tarkista ennen sähköisen käyttöoppaan päivittämistä kotiteatteriin asennettu versio. Jos kotiteatterin versio on vanhempi kuin osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oleva, lataa ja asenna uusin sähköinen käyttöopas.

- 1 Paina  (Koti).
- 2 Valitse [Asennus] ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse [Lisäasetukset] > [Versiotiedot] ja paina OK-painiketta.

### Huomautus

- Viimeiset kaksi numeroa osoittavat kotiteatteriin asennetun sähköisen käyttöoppaan version. Jos kotiteatterin versio on esimerkiksi Subsystem SW: 35-00-00-05', '05' osoittaa asennetun version.

## Vaihe 2: Lataa uusin sähköinen käyttöopas

- 1 Aseta tyhjä USB Flash -asema tietokoneen USB-liitäntään.
- 2 Avaa selaimessa sivu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Etsi tuote Philipsin tukisivustosta, valitse Ohjelmisto ja ohjaimet sekä Käyttöopas. Käyttöopas on pakattu \*.zip-tiedostoon.
- 4 Jos Philipsin tukisivuston käyttöopas on uudempi versio kuin kotiteatterissa oleva, tallenna zip-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon.
- 5 Pura ladattu tiedosto USB-aseman juurihakemistoon.
  - » Tiedosto nimeltä HTSxxxxeDFU.zip puretaan USB-aseman \UPG-kansioon. xxxx on kotiteatterisi mallinumero.
- 6 Irrota USB-muistitikku tietokoneesta.


---

## Vaihe 3: Päivitä sähköinen käyttöopas



### Vakava varoitus

- Älä katkaise kotiteatterista virtaa tai irrota USB Flash -asemaa päivityksen aikana.
- Jos päivityksen aikana on sähkökatkos, älä irrota USB Flash -asemaa kotiteatterista. Kotiteatteri jatkaa päivitystä heti, kun virta palautuu.
- Jos päivityksen aikana tapahtuu virhe, aloita päivitys uudelleen. Jos virhe tapahtuu uudelleen, ota yhteyttä Philipsin asiakastukeen.

- 1 Kytke televisioon virta.
- 2 Liitä ladatun tiedoston (käyttöopas) sisältävä USB-asema kotiteatterin USB-liitäntään.
- 3 Paina  (Koti).  
Varmista seuraavat asiat:
  - kotiteatterisi levykelkassa ei ole levyä ja
  - levykelkka on suljettu.
- 4 Paina kaukosäätimessä [3], [3], [8].
  - » Vahvasta päivitys noudattamalla TV:n ohjeita. Kun päivitys on valmis, kotiteatteri sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.  
  
Jos se ei käynnisty uudelleen automaattisesti, irrota virtajohto muutamaksi sekunniksi ja liitä se uudelleen.
- 5 Irrota USB-muistilaite kotiteatterista.