

1 Az elektronikus felhasználói kézikönyv frissítése.

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Az elektronikus felhasználói kézikönyv naprakész állapotban tartása érdekében javasoljuk, hogy frissítse házimozirendszerét a legújabb elektronikus felhasználói kézikönyvvel. Elektronikus felhasználói kézikönyvek a www.philips.com/support címen találhatóak.

Szükséges összetevők

Az elektronikus felhasználói kézikönyv frissítése előtt ellenőrizze a következők meglétét:

- Üres USB flash meghajtó. Az USB flash meghajtónak FAT vagy DOS formázásúnak kell lennie. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- Olyan tömörítőprogram, amely támogatja a ZIP fájlformátumot (például WinZip® Microsoft® Windows® rendszerre vagy StuffIt® Macintosh® rendszerre).

1. lépés: Az elektronikus felhasználói kézikönyv verziójának ellenőrzése

Az elektronikus felhasználói kézikönyv frissítése előtt ellenőrizze a házimozirendszerre telepített jelenlegi verziót. Ha a házimozirendszerre telepített elektronikus felhasználói kézikönyv alacsonyabb verziójú, mint a www.philips.com/support oldalon elérhető, akkor töltsse le és telepítse a legfrissebb elektronikus felhasználói kézikönyvet.

- 1 Nyomja meg az **Home** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális beállítások]** > **[Verzióadatok]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Az utolsó két szám jelzi a házimozirendszerre telepített elektronikus felhasználói kézikönyv verzióját. Ha például a házimozirendszer verziója „Subsystem SW: 35-00-00-05”, akkor a jelenleg telepített elektronikus felhasználói kézikönyv verziója „05”.

2. lépés: A legfrissebb elektronikus felhasználói kézikönyv letöltése


- 1 Helyezze be az üres USB flash meghajtót a számítógép USB-aljzatába.
- 2 Böngészőjében navigáljon a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatási oldalán keresse meg termékét, majd kattintson a „Software and drivers” (Szoftverek és illesztőprogramok) lehetőségre, végül keresse meg az „Electronic Manual” (Elektronikus kézikönyv) elemet. Az elektronikus felhasználói kézikönyv *.zip fájlba van tömörítve.
- 4 Ha a Philips támogatási oldalán lévő elektronikus felhasználói kézikönyv verziója újabb, mint a házimozirendszerre telepített elektronikus felhasználói kézikönyvé, akkor mentse a zip kiterjesztésű fájlt az USB flash meghajtó gyökérkönyvtárába.
- 5 Tömörítse ki a letöltött fájlt az USB flash meghajtó gyökérkönyvtárába.
 - » A „HTSxxxxeDFU.zip” elnevezésű fájlt tömörítse ki az USB flash meghajtó „\UPG” könyvtárába. Az „xxxx” jelzi a házimozis típusszámát.
- 6 Húzza ki az USB-memóriaegységet a számítógépből.

3. lépés: Az elektronikus felhasználói kézikönyv frissítése



Figyelem

- Frissítés közben ne kapcsolja ki a házimozirendszert és ne távolítsa el az USB flash meghajtót.
- Ha a frissítés során áramszünet lép fel, ne vegye ki az USB flash meghajtót a házimozirendszerből. A házimozirendszer folytatja a frissítést, amint visszatér az áramszolgáltatás.
- Ha a frissítés közben bármilyen hiba történik, ismétlje meg a műveletet. Ha a hiba ismét fellép, forduljon a Philips vevőszolgálatához.

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléket.
- 2 Csatlakoztassa a letöltött fájlt (azaz az elektronikus felhasználói kézikönyvet) tartalmazó USB flash meghajtót a házimozis-rendszer USB-aljzatához.
- 3 Nyomja meg az  (Home) gombot. Ellenőrizze a következőket:
 - nincsen lemez a házimozis lemeztálcájában
 - a lemeztálca zárva van.
- 4 Nyomja meg a távvezérlő **[3], [3], [8]** gombját.
 - » A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat. A művelet befejezése után a házimozis automatikusan kikapcsol, majd újraindul.

Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.
- 5 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a házimozis-rendszerből.