

1 Aktualizacja elektronicznej instrukcji obsługi

Firma Philips stale ulepsza swoje produkty. Zalecamy aktualizację elektronicznej instrukcji obsługi do zestawu kina domowego, aby dostępna była jej najbardziej aktualna wersja. Elektroniczne instrukcje obsługi są dostępne pod adresem www.philips.com/support.


Co jest potrzebne:

Przed przystąpieniem do aktualizacji elektronicznej instrukcji upewnij się, że dostępne są następujące elementy:

- Pusta pamięć flash USB. Pamięć flash USB musi być sformatowana w systemie plików FAT lub DOS. Nie należy korzystać z dysków twardych USB.
- Komputer z dostępem do Internetu.
- Program do archiwizacji obsługujący pliki w formacie ZIP (np. WinZip® w przypadku systemu Microsoft® Windows® lub Stuffit® w przypadku systemu Macintosh®).

Krok 1: Sprawdzenie bieżącej wersji elektronicznej instrukcji obsługi

Przed przystąpieniem do aktualizacji elektronicznej instrukcji obsługi sprawdź jej bieżącą wersję, zainstalowaną w zestawie kina domowego. Jeśli wersja elektronicznej instrukcji obsługi zainstalowana w zestawie kina domowego jest starsza niż dostępna pod adresem www.philips.com/support, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję.

- 1 Naciśnij przycisk  (Menu główne).

- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz kolejno **[Ustaw. zaawansowane]** > **[Info o wersji]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Ostatnie dwie cyfry oznaczają wersję elektronicznej instrukcji obsługi zainstalowaną w zestawie kina domowego. Przykładowo, w razie wyświetlenia komunikatu „Subsystem SW: 35-00-00-05”, „05” oznacza wersję zainstalowanej obecnie elektronicznej instrukcji obsługi.

Krok 2: Pobieranie najnowszej wersji elektronicznej instrukcji obsługi


- 1 Pustą pamięć flash USB podłącz do portu USB komputera.
- 2 W przeglądarce internetowej przejdź do adresu www.philips.com/support.
- 3 Na stronie internetowej pomocy technicznej Philips wyszukaj swój produkt, kliknij pozycję „Oprogramowanie i sterowniki”, a następnie zlokalizuj opcję „Elektroniczna instrukcja”. Elektroniczna instrukcja obsługi jest skompresowana i znajduje się w archiwum *.zip.
- 4 Jeśli wersja elektronicznej instrukcji obsługi dostępna na stronie internetowej pomocy technicznej Philips jest nowsza niż zainstalowana w zestawie kina domowego, zapisz plik zip w katalogu głównym pamięci flash USB.
- 5 Rozpakuj pobrany plik w katalogu głównym pamięci flash USB.
 - » Plik pod nazwą „HTSxxxxeDFU.zip” został rozpakowany do folderu „\UPG” w pamięci flash USB. „xxxx” to numer modelu Twojego zestawu kina domowego.
- 6 Odłącz pamięć flash USB od komputera.

Krok 3: Aktualizacja elektronicznej instrukcji obsługi



Ostrzeżenie

- Podczas trwania aktualizacji nie należy wyłączać zestawu kina domowego ani odłączać pamięci flash USB.
- Jeśli podczas aktualizacji nastąpi awaria zasilania, nie należy odłączać pamięci flash USB od zestawu kina domowego. Zestaw kina domowego będzie kontynuować aktualizację po przywróceniu zasilania.
- Jeśli podczas aktualizacji wystąpi błąd, należy ponownie przeprowadzić procedurę. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.

- 1 Włącz telewizor.
- 2 Podłącz pamięć flash USB z pobranym plikiem (elektroniczna instrukcja obsługi) do złącza USB w zestawie kina domowego.
- 3 Naciśnij przycisk  (Menu główne). Upewnij się, że:
 - w kieszeni na płytę nie znajduje się żadna płyta, a
 - kieszeń na płytę jest zamknięta.
- 4 Naciśnij [3], [3] i [8] na pilocie.
 - » Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić aktualizację. Po zakończeniu zestaw kina domowego automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.
Jeśli urządzenie nie uruchomi się ponownie, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go jeszcze raz.
- 5 Wyjmij urządzenie pamięci masowej USB ze złącza zestawu kina domowego.