

# 1 Aktualizácia elektronického návodu na použitie

Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste zaručili, že váš elektronický návod na použitie obsahuje najaktuálnejšie informácie, dôrazne vám odporúčame aktualizovať elektronický návod na použitie v domácom kine na najnovšiu verziu. Elektronické návody na použitie môžete prevziať z lokality [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## Čo potrebujete

Pred aktualizáciou elektronického návodu na použitie sa uistite, že máte nasledovné položky:

- Prázdnu pamäťovú jednotku USB typu Flash. Pamäťová jednotka USB typu Flash musí byť naformátovaná v systéme FAT alebo DOS. Nepoužívajte pevný disk USB.
- Počítač s prístupom na Internet.
- Máte k dispozícii pomôcku na archiváciu, ktorá podporuje súbory vo formáte ZIP (napríklad WinZip® pre operačný systém Microsoft® Windows® alebo StuffIt® pre operačný systém Macintosh®).

## Krok 1: Skontrolujte aktuálnu verziu elektronického návodu na použitie

Pred aktualizáciou elektronického návodu na použitie skontrolujte aktuálnu verziu, ktorú máte nainštalovanú v domácom kine. Ak je verzia elektronického návodu na použitie staršia ako verzia dostupná na lokalite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), prevezmite a nainštalujte najnovší elektronický návod na použitie.

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené nastavenie]** > **[Informácie o verzii.]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

### Poznámka

- Posledné dve čísla predstavujú verziu elektronického návodu na použitie, ktorý máte nainštalovaný v domácom kine. Ak je napríklad verzia v domácom kine „Subsystem SW: 35-00-00-05“, „05“ predstavuje verziu aktuálne nainštalovaného elektronického návodu na použitie.

## Krok 2: Prevezmite najnovší elektronický návod na použitie


- 1 Do konektora USB v počítači pripojte prázdnu pamäťovú jednotku USB typu Flash.
- 2 Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Na stránke podpory spoločnosti Philips nájdite svoj produkt a kliknite na položku „Softvér a ovládače“, a následne vyhľadajte „Elektronický návod“. Elektronický návod na použitie je skomprimovaný do archívu \*.zip.
- 4 Ak je verzia elektronického návodu na použitie na stránke podpory spoločnosti Philips novšia ako verzia elektronického návodu na použitie v domácom kine, uložte súbor zip do koreňového adresára na pamäťovej jednotke USB typu Flash.
- 5 Rozbaľte prevzatý súbor do koreňového adresára na pamäťovej jednotke USB typu Flash.
  - » Do priečinka „\UPG“ na pamäťovej jednotke USB typu Flash sa vyextrahuje súbor s názvom „HTSxxxxeDFU.zip“, v ktorom „xxxx“ označuje číslo modelu vášho domáceho kina.
- 6 Odpojte jednotku USB flash od počítača.

## Krok 3: Aktualizujte elektronický návod na použitie



### Varovanie

- Počas aktualizácie nevyvípajte domáce kino ani neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.
- Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku elektriny, neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash od domáceho kina. Domáce kino bude pokračovať v aktualizácii po obnovení dodávky elektriny.
- Ak počas aktualizácie dôjde k chybe, postup zopakujte. Ak sa chyba objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash obsahujúcu prevzatý súbor (elektronický návod na použitie) ku konektoru USB na domácom kine.
- 3 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma). Uistite sa, že:
  - sa v priečinku na disk v domácom kine nenachádza žiadny disk a
  - že je priečinko na disk zatvorený.
- 4 Na diaľkovom ovládaní stlačte [3], [3], [8].
  - » Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení aktualizácie sa domáce kino automaticky vypne a znovu zapne. Ak sa znovu nezapne automaticky, odpojte na pár sekúnd kábel napájania a opätovne ho pripojte.
- 5 Odpojte úložné zariadenie USB od domáceho kina.