

7 Aktualisierender

Software

Philips ist fortwährend bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Home Entertainment-System mit der neuesten Software.

Vergleichen Sie die Version Ihrer jetzigen Software mit der aktuellen Version unter www.philips.com/support. Wenn Sie derzeit eine Version verwenden, die niedriger als die auf der Philips Support-Website verfügbare Version ist, aktualisieren Sie Ihr Home Entertainment-System mit der aktuellen Software.



Achtung

- Installieren Sie keine ältere Software-Version als die aktuelle Version, die auf Ihrem Produkt installiert ist. Philips haftet nicht für Probleme, die durch ein Software-Downgrade verursacht werden.

Hinweis: Stellen Sie noch vor der Aktualisierung des Produkts auf "V1.10.00" sicher, dass Ihr Produkt bereits auf "V1.06.03" aktualisiert wurde. Eine direkte Aktualisierung von einer älteren Version als "V1.06.03" auf "V1.10.00" kann zu Fehlfunktionen führen. Beide Softwareversionen sind auf der Philips Supportseite unter dem Abschnitt mit den Firmware-Downloads verfügbar.

VOR GEBRAUCH LESEN

Prüfen Sie die aktuelle Software-Version Ihres Produkts vor der Aktualisierung.

- 1) Öffnen Sie die heruntergeladene Datei von der Philips Supportseite
- 2) Es sind zwei Dateien mit den Namen "XXXXX_V1.06.03_DRM.zip" und "XXXXX_V1.10.00_DRM.zip" vorhanden
 - Wenn die Softwareversion älter ist als "V1.06.03", fahren Sie mit Schritt (3) fort
 - Wenn die Softwareversion "V1.06.03" oder

höher ist, fahren Sie mit Schritt (6) fort

3) Entpacken Sie die Datei "XXXXX_V1.06.03_DRM.zip", und kopieren Sie den Inhalt (einschließlich Ordner) in das Stammverzeichnis des USB-Laufwerks.

4) Schließen Sie das USB-Laufwerk an den USB-Anschluss an, und fahren Sie mit der Aktualisierung der Software fort (um ausführliche Anweisungen zu erhalten, lesen Sie bitte die Anweisungen zur Firmware-Aktualisierung).

5) Sobald die Produktaktualisierung abgeschlossen ist, prüfen Sie zur Bestätigung, dass die Aktualisierung erfolgreich war, die Softwareversion des Produkts. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort

6) Entpacken Sie die Datei "XXXXX_V1.10.00_DRM.zip", und kopieren Sie den Inhalt (einschließlich Ordner) in das Stammverzeichnis des USB-Laufwerks.

7) Schließen Sie das USB-Laufwerk an den USB-Anschluss an, und fahren Sie mit der Aktualisierung der Software fort (um ausführliche Anweisungen zu erhalten, lesen Sie bitte die Anweisungen zur Firmware-Aktualisierung).

8) Sobald die Produktaktualisierung abgeschlossen ist, prüfen Sie zur Bestätigung, dass die Aktualisierung erfolgreich war, die Softwareversion des Produkts.

Prüfen der Software-Version

Prüfen Sie die jetzige Software-Version, die auf Ihrem Home Entertainment-System installiert ist.

- 1 Drücken Sie  (Home).
- 2 Wählen Sie [Einrichtung], und drücken Sie dann OK.
- 3 Wählen Sie [Erweitert] > [Versionsinfo].
 - » Die Software-Version wird angezeigt.
 - "System SW" zeigt die Softwareversion an. "Subsystem SW" zeigt die Version der verschiedenen Funktionen an. Wenn "Subsystem SW" z. B. "35-00-00- 05" anzeigt, zeigen die letzten beiden Ziffern ("05") die aktuelle Version der

Bildschirmhilfe an, die auf Ihrem Home Entertainment-System installiert ist.

Aktualisieren der Software über USB

Was wird benötigt?

- Ein USB-Flash-Laufwerk, das FAT-oder NTFS-formatiert ist, mit mindestens 256 MB Speicher. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.
- Einen PC mit Internet-Zugang.
- Ein Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt.

Schritt 1: Herunterladen der neuesten Software

- 1 Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an Ihren Computer an.
- 2 Rufen Sie in Ihrem Webbrowser www.philips.com/support auf.
- 3 Suchen Sie auf der Philips Supportseite Ihr Produkt und anschließend den Abschnitt Software und Treiber.
» Die Software-Aktualisierung steht als.zip-Datei zur Verfügung.
- 4 Speichern Sie die Zip-Datei im Stammverzeichnis Ihres USB-Flash-Laufwerks.
- 5 Verwenden Sie das Archivierungsdienstprogramm, um die Software-Aktualisierungsdatei im Stammverzeichnis zu extrahieren.
» Die Dateien werden im Ordner UPG Ihres USB-Flash-Laufwerks extrahiert.
- 6 Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk von Ihrem Computer.

Schritt 2: Aktualisieren der Software

Achtung

- Schalten Sie das Home Entertainment-System nicht aus, und entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk während

- 1 Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk mit der heruntergeladenen Datei an das Home Entertainment-System an.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich keine Disc im Disc-Fach befindet.
- 2 Drücken Sie  (Home).
- 3 Wählen Sie [Einrichtung], und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie [Erweitert] > [Softwareaktualisierung] > [USB].
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung zu bestätigen.
» Der Aktualisierungsvorgang dauert ca. 5 Minuten.
» Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch aus und wieder ein. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie das Netzkabel einige Sekundenlang vom Strom, und schließen Sie es dann wieder an.

Aktualisieren der Software über das Internet

- 1 Verbinden Sie Ihr Home Entertainment-System mit einem Heimnetzwerk mit Hochgeschwindigkeits-Internetzugriff (siehe 'Anschließen und Einrichten eines Heimnetzwerks' auf Seite 15).
- 2 Drücken Sie  (Home).
- 3 Wählen Sie [Einrichtung], und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie [Erweitert] >

[Softwareaktualisierung] >
[Netzwerk].

- » Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie aufgefordert, die Aktualisierung zu starten oder abbrechen.
- » Das Herunterladen der Aktualisierungsdatei kann abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Heimnetzwerks lange dauern.

5 Befolgen Sie die Anweisungen

auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung zu bestätigen.

- » Der Aktualisierungsvorgang dauert ca. 5 Minuten.
- » Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Home Entertainment- System automatisch aus und wieder ein. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie das Netzkabel einige Sekundenlang vom Strom, und schließen Sie es dann wieder an.