

## Software bijwerken

Philips werkt continu aan de verbetering van zijn producten. Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw home cinema bij met de laatste software.

Vergelijk de versie van uw huidige software met de nieuwste versie op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Als de huidige versie lager is dan de nieuwste versie die verkrijgbaar is op de ondersteuningswebsite van Philips, voer dan een upgrade van uw home cinema uit met de nieuwste software.

### Let op

- Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. Philips is niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door verouderde software.

**Opmerking:** voordat u uw product bijwerkt naar v1.10.00, moet u er eerst voor zorgen dat uw product is bijgewerkt naar V1.06.03. Direct bijwerken van een oudere versie dan v1.06.03 naar v1.10.00 kan leiden tot productstoringen. Beide softwareversies zijn beschikbaar in het downloadgedeelte voor firmware op de Philips-ondersteuningswebsite.

### LEES MIJ EERST

Controleer de huidige versie van uw productsoftware voordat u het product bijwerkt.

- 1) Pak het bestand uit dat u van de Philips-ondersteuningswebsite hebt gedownload
  - 2) Er zijn nu twee bestanden:  
XXXXX\_V1.06.03\_DRM.zip en  
XXXXX\_V1.10.00\_DRM.zip
- Als de softwareversie ouder dan V1.06.03 is, gaat u verder naar stap (3)


- Als de softwareversie V1.06.03 of nieuwer is, gaat u verder naar stap (6)

- 3) Pak het bestand  
XXXXX\_V1.06.03\_DRM.zip uit en kopieer de inhoud (inclusief map) naar de hoofdmap van het USB-station.
- 4) Plaats het USB-station in de USB-poort en werk de software bij (raadpleeg voor gedetailleerde instructies de Firmware-instructiemelding)
- 5) Controleer na het bijwerken van het product de softwareversie, om te bevestigen dat het bijwerken is voltooid. Ga verder naar de volgende stap
- 6) Pak het bestand  
XXXXX\_V1.10.00\_DRM.zip uit en kopieer de inhoud (inclusief map) naar de hoofdmap van het USB-station.
- 7) Plaats het USB-station in de USB-poort en werk de software bij (raadpleeg voor gedetailleerde instructies de Firmware-instructiemelding)
- 8) Controleer na het bijwerken van het product de softwareversie, om te bevestigen dat het bijwerken is voltooid

---

## De softwareversie controleren

Controleer de versie van de huidige software die op uw home cinema is geïnstalleerd.

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 3 Selecteer [Geavanceerd] >

[Versie- informatie].

» De softwareversie wordt weergegeven.

- 'System SW' duidt de algemene softwareversie aan. 'Subsystem SW' duidt de versie van verschillende functies aan. Als 'Subsystem SW' bijvoorbeeld '35-00-00-05' is, staan de laatste twee cijfers ('05') voor de huidige versie van de Help op het scherm, die is geïnstalleerd op uw home cinema.

## De software bijwerken via USB

Wat hebt u nodig

- Een USB-stick die FAT- of NTFS-geformatteerd is en ten minste 256 MB geheugenruimte heeft. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang.
- Een archiveringsprogramma dat het .zip- bestandsformaat ondersteunt.

### Stap 1: de meest recente software downloaden

- 1 Sluit een USB-stick aan op uw computer.
- 2 Ga met uw webbrowser naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Zoek uw product op de ondersteuningswebsite van Philips en zoek vervolgens de Software en drivers.
  - » De software-update is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Sla het zip-bestand op in de hoofdmap van uw

USB-stick.

- 5 Gebruik het archiefprogramma om het software-updatebestand in de hoofdmap uit te pakken.
  - » De bestanden worden uitgepakt in de map UPG van uw USB-stick.
- 6 Verwijder de USB-stick uit de computer.

### Stap 2: de software bijwerken



Let op


- Schakel de home cinema niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens de update.

- 1 Plaats de USB-stick met het gedownloade bestand in uw home cinema.
  - Zorg ervoor dat er geen disc in het discstation zit.
- 2 Druk op  (Startpagina).
- 3 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 4 Selecteer [Geavanceerd] > [Software-update] > [USB].
- 5 Volg de instructies op het scherm om de update te starten.
  - » Het bijwerkproces is na ongeveer 5 minuten voltooid.
  - » Zodra de handleiding is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit en weer in. Als dat niet het geval is, koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan.

---

## Software via internet bijwerken

- 1 Sluit uw home cinema aan op een thuisnetwerk met snel internet (zie 'Een thuisnetwerk opzetten en instellen' op pagina 15).

- 2 Druk op  (Startpagina).
- 3 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 4 Selecteer [Geavanceerd] > [Software-update] > [Netwerk].
  - » Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten of annuleren.
  - » Het downloaden van het upgradebestand kan lang duren. Dit hangt af van de

kwaliteit van uw thuisnetwerk.

- 5 Volg de instructies op het scherm om de update te starten.
  - » Het bijwerkproces is na ongeveer 5 minuten voltooid.
  - » Zodra de handleiding is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit en weer in. Als dat niet het geval is, koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan.