

7 Aggiornamento del software

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti. Per funzionalità e supporto ottimizzati, aggiornare il sistema Home Theater con il software più recente.

Confrontare la versione del software attuale con l'ultima versione presente sul sito Web www.philips.com/support. Se la versione corrente è inferiore all'ultima disponibile sul sito di assistenza Philips, aggiornare il sistema Home Theater con il software più recente.



Attenzione

- Non installare sul prodotto una versione del software inferiore all'attuale. Philips non è responsabile di eventuali problemi causati dal downgrade software.

Nota: prima di aggiornare il prodotto alla versione V1.10.00, verificare che il prodotto sia aggiornato alla versione V1.06.03. Un aggiornamento diretto alla versione V1.10.00 partendo da una versione precedente alla v1.06.03 potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto. Entrambe le versioni del software sono disponibili nella sezione di download dei firmware del sito di assistenza Philips.

LEGGERE PRIMA DI PROCEDERE ALL'AGGIORNAMENTO

Prima di aggiornare il prodotto, verificare l'attuale versione software del proprio prodotto.

- 1) Aprire il file scaricato dal sito di assistenza Philips:
- 2) Al suo interno sono presenti due file

denominati XXXXX_V1.06.03_DRM.zip e XXXXX_V1.10.00_DRM.zip -

Se la versione del software è precedente alla versione v1.06.03, andare al Passaggio (3)
- Se la versione del software corrisponde alla versione V1.06.03 o a una versione successiva, andare al Passaggio (6)

3) Decomprimere il file XXXXX_V1.06.03_DRM.zip e copiare il suo contenuto (compresa la cartella) nella cartella principale dell'unità USB.

4) Inserire l'unità USB nella porta USB del prodotto ed eseguire l'aggiornamento del software (per le istruzioni dettagliate fare riferimento all'avviso con le istruzioni del Firmware)

5) Una volta terminato l'aggiornamento del prodotto, controllare la versione del software sul prodotto per verificare che l'aggiornamento sia avvenuto correttamente. Andare al passaggio successivo


6) Decomprimere il file XXXXX_V1.10.00_DRM.zip e copiare il suo contenuto (compresa la cartella) nella cartella principale dell'unità USB.

7) Inserire l'unità USB nella porta USB del prodotto ed eseguire l'aggiornamento del software (per le istruzioni dettagliate fare riferimento all'avviso con le istruzioni del Firmware)

8) Una volta terminato l'aggiornamento del prodotto, controllare la versione del software sul prodotto per verificare che l'aggiornamento sia avvenuto correttamente

Verifica della versione software

Controllare la versione del software corrente installato sul sistema Home Theater.

- 1 Premere  (Home).
- 2 Selezionare [Configurazione], quindi premere OK.

- 3 Selezionare [Avanzate] > [Informazioni versione].
» Viene visualizzata la versione software.

La scritta "System SW" (SW di sistema) indica la versione software generica. La scritta "Subsystem SW" (SW sottosistema) indica la versione delle varie funzionalità. Esempio: se "Subsystem SW" corrisponde a "35- 00-00-05", le ultime due cifre ("05") indicano la versione corrente della guida su schermo installata sul sistema Home Theater.

Aggiornamento software tramite USB

Cosa serve?

- Un'unità flash USB formattata con file system FAT o NTFS, con almeno 256 MB di memoria. Non usare un disco rigido USB.
- Un computer con accesso a Internet.
- Un'utilità di archiviazione che supporti il formato file ZIP.

Passaggio 1: Download del software più recente

- 1 Collegare un'unità flash USB al computer.
- 2 Nel browser Web, aprire il sito www.philips.com/support.
- 3 Sul sito Web di assistenza Philips, trovare il proprio prodotto e individuare la sezione Software e driver.
» L'aggiornamento del software è disponibile sotto forma di file zip.
- 4 Salvare il file zip nella directory principale dell'unità flash USB.
- 5 Usare l'utilità di archiviazione per estrarre il file di aggiornamento del software

nella directory principale.


- » I file vengono estratti nella cartella UPG dell'unità flash USB.

- 6 Scollegare l'unità flash USB dal computer.


Passaggio 2: Aggiornamento del software

! Attenzione

- Non spegnere il sistema Home Theater o rimuovere l'unità flash USB durante l'aggiornamento.

- 1 Collegare l'unità flash USB contenente il file scaricato al sistema Home Theater.
 - Assicurarsi che nel vano non sia presente alcun disco.
- 2 Premere  (Home).
- 3 Selezionare [Configurazione], quindi premere OK.
- 4 Selezionare [Avanzate] > [Aggiornamento software] > [USB].
- 5 Per confermare l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - » Il processo di aggiornamento richiede circa 5 minuti.
 - » Una volta completato il processo, il sistema Home Theater si spegne automaticamente e poi si riavvia. In caso contrario, scollegare il cavo di alimentazione per qualche secondo e ricollegarlo.

Aggiornamento del software tramite Internet

- 1 È possibile collegare il sistema Home Theater alla rete domestica con accesso a Internet ad alta velocità (vedere 'Collegamento e impostazione di una rete domestica' a pagina 15).
- 2 Premere  (Home).

- 3 Selezionare [Configurazione], quindi premere OK.
- 4 Selezionare [Avanzate] > [Aggiornamento software] > [Rete].
 - » Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, viene richiesto di avviare o cancellare la procedura di aggiornamento.
 - » Il download del file di aggiornamento può richiedere molto tempo a seconda delle condizioni della rete di casa.
- 5 Per confermare l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - » Il processo di aggiornamento richiede circa 5 minuti.
 - » Una volta completato il processo, il sistema Home Theater si spegne automaticamente e poi si riavvia. In caso contrario, scollegare il cavo di alimentazione per qualche secondo e ricollegarlo.