

7 Обновление программного обеспечения

Компания Philips постоянно работает над улучшением своих изделий. Обновление программного обеспечения позволяет максимально использовать возможности домашнего кинотеатра и получать техническую поддержку.

Сравните текущую версию программного обеспечения с новейшей версией на веб-сайте www.philips.com/support. Если текущая версия ПО на домашнем кинотеатре ниже версии, доступной на веб-сайте поддержки Philips, установите на домашний кинотеатр последнюю версию ПО.

Внимание

- Не устанавливайте версию ПО, более раннюю по сравнению с версией, установленной на устройство. Компания Philips не несет ответственности за неполадки, вызванные установкой более ранней версии ПО.

Примечание. Перед обновлением устройства до версии V1.10.00 убедитесь, что на устройстве установлена версия V1.06.03. Если на устройстве установлена более поздняя версия, чем v1.06.03, прямое обновление до версии V1.10.00 может привести к возникновению неполадок в работе устройства. Обе версии ПО доступны для загрузки в разделе встроенных программ на сайте поддержки Philips.

ПРОЧИТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед обновлением устройства проверьте текущую версию программы.

1) Разархивируйте файл, загруженный на сайте поддержки Philips.

2) Будет доступно два файла: "XXXXX_V1.06.03_DRM.zip" и "XXXXX_V1.10.00_DRM.zip".
- Если версия ПО ниже V1.06.03, перейдите к шагу 3.
- Если установлена версия ПО V1.06.03 или более поздняя, перейдите к шагу 6.

3) Разархивируйте файл "XXXXX_V1.06.03_DRM.zip" и скопируйте содержимое (вместе с папкой) в корневой каталог накопителя USB.

4) Подключите накопитель USB к порту USB на устройстве и начните обновление ПО (подробные инструкции см. в разделе инструкций по проведению обновления встроенной программы).

5) По завершении обновления проверьте версию ПО, чтобы убедиться, что обновление прошло успешно. Перейдите к следующему шагу.


6) Распакуйте файл "XXXXX_V1.10.00_DRM.zip" и скопируйте содержимое (вместе с папкой) в корневой каталог накопителя USB.

7) Подключите накопитель USB к порту USB на устройстве и начните обновление ПО (подробные инструкции см. в разделе инструкций по проведению обновления встроенной программы).

8) По завершении обновления проверьте версию ПО, чтобы убедиться, что обновление прошло успешно.

Проверка версии ПО

Проверьте текущую версию программного обеспечения, установленного на домашнем кинотеатре.

- 1 Нажмите  (Основное меню).
- 2 Выберите [Настройка], а затем нажмите ОК.
- 3 Выберите [Дополнительно] >

- [Инф. о версии].
- » Отобразится версия программного обеспечения.
 - "ПО системы" указывает на общую версию программного обеспечения. "ПО подсистемы" указывает на версии различных функций. Например, если "ПО подсистемы" — "35-00-00-05", последние две цифры ("05") означают текущую версию экранной справки, установленной на домашнем кинотеатре.

Обновление ПО с помощью устройства USB

Что требуется

- Флеш-накопитель USB, отформатированный в системе FAT или NTFS, с объемом свободной памяти не менее 256 МБ. Не используйте жесткий диск USB.
- Компьютер с доступом к Интернету.
- Программа-архиватор с поддержкой формата файла ZIP.

Шаг 1. Загрузка последней версии ПО.


- 1 Подключите устройство USB к компьютеру.
- 2 В браузере перейдите на веб-сайт www.philips.com/support.
- 3 Найдите вашу модель устройства и на веб-сайте поддержки Philips перейдите в раздел ПО и драйверы.
 - » Файл обновления ПО имеет формат ZIP-архива.
- 4 Сохраните zip-файл в корневой каталог флэш-накопителя USB.

- 5 С помощью программы-архиватора извлеките файл обновления ПО в корневой каталог.
 - » Файлы будут извлечены в папку UPG на флэш-накопителе USB.
- 6 Отсоедините устройство USB от компьютера.


Шаг 2. Обновление программного обеспечения.

Внимание

- Не выключайте домашний кинотеатр и не отсоединяйте флэш-диск USB во время обновления.

- 1 Подключите флэш-накопитель USB с загруженным файлом к домашнему кинотеатру.
 - Убедитесь, что в отделении для диска отсутствует диск.
- 2 Нажмите  (Основное меню).
- 3 Выберите [Настройка], а затем нажмите ОК.
- 4 Выберите [Дополнительно] > [Обновление программного обеспечения] > [USB].
- 5 Следуйте инструкциям на экране для подтверждения обновления.
 - » Процесс обновления занимает около 5 минут.
 - » По завершении обновления домашний кинотеатр автоматически выключится и перезапустится. Если этого не произошло, отсоедините шнур питания на несколько секунд, затем снова подсоедините его.

Обновление ПО через сеть Интернет.

- 1 Подключите домашний кинотеатр к домашней сети с высокоскоростным доступом в Интернет (см. 'Подключение и настройка домашнего кинотеатра' на стр. 15).
 - 2 Нажмите  (Основное меню).
 - 3 Выберите [Настройка], а затем нажмите ОК.
 - 4 Выберите [Дополнительно] > [Обновление программного обеспечения] > [Сеть].
 - » При обнаружении обновлений отобразится сообщение с запросом начать или отменить установку обновления.
- 5 Следуйте инструкциям на экране для подтверждения обновления.
 - » В зависимости от условий домашней сети загрузка файла обновления может занять много времени.
 - » Процесс обновления занимает около 5 минут.
 - » По завершении обновления домашний кинотеатр автоматически выключится и перезапустится. Если этого не произошло, отсоедините шнур питания на несколько секунд, затем снова подсоедините его.