

# 7 Actualización de software

Philips trata de mejorar continuamente sus productos. Para disponer de las mejores funciones y asistencia, actualice el sistema de cine en casa con el software más reciente.

Compare la versión de su software actual con la última versión en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Si la versión actual es inferior a la versión más reciente disponible en el sitio Web de asistencia de Philips, actualice el sistema de cine en casa con el software más reciente.



## Precaución

- No instale una versión de software anterior a la versión actual instalada en su producto. Philips no es responsable de los problemas provocados por la actualización a una versión anterior del software.

**Nota:** Antes de actualizar el producto a V1.10.00, asegúrese de que el producto se haya actualizado a V1.06.03. Una actualización directa desde una versión anterior de V1.06.03 a V1.10.00 puede provocar un mal funcionamiento. Ambas versiones de software están disponibles en la sección descarga del firmware del sitio de asistencia técnica de Philips.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Antes de actualizar el producto, compruebe la versión actual del software del producto.

1) Descomprima el archivo descargado del sitio de asistencia técnica de Philips.

2) Encontrará dos archivos:  
XXXXX\_V1.06.03\_DRM.zip y  
XXXXX\_V1.10.00\_DRM.zip.

- Si la versión de software es anterior a V1.06.03, proceda con el paso (3).

- Si la versión de software es V1.06.03 o posterior, proceda con el paso (6).

3) Descomprima el archivo XXXXX\_V1.06.03\_DRM.zip y copie el contenido (incluida la carpeta) en el directorio raíz de la unidad USB.

4) Inserte la unidad USB en el puerto USB del producto y continúe con la actualización del software (para leer instrucciones detalladas, consulte el aviso de instrucciones del firmware).

5) Una vez que termine la actualización del producto, compruebe la versión del software del producto para confirmar que la actualización se ha realizado correctamente. Continúe con el siguiente paso.

6) Descomprima el archivo XXXXX\_V1.10.00\_DRM.zip y copie el contenido (incluida la carpeta) en el directorio raíz de la unidad USB.

7) Inserte la unidad USB en el puerto USB del producto y continúe con la actualización del software (para leer instrucciones detalladas, consulte el aviso de instrucciones del firmware).

8) Una vez que termine la actualización del producto, compruebe la versión del software del producto para confirmar que la actualización se ha realizado correctamente.

---

## Comprobación de la versión del software

Compruebe la versión del software actual instalado en el sistema de cine en casa.

- 1 Pulse (Casa).
- 2 Seleccione [Configuración] y pulse OK.
- 3 Seleccione [Avanzada] > [Información de versión.].
  - » Aparece la versión del software.
  - Si se muestra "System SW"

(Software del sistema), indica la versión de software general. "Subsystem SW" (Software del subsistema) indica la versión de distintas funciones. Por ejemplo, si "Subsystem SW" (Software del subsistema) es "35-00-00-05", los últimos dos dígitos ("05") indican la versión actual de la ayuda en pantalla instalada en el sistema de cine en casa.

## Actualización del software a través de USB

Qué necesita

- Una unidad flash USB formateada en modo FAT o NTFS con al menos 256 MB de memoria. No utilice un disco duro USB.
- Un ordenador con acceso a Internet.
- Una utilidad de archivo compatible con el formato de archivo ZIP.

### Paso 1: Descargue el software más reciente

- 1 Conecte una unidad flash USB al ordenador.
- 2 Desde el navegador Web, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 En el sitio Web de asistencia de Philips, busque su producto y localice la sección Software y controladores.
  - » La actualización del software está disponible en un archivo zip.
- 4 Guarde el archivo zip en el directorio raíz de su unidad flash USB.
- 5 Por medio de la utilidad de archivo, extraiga el archivo de actualización del software en el directorio raíz.
  - » Los archivos se extraen en la carpeta UPG de la unidad flash

USB.

- 6 Desconecte la unidad flash USB del ordenador.

### Paso 2: Actualice el software




#### Precaución

- No apague el sistema de cine en casa ni extraiga la unidad flash USB durante la actualización.

- 1 Conecte la unidad flash USB con la actualización de software al sistema de cine en casa.
  - Asegúrese de que no hay ningún disco dentro del compartimento de discos.
- 2 Pulse **▲** (Casa).
- 3 Seleccione [Configuración] y pulse OK.
- 4 Seleccione [Avanzada] > [Actualización de software] > [USB].
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para confirmar la actualización.
  - » El proceso de actualización tarda aproximadamente 5 minutos en completarse.
  - » Cuando termine, el sistema de cine en casa se apagará y se volverá a encender automáticamente. Si esto no sucede, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y, a continuación, vuelva a conectarlo.

### Actualización del software a través de Internet

- 1 Conecte el sistema de cine en casa a una red doméstica con acceso a Internet de alta velocidad (consulte 'Conexión y configuración de una red doméstica' en la página 15).

- 2 Pulse  (Casa).
- 3 Seleccione [Configuración] y pulse OK.
- 4 Seleccione [Avanzada] >  
[Actualización de software] > [Red].
  - » Si se detecta un soporte de actualización, se le pedirá que inicie o cancele la actualización.
  - » La descarga del archivo de actualización puede tardar bastante en función de las condiciones del sistema de cine en casa.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para confirmar la actualización.
  - » El proceso de actualización tarda aproximadamente 5 minutos en completarse.
  - » Cuando termine, el sistema de cine en casa se apagará y se volverá a encender automáticamente. Si esto no sucede, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y, a continuación, vuelva a conectarlo.

