

# 7 Mise à jour du logiciel

Philips travaille continuellement à l'amélioration de ses produits. Pour profiter de fonctionnalités et d'une assistance optimisées, mettez à jour votre Home Cinéma avec la dernière version du logiciel.

Comparez la version de votre logiciel actuel avec la dernière version sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Si la version actuelle est antérieure à la dernière version disponible sur le site Web d'assistance Philips, mettez à niveau votre Home Cinéma avec la dernière version du logiciel.

## ! Attention

- N'installez pas une version logicielle plus ancienne que la version installée sur votre produit. Philips ne peut être tenu responsable des problèmes liés à l'installation d'une version logicielle antérieure.

**Remarque** : avant de mettre à niveau votre produit vers la version V1.10.00, assurez-vous que votre produit a d'abord été mis à niveau vers la version V1.06.03. Mettre directement à niveau une version antérieure à V1.06.03 vers la version V1.10.00 peut entraîner un dysfonctionnement du produit. Les deux versions du logiciel sont disponibles dans la section Téléchargement du micrologiciel (Firmware download) du site d'assistance Philips.

## À LIRE AU PRÉALABLE

Avant de mettre à niveau votre produit, vérifiez la version actuelle du logiciel.

- 1) Décompressez le fichier téléchargé à partir du site d'assistance Philips
- 2) Vous trouverez deux fichiers nommés XXXXX\_V1.06.03\_DRM.zip et XXXXX\_V1.10.00\_DRM.zip

- Si la version du logiciel est antérieure à V1.06.03, passez à l'étape (3)
- Si la version du logiciel est V1.06.03 ou une version ultérieure, veuillez passer à l'étape (6)

3) Décompressez le fichier XXXXX\_V1.06.03\_DRM.zip et copiez le contenu (y compris le dossier) à la racine du lecteur USB.

4) Insérez la clé USB dans le port USB du produit et procédez à la mise à niveau du logiciel (pour obtenir des instructions détaillées, veuillez vous reporter à la Notification d'instructions du micrologiciel)

5) Une fois la mise à niveau du produit terminée, vérifiez la version du logiciel installée. Vous pourrez ainsi obtenir confirmation de la mise à niveau. Passez à l'étape suivante

6) Décompressez le fichier XXXXX\_V1.10.00\_DRM.zip et copiez le contenu (y compris le dossier) à la racine du lecteur USB.


7) Insérez le lecteur USB dans le port USB du produit et procédez à la mise à niveau du logiciel (pour obtenir des instructions détaillées, consultez la Notification d'instructions du micrologiciel)

8) Une fois la mise à niveau du produit terminée, vérifiez la version du logiciel installée. Vous pourrez ainsi obtenir confirmation de la mise à niveau

---

## Vérification de la version du logiciel

Vérifiez la version du logiciel actuellement installée sur votre Home Cinéma.

- 1 Appuyez sur  (Accueil).
- 2 Sélectionnez [Configuration], puis appuyez sur OK.

- 3 Sélectionnez [Avancé] > [Info version].
  - » La version du logiciel s'affiche.
  - « System SW » (Logiciel système) indique la version logicielle générale.
  - « Subsystem SW » (Logiciel sous-système) indique la version de différentes fonctionnalités. Par exemple, si « Subsystem SW » (Logiciel sous-système) est « 35-00- 00-05 », les deux derniers chiffres (« 05 ») indiquent la version actuelle de l'aide à l'écran installée sur votre Home Cinéma.

## Mettez à jour le logiciel via USB

Ce dont vous avez besoin

- Une clé USB à mémoire Flash au format FAT ou NTFS, avec au moins 256 Mo de mémoire. N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un ordinateur avec accès à Internet.
- Un utilitaire d'archive qui prend en charge le format de fichier ZIP.

### Étape 1 : téléchargement du logicielle plus récent

- 1 Connectez une clé USB à mémoire Flash à votre ordinateur.
- 2 Depuis votre navigateur Web, rendez-vous sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Sur le site Web d'assistance Philips, recherchez votre produit et cliquez sur Logiciels et pilotes.
  - » Le logiciel de mise à jour logicielle est compressé dans un


fichier zip.

- 4 Enregistrez le fichier zip dans le répertoire racine de votre clé USB à mémoire Flash.
- 5 À l'aide de l'utilitaire d'archive, extrayez le fichier de mise à jour logicielle dans le répertoire racine.
  - » Les fichiers sont extraits dans le dossier UPG de votre clé USB à mémoire Flash.
- 6 Déconnectez la clé USB à mémoire Flash de votre ordinateur.

### Étape 2 : mise à jour du logiciel


#### Attention

- N'éteignez pas le Home Cinéma ou ne déconnectez pas la clé USB pendant la mise à jour.

- 1 Connectez la clé USB à mémoire Flash qui contient le fichier téléchargé à votre Home Cinéma.
  - Assurez-vous qu'aucun disque n'est présent dans le logement du disque.
- 2 Appuyez sur  (Accueil).
- 3 Sélectionnez [Configuration], puis appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez [Avancé] > [Mise à jour logicielle] > [USB].
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la mise à jour.
  - » La procédure de mise à jour prend environ 5 minutes.
  - » Une fois la procédure terminée, le Home Cinéma s'éteint et se rallume automatiquement. Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation pendant quelques secondes puis rebranchez-le.

---

## Mettez à jour le logiciel via Internet

- 1 Connectez votre Home Cinéma à un réseau domestique avec accès Internet haut débit (voir 'Connexion et configuration d'un réseau domestique' à la page 15).
- 2 Appuyez sur  (Accueil).
- 3 Sélectionnez [Configuration], puis appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez [Avancé] > [Mise à jour logicielle] > [Réseau].
  - » Si un support de mise à niveau est détecté, vous êtes invité à lancer ou à annuler cette mise à niveau.
  - » Le téléchargement du fichier de mise à niveau peut prendre longtemps, en fonction de votre réseau domestique.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la mise à jour.
  - » La procédure de mise à jour prend environ 5 minutes.
  - » Une fois la procédure terminée, le Home Cinéma s'éteint et se rallume automatiquement. Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation pendant quelques secondes puis rebranchez-le.