

# 7 更新软件

飞利浦致力于持续改进产品。为了获得最佳功能及支持，请使用最新软件更新家庭影院。

将当前软件的版本与 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 上的最新版本进行比较。如果当前版本低于飞利浦支持网站上提供的最新版本，请使用最新软件更新家庭影院。

## 注意

- 不要在产品上安装比当前软件版本更低的版本。对于因软件降级造成的任何问题，飞利浦概不负责。

**注意：**升级您的产品至 v1.10.00 之前，请确保您的产品事先已升级至 V1.06.03。直接从早于 v1.06.03 的版本升级至 V1.10.00 可能导致产品发生故障。两个软件版本都可在飞利浦支持站点的固件下载页面下载。

## 用前必读

升级您的产品之前，请检查您产品当前的软件版本。

- 1) 将从飞利浦支持站下载的文件解压
- 2) 有两个名为 XXXXX\_V1.06.03\_DRM.zip 和 XXXXX\_V1.10.00\_DRM.zip 的文件
  - 如果软件版本早于 V1.06.03,请执行步骤 (3)
  - 如果软件版本是 V1.06.03 或更高版本，请执行步骤 (6)
- 3) 解压文件 XXXXX\_V1.06.03\_DRM.zip 并复制内容（包括文件夹）到 USB 闪存盘的根目录中。

4) 将 USB 闪存盘插入产品 USB 端口，继续升级软件（有关详细说明,请参阅固件说明公告）

5) 产品升级完成后，检查产品的软件版本，以确认升级成功。可继续下一步骤


6) 解压文件 XXXXX\_V1.10.00\_DRM.zip 并复制内容（包括文件夹）到 USB 闪存盘的根目录中。

7) 将 USB 闪存盘插入产品 USB 端口，继续升级软件（有关详细说明,请参阅固件说明公告）

8) 产品升级完成后，检查产品的软件版本，以确认升级成功

## 检查软件版本

检查家庭影院上安装的当前软件版本。

- 1 按  (主页)。
- 2 选择 [设置]，然后按 OK。
- 3 选择 [高级] > [版本信息]。
  - » 即会显示软件版本。
  - 显示的“系统软件”表示整体的软件版本。“子系统软件”表示不同功能的版本。例如，如果“子系统软件”是“35-00-00-05”，则最后两位数字（“05”）表示家庭影院所安装的屏上帮助的当前版本。

## 通过 USB 更新软件

所需组件

- FAT 或 NTFS 格式的 USB 闪存盘，具有至少 256MB 内存。不要使用 USB 硬盘。
- 可以访问互联网的电脑。
- 支持 ZIP 文件格式的存档实用程序。


## 步骤 1：下载最新软件

- 1 将 USB 闪存盘连接至您的电脑。
- 2 在 Web 浏览器中转至 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。
- 3 在飞利浦支持网站上，找到产品及软件和驱动程序。
  - » 软件更新以 zip 文件的形式提供
- 4 将压缩文件保存到 USB 闪存盘的根目录。
- 5 使用存档实用程序将软件更新文件提取到根目录。
  - » 文件被提取到 USB 闪存盘的 UPG 文件夹下。
- 6 从电脑上断开 USB 闪存盘的连接。


## 步骤 2：更新软件

### 注意

- 在更新过程中不要关闭家庭影院或取下 USB 闪存盘。

- 1 将包含下载文件的 USB 闪存盘连接到家庭影院。
  - 确保光盘仓内没有光盘。
- 2 按  (主页)。
- 3 选择 [设置]，然后按 OK。
- 4 选择 [高级] > [软件更新] > [USB]
- 5 按照屏幕上的说明确认更新。
  - » 完成更新过程大约需要 5 分钟。
  - » 完成时，家庭影院将自动关机并重新启动。如果没有切换，请拔掉电源线几秒钟，然后重新连接。

## 通过互联网更新软件

- 1 通过高速互联网将您的家庭影院连接至家庭网络 (请参见第 11 页的 '连接和设置家庭网络')。
- 2 按  (主页)。
- 3 选择 [设置]，然后按 OK。
- 4 选择 [高级] > [软件更新] > [网

络]。

» 如果检测到升级媒体，将提示您开始或取消更新操作。

» 下载升级文件可能需要较长的时间，这取决于您的家庭网络状态。

**5** 按照屏幕上的说明确认更新。

» 完成更新过程大约需要 5 分钟。

» 完成时，家庭影院将自动关机并重新启动。如果没有切换，请拔掉电源线几秒钟，然后重新连接。



