

## 6 Atualizar o software

A Philips tenta continuamente aprimorar seus produtos. Para obter os melhores recursos e suporte, atualize seu Home Theater com o software mais recente.

Compare a versão do software atual com a versão mais recente em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Se a versão atual é anterior à versão mais recente disponível no site de suporte da Philips, faça o upgrade do Home Theater com o software mais recente.



### Cuidado

- Não instale uma versão anterior à que se encontra instalada no produto. A Philips não é responsável por problemas causados por instalações de versões anteriores ao software atual.

---

### Verificar a versão do software

Verifique a versão do software atual instalado no Home Theater:

- 1 Pressione **↑** (**Início**).
- 2 Selecione **[Instalação]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Pág. Pref.] > [Inform. da versão]**.  
↳ A versão do software atual será exibida.

---

### Atualizar o software via USB

Do que você precisa:

- Uma unidade flash USB formatada com FAT ou NTFS, com pelo menos 75 MB de memória. Não use uma unidade de disco rígido USB.
- Um computador com acesso à Internet.
- Um utilitário de arquivamento que suporte o formato de arquivo ZIP.

---

### Etapa 1: Baixar o software mais recente

- 1 Conecte uma unidade flash USB ao seu computador.
- 2 No seu navegador da Web, vá até o endereço [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 No site de Suporte da Philips, encontre seu produto e localize o **Software e drivers**.  
↳ A atualização do software está disponível em um arquivo zip.
- 4 Salve o arquivo zip no diretório raiz da unidade flash USB.
- 5 Use o utilitário de arquivamento para extrair o arquivo de atualização de software no diretório raiz.
- 6 Remova a unidade flash USB do computador.

---

## Etapa 2: Atualizar o software



### Cuidado

- Não desligue o Home Theater nem retire a unidade flash USB durante a atualização.

- 1** Conecte a unidade flash USB que contém o arquivo baixado ao Home Theater:
  - Verifique se o compartimento de disco está fechado e se não há disco dentro.
- 2** Alterne a TV para a fonte correta do Home Theater.
- 3** Siga as instruções na tela para confirmar a atualização.
  - ↳ Concluída a atualização, o Sistema de Home Theater reiniciará automaticamente. Se isso não acontecer, desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o.