

Instructies voor de software-update

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bijmet de nieuwste software.

Wat u nodig hebt

- Sluit de SoundBar via HDMI aan op uw TV (bij voorkeur niet via de HDMI ARC-ingang)

Opmerking:

- Deze software-update kan worden voltooid zonder TV-aansluiting via HDMI maar u moet het display op de SoundBar zorgvuldig volgen.

Controleer de softwareversie

Druk in de HDMI ARC-bronmodus op de knoppen **TREBLE** -, **BASS** - en **VOLUME** - op de afstandsbediening.

Controleer de versie-informatie op het TV-scherm
Vxx.xx.xx.xx

Controleer de versie-informatie op het display van de SoundBar (wordt in de volgende volgorde weergegeven)

- 1) Hoofdversie
- 2) RISC-versie
- 3) TX-versie
- 4) RX-versie
- 5) Versie aanraakpaneel
- 6) Repeater-versie (indien van toepassing)

Werk de software bij via USB

1 Controleer de nieuwste softwareversie op www.philips.com/support.

- Zoek naar uw model en klik op "Software en drivers".

2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.

a. Pak het gedownloade bestand uit en zorg ervoor dat het uitgepakte bestand de volgende naam heeft:

HTL2153 - "HTL2153.BIN".

HTL2163 - "HTL2163.BIN".

HTL3110 - "HTL3110.BIN".

HTL314X - "HTL3140.BIN".

b Plaats het betreffende softwarebestand in de hoofddirectory van het USB-opslagapparaat.

3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting van dit product.

4 Schakel dit product naar de HDMI ARC-bron en schakel uw TV naar de HDMI-bron

5 Druk op de afstandsbediening binnen 6 seconden tweemaal op **MUTE** en eenmaal op **VOLUME+** en houd daarna **SURROUND ON** ingedrukt.

»» Als upgrademedia worden gevonden, wordt er op het TV-scherm een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de update wilt starten.

Op het display van de SoundBar wordt het bericht "UPGRADE" weergegeven

»» Als er geen upgrademedia worden gevonden, wordt er een foutbericht weergegeven op het TV-scherm. Controleer of de nieuwste software van dit product op het USB-opslagapparaat staat.

6 Druk op **MUTE** om de update te starten.

Op het display van de SoundBar wordt het bericht "UPGRADE" weergegeven

7 Wacht tot de update is voltooid.

Op het display van de SoundBar wordt "DONE" (Gereed) -> "RESTART" (Opnieuw opstarten) weergegeven wanneer de update is voltooid

»» Zodra de update is voltooid, wordt de SoundBar automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

8 De update is binnen 10 minuten voltooid

Als u de update niet kunt voltooien bij stap 7, schakelt u het apparaat uit en koppelt u het USB-opslagapparaat los. Vervolgens herhaalt u stap 3 t/m 7.

9 Bekijk de softwareversie om te controleren of de upgrade is geslaagd

! Let op

Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet tijdens de software-upgrade, omdat de speler dan beschadigd kan raken.

Opmerking:

u wordt aangeraden de fabrieksinstellingen te herstellen na de software-upgrade.