

Инструкции для обновления ПО

О

Для использования уникальных функций и получения подержки обновите ПО продукта до последней версии.

Что вам потребуется:

- Подключите звуковую панель Soundbar к телевизору через HDMI (не рекомендуется использовать вход HDMI ARC C)

Примечание.

- Обновление ПО может быть выполнено без подключения телевизора через HDMI, но необходимо внимательно следить за инструкциями на локальном дисплее звуковой панели.

Проверка версии ПО

В режиме источника HDMI ARC нажмите кнопки **TREBLE** -, **BASS** - и **VOLUME** - на пульте ДУ.

Проверьте информацию о версии на экране телевизора **Vxx.xx.xx.xx**

Проверьте информацию о версии на экране локального дисплея звуковой панели (будет отображаться в следующем порядке)

- 1) Основная версия
- 2) Версия RISC
- 3) Версия TX
- 4) Версия RX
- 5) Версия сенсорной панели
- 6) Версия повторителя (если применимо)

Обновление ПО через USB

1 Проверьте последнюю версию ПО на www.philips.com/support.

- Найдите свою модель и выберите "ПО и драйверы".

2 Загрузите ПО на запоминающее устройство USB.

а. Извлеките загруженный файл из архива и убедитесь, что он назван следующим образом:

HTL2153 - "HTL2153.BIN".
HTL2163 - "HTL2163.BIN".
HTL3110 - "HTL3110.BIN".
HTL314X - "HTL3140.BIN".

б. Переместите соответствующий файл ПО в корневой каталог запоминающего устройства USB.

3 Подключите запоминающее устройство к разъему (USB) продукта.

4 Переключите продукт на источник HDMI ARC и выберите на телевизоре HDMI в качестве источника.

5 На пульте ДУ в течение 6 секунд два раза нажмите **MUTE** и один раз **VOLUME+**, а затем нажмите и удерживайте **SURROUND ON**.

»» При обнаружении обновлений на экране телевизора отобразится запрос на проведение обновления.

На локальном дисплее звуковой панели Soundbar отобразится сообщение "UPGRADE" ("Обновление")

»» Если обновление не будет обнаружено, на экране телевизора отобразится сообщение об ошибке. Убедитесь, что последняя версия программного обеспечения данной системы сохранена на запоминающем устройстве USB.

6 Нажмите **MUTE**, чтобы начать обновление.

На локальном дисплее звуковой панели Soundbar отобразится сообщение "UPGRADE" ("Обновление").

7 Дождитесь, когда процесс обновления будет завершен.

Когда обновление будет выполнено, на локальном дисплее звуковой панели Soundbar отобразится сообщение "DONE" ("Готово") -> "RESTART" ("Перезапуск")

»» Если обновление выполнено, звуковая панель Soundbar автоматически выключится и снова включится.

8 Обновление будет выполнено в течение 10 минут.

Если на шаге 7 произошла ошибка, выключите устройство и отсоедините запоминающее устройство USB. Выполните шаги 3—7 еще раз.

9 Проверьте версию ПО, чтобы убедиться, что обновление ПО успешно выполнено.

! Внимание!

Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее устройство USB во время обновления ПО, так как это может привести к повреждению плеера.

Примечание.

После обновления ПО рекомендуется выполнить восстановление заводских настроек.