

Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die ideale Leistung zu erreichen und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Geräts aktualisieren.

Prüfen der Software-Version

1. Schalten Sie den SoundStage ein.
2. Drücken Sie auf "Mute" (Stummschalten).
3. Drücken Sie zweimal auf "**AUX/AUDIO IN**".
4. Die Software-Version wird auf dem LED-Display angezeigt.

Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:

- Ein PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
- Ein USB-Flashlaufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz, um die Firmware zu speichern.
(Sie können die Größe der Firmware-Datei oben im Bildschirm prüfen.)
 - Ein leeres Laufwerk wird empfohlen, um Dateifehler zu vermeiden.
 - Vergewissern Sie sich, dass das USB-Flashlaufwerk mit dem Dateisystem FAT formatiert ist (z. B. FAT16 oder FAT32).



Vorgang zur Firmware-Aktualisierung

1. Herunterladen der Firmware-Datei

Klicken Sie auf das **Download**-Symbol oben auf dem Bildschirm, um das neue Firmware-Paket auf Ihren Computer herunterzuladen.



2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei

Extrahieren Sie die Dateien für die Firmware-Aktualisierung aus dem ZIP-Archiv. Sie erhalten eine .bin-Datei.

3. Aktualisieren Sie die Firmware (nach Version 43)

i. Schneiden Sie die .bin-Datei aus, und fügen Sie sie ins Stammverzeichnis im USB-Flashlaufwerk ein.

ii. Schalten Sie das Produkt ein.

- iii. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an den USB-Anschluss an.
- iv. Wechseln Sie zu der "USB"-Quelle, indem Sie die "USB"-Taste auf der Fernbedienung drücken.
- v. Drücken Sie die Tasten der Fernbedienung innerhalb von 6 Sekunden in der folgenden Reihenfolge: [MUTE], [MUTE], [Vol+], und halten Sie die Taste [SURR] gedrückt. "UPG" blinkt langsam auf dem Display des Players.
- vi. Wenn die Firmware-Datei erkannt wird, blinkt "UPG" schneller. Drücken Sie die Taste [MUTE] auf der Fernbedienung um die Aktualisierung zu bestätigen.
- vii. "UPG" wird solange auf dem Display des Players angezeigt, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- viii. "UPG" wird solange auf dem Display des Players angezeigt, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

HINWEIS: Drücken Sie keine Taste, unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung, und entfernen Sie nicht das USB-Flashlaufwerk während des Aktualisierungsvorgangs. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden

- ix. Das Gerät startet nach erfolgreicher Beendigung der Aktualisierung neu

4. **Aktualisieren Sie die Firmware (vor Version 43)**

- i. Schneiden Sie die .bin-Datei aus, und fügen Sie sie ins Stammverzeichnis im USB-Flashlaufwerk ein.
- ii. Schalten Sie das Produkt ein.
- iii. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an den USB-Anschluss an.
- iv. Drücken Sie die **USB**-Taste auf der Fernbedienung, um den **USB-Modus** auszuwählen.
- v. Warten Sie auf eine Weile, bis die Firmware aktualisiert wurde.
HINWEIS: Drücken Sie keine Taste, unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung, und entfernen Sie nicht das USB-Flashlaufwerk während des Aktualisierungsvorgangs. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden
- vi. Das Gerät startet nach erfolgreicher Beendigung der Aktualisierung neu