

Introducción:

En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos. Para obtener un rendimiento óptimo y disfrutar de las últimas características, es muy recomendable actualizar el firmware del producto.

Comprobación de la versión del software

1. Encienda el SoundStage
2. Pulse "Mute" (Silenciar)
3. Pulse "**AUX/AUDIO IN**" dos veces
4. La versión de software se muestra en la pantalla LED

Preparación para la actualización de firmware:

- Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión compatible con el formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows).
- Un dispositivo flash USB con suficiente espacio libre para guardar el archivo de firmware. (Puede comprobar el tamaño del archivo de firmware en la parte superior de la pantalla).
 - Se recomienda que el dispositivo esté vacío para evitar errores entre archivos.
 - Asegúrese de que el dispositivo flash USB esté formateado para sistemas de archivos FAT (por ejemplo, FAT16 o FAT32).



Procedimiento para actualizar el firmware

1. Descargue el archivo de firmware

Haga clic en el icono de descarga de la parte superior de la pantalla para descargar el nuevo paquete de firmware a su ordenador.



2. Descomprima el archivo descargado

Extraiga el archivo de actualización de firmware del archivo comprimido. Obtendrá un archivo .bin.

3. Actualice el firmware (tras la versión 43)

i. Corte y pegue el archivo .bin en el directorio raíz de la unidad flash USB.

ii. Encienda el producto.

iii. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB.

- iv. Cambie a la fuente "USB" pulsando el botón "USB" del mando a distancia.
- v. Pulse los botones del mando a distancia durante 6 segundos en el siguiente orden [MUTE], [MUTE], [VOL+] y, a continuación, mantenga pulsado el botón [SURR]. "UPG" parpadeará lentamente en la pantalla del reproductor.
- vi. Si se detecta el archivo de firmware, "UPG" parpadeará rápidamente. Pulse el botón [MUTE] del mando a distancia para confirmar la actualización.
- vii. "UPG" se mostrará en la pantalla del reproductor hasta que finalice la actualización.
- viii. "UPG" se mostrará en la pantalla del reproductor hasta que finalice la actualización.
NOTA: No pulse ningún botón, no interrumpa la fuente de alimentación ni retire el dispositivo flash USB durante el proceso de actualización, de lo contrario se puede estropear el producto.

- ix. El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se complete la actualización de firmware.

4. **Actualice el firmware (antes de la versión 43)**

- i. Corte y pegue el archivo .bin en el directorio raíz de la unidad flash USB.
- ii. Encienda el producto.
- iii. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB.
- iv. Pulse el botón **USB** en el mando a distancia para seleccionar el **modo USB**.
- v. Espere un momento a que se actualice el firmware.
NOTA: No pulse ningún botón, no interrumpa la fuente de alimentación ni retire el dispositivo flash USB durante el proceso de actualización, de lo contrario se puede estropear el producto.
- vi. El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se complete la actualización de firmware.