

Introduction:

Philips vous permet de tirer le meilleur de ses produits. Pour profiter d'une performance optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à niveau le micrologiciel du produit.

Vérification de la version du logiciel

1. Mettez le TV Sound sous tension
2. Appuyez sur « Mute » (Muet)
3. Appuyez deux fois sur « AUX/AUDIO IN » (Entrée auxiliaire/audio)
4. La version du logiciel s'affiche sur l'écran LED

Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel

- Un PC avec un gestionnaire d'archives prenant en charge le format ZIP (par exemple Winzip pour Windows).
- Une clé USB avec assez d'espace libre pour contenir le fichier de micrologiciel. (Vous pouvez vérifier la taille du fichier du micrologiciel en haut de l'écran).
 - Une clé vide est conseillée afin d'éviter un incident avec les fichiers.
 - Assurez-vous que la clé USB est formatée pour les systèmes de fichiers FAT (par exemple, FAT16 ou FAT32).



Procédure de mise à niveau du micrologiciel

1. Téléchargez le fichier du micrologiciel

Cliquez sur l'icône de téléchargement en haut de l'écran pour télécharger le nouveau pack du micrologiciel sur votre ordinateur.



2. Décompressez le fichier téléchargé

Extrayez le fichier de mise à niveau du micrologiciel du zip. Vous obtiendrez un fichier .bin.

3. Mettez à niveau le micrologiciel (après la version 43)

i. Copiez-collez le fichier .bin dans le répertoire racine de la clé USB.

ii. Permet de mettre l'appareil sous tension.

iii. Insérez la clé USB dans la prise USB.

iv. Retournez à la source « USB » en appuyant sur la touche « USB » de la télécommande

- v. Appuyez sur les touches de la télécommande dans un délai de 6 secondes, selon la séquence suivante : [MUTE], [MUTE], [VOL+]. Ensuite, maintenez enfoncée la touche [SURR]. « UPG » clignote alors lentement sur l'afficheur du lecteur.
- vi. Si le fichier du micrologiciel est détecté, « UPG » clignote rapidement. Appuyez sur la touche [MUTE] de la télécommande pour confirmer la mise à jour.
- vii. « UPG » reste présent sur le lecteur jusqu'à la fin de la mise à jour.
- viii. « UPG » reste présent sur le lecteur jusqu'à la fin de la mise à jour.

REMARQUE : n'appuyez sur aucun bouton, ne coupez pas l'alimentation et ne déconnectez pas la clé USB pendant le processus de mise à jour, car vous pourriez endommager le produit.

- ix. L'appareil redémarre automatiquement une fois la mise à niveau terminée.
4. **Mettez à niveau le micrologiciel (avant la version 43)**
- i. Copiez-collez le fichier .bin dans le répertoire racine de la clé USB.
 - ii. Permet de mettre l'appareil sous tension.
 - iii. Insérez la clé USB dans la prise USB.
 - iv. Appuyez sur la touche **USB** de votre télécommande pour sélectionner le **mode USB**.
 - v. Patientez pendant la mise à niveau du micrologiciel.
REMARQUE : n'appuyez sur aucun bouton, ne coupez pas l'alimentation et ne déconnectez pas la clé USB pendant le processus de mise à jour, car vous pourriez endommager le produit.
 - vi. L'appareil redémarre automatiquement une fois la mise à niveau terminée.