

Введение.

Компания Philips неизменно стремится создавать качественные и удобные в использовании продукты. Для оптимальной работы и поддержки последних функций рекомендуется проведение обновления встроенной программы прибора.

Проверка версии ПО

1. Включите SoundStage
2. Нажмите "Mute"
3. Дважды нажмите "**AUX/AUDIO IN**"
4. На LED-экране отобразится версия ПО

Подготовка к обновлению встроенного ПО.

- Компьютер с программой-архиватором, поддерживающей формат ZIP (например, WinZip для Windows).
- флеш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы.
(Размер файла обновления отображается в верхней части экрана.)
 - Во избежание потери данных рекомендуется использовать чистый накопитель.
 - Флеш-накопитель USB должен быть отформатирован в файловой системе FAT (например, FAT16 или FAT32).



Обновление встроенного ПО

1. Загрузка встроенного ПО

Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы загрузить новый пакет обновления встроенного ПО на компьютер.



2. Распаковка загруженного файла

Извлеките файл обновления встроенного ПО из ZIP-архива. Вы увидите файл формата .bin (HTL4110B_12.BIN).

3. Обновление встроенного ПО

- i. Вырежьте и вставьте файл .bin в корневой каталог флэш-накопителя USB.
- ii. Включение прибора.
- iii. Вставьте USB-накопитель в порт USB.

iv. Нажмите кнопку **USB** на пульте ДУ, чтобы выбрать **режим USB**.

v. Подождите, пока не завершится обновление встроенного ПО.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не нажимайте на кнопки, не отключайте прибор от питания и не извлекайте флэш-накопитель USB во время процесса обновления. В противном случае возможно повреждение устройства.

vi. Устройство автоматически перезагрузится, когда обновление будет завершено.