

Instructions de mise à jour logicielle

Pour profiter de fonctionnalités et d'un support optimisés, mettez à jour votre produit avec la dernière version du logiciel.

Ce dont vous avez besoin

- Connectez votre barre de son à votre téléviseur via un câble HDMI (entrée ARC HDMI non recommandée)

Remarque:

- Cette mise à jour logicielle peut être réalisée sans connecter le téléviseur via le câble HDMI mais vous devez suivre attentivement les instructions sur l'afficheur local de la barre de son.

Vérification de la version du logiciel

En mode source ARC HDMI, appuyez sur **TREBLE -**, **BASS -** et **VOLUME -** sur la télécommande.

Regardez l'afficheur local de la barre de son pour avoir des informations sur la version (s'affiche dans l'ordre suivant)

- 1) Version principale
- 2) Version RISC
- 3) Version TX
- 4) Version RX
- 5) Version répéteur (le cas échéant)

Mettre à jour le logiciel via la prise USB

1 Vérifiez la dernière version du logiciel sur le site www.philips.com/support.

- Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes »..

2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.

- a. Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le fichier décompressé porte le nom suivant:

HTL5140 - "HTL5140.BIN".

HTL5145 - "HTL5145.BIN".

HTL6140 - "HTL6140.BIN" ou "HTL6140NW.BIN" ou

"HTL6140N.BIN"1

HTL6145 - "HTL6145.BIN" ou HTL6145W.BIN.

- b Placez le fichier de mise à jour du logiciel correspondant dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB.

3 Connectez le périphérique de stockage USB au connecteur USB de ce produit.

4 Basculez ce produit sur la source HDMI ARC, et basculez votre téléviseur sur la source HDMI

5 Appuyez dans un délai de 6 secondes sur **MUTE**(Muet) à deux reprises, et sur **VOLUME+** une fois, puis maintenez enfoncée la touche **SURROUND ON**.

» Si une mise à jour est détectée, vous êtes invité à la lancer sur le téléviseur.

Le message « UPGRADE » apparaît sur l'afficheur local de la barre de son

» Si aucune mise à jour n'est détectée, un message d'erreur apparaît sur le téléviseur. Assurez-vous d'avoir déposé la dernière version du logiciel de ce produit dans le périphérique de stockage USB..

6 Appuyez sur la touche **MUTE** (Muet) pour lancer la mise à jour.

Le message « UPGRADE » apparaît sur l'afficheur local de la barre de son.

7 Attendez que la mise à jour se termine..

Les messages « DONE » (Terminé) apparaissent sur l'afficheur local de la barre de son lorsque la mise à jour est terminée

» Une fois la mise à jour terminée, la barre de son redémarrage automatiquement.

8 La mise à jour s'effectue dans un délai de 10 minutes

Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise à jour à l'étape 7, veuillez éteindre l'appareil et débranchez le périphérique de stockage USB. Répétez les étapes 3 à 7.

9 Vérifiez la version du logiciel pour vous assurer que la mise à jour logicielle est réussie

! Attention

N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel ; cela pourrait endommager le lecteur.

Remarque

Il est recommandé de réinitialiser les paramètres d'usine après la mise à niveau logicielle.

