

Istruzioni per l'aggiornamento del software

Per funzionalità e supporto ottimizzati, aggiornare il prodotto con il software più recente.

Cosa è necessario

- Collegare la Soundbar al TV tramite HDMI (si consiglia ingresso ARC non HDMI)

Nota:

- Questo aggiornamento software può essere completata senza collegamento TV tramite HDMI ma è necessario seguire con attenzione il display locale della SoundBar.

Controllare la versione del software

In modalità sorgente ARC HDMI, premere i tasti **TREBLE** -, **BASS** - e **VOLUME** - sul telecomando.

Verificare sul display locale della Soundbar le informazioni sulla versione (verranno visualizzate nel seguente ordine)

- 1) Versione principale
- 2) Versione RISC
- 3) Versione TX
- 4) Versione RX
- 5) Versione ripetitore (se applicabile)

Aggiornare il software tramite USB

1 Controllare la versione software più recente sul sito www.philips.com/support.

- Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".

2 Scaricare il software su un dispositivo di archiviazione USB.

a. Decomprimere il file scaricato e accertarsi che il file decompresso abbia i seguenti nomi:

- HTL5140 - "HTL5140.BIN".
- HTL5145 - "HTL5145.BIN".
- HTL6140 - "HTL6140.BIN" o "HTL6140NW.BIN" o "HTL6140N.BIN"¹
- HTL6145 - "HTL6145.BIN" o HTL6145W.BIN.

b Posizionare il relativo file del software nella directory principale del dispositivo di archiviazione USB.

3 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al connettore (USB) del prodotto.

4 Impostare il prodotto sulla sorgente ARC HDMI e il TV sulla sorgente HDMI

5 Sul telecomando, premere entro 6 secondi **MUTE** due volte e **VOLUME+** una volta, quindi tenere premuto **SURROUND ON**.

»» Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, sullo schermo del TV appare un messaggio per chiedere l'avvio dell'aggiornamento.

Sul display locale della SoundBar, verrà visualizzato il messaggio "UPGRADE" ("AGGIORNAMENTO")

»» Se non viene rilevato alcun supporto di aggiornamento, sullo schermo del TV appare un messaggio di errore. Accertarsi che all'interno del dispositivo di archiviazione USB sia presente il software più aggiornato.

6 Premere il tasto **MUTE** per avviare l'aggiornamento.

Sul display locale della SoundBar, verrà visualizzato il messaggio "UPGRADE" ("AGGIORNAMENTO")

7 Attendere finché l'aggiornamento è completato.

Sul display locale della SoundBar, verrà visualizzato il messaggio "DONE" ("Fine") quando l'aggiornamento è stato completato

»» Una volta completato l'aggiornamento, la SoundBar si spegne e si riaccende automaticamente.

8 L'aggiornamento verrà completato entro 10 minuti

Se non è possibile completare l'aggiornamento al passaggio 7, spegnere il dispositivo e scollegare il dispositivo di archiviazione USB. Quindi ripartire dai passaggi da 3 a 7.

9 Verificare la versione software per garantire il corretto aggiornamento del software

! Attenzione

Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni al lettore.

Nota

Si consiglia di eseguire un ripristino dei valori predefiniti dopo l'aggiornamento del software.