

Инструкции для обновления ПО

О

Для использования уникальных функций и получения подержки обновите ПО продукта до последней версии.

Что вам потребуется:

- Подключите звуковую панель **Soundbar** к телевизору через **HDMI** (не рекомендуется использовать вход **HDMI ARC**)

Примечание.

- Обновление ПО может быть выполнено без подключения телевизора через **HDMI**, но необходимо внимательно следовать за инструкциями на локальном дисплее звуковой панели.

Проверка версии ПО

В режиме источника **HDMI ARC** нажмите кнопки **TREBLE** -, **BASS** - и **VOLUME** - на пульте ДУ.

Проверьте информацию о версии на экране локального дисплея звуковой панели (будет отображаться в следующем порядке)

- 1) Основная версия
- 2) Версия RISC
- 3) Версия TX
- 4) Версия RX
- 5) Версия повторителя (если применимо)

Обновление ПО через USB

1 Проверьте последнюю версию ПО на www.philips.com/support.

- Найдите свою модель и выберите "ПО и драйверы".

2 Загрузите ПО на запоминающее устройство **USB**.

а. Извлеките загруженный файл из архива и убедитесь, что он назван следующим образом:

HTL5140 - "HTL5140.BIN".
HTL5145 - "HTL5145.BIN".
HTL6140 - "HTL6140.BIN" или "HTL6140NW.BIN" или "HTL6140N.BIN"¹
HTL6145 - "HTL6145.BIN" или HTL6145W.BIN.

б. Переместите соответствующий файл ПО в корневой каталог запоминающего устройства **USB**.

3 Подключите запоминающее устройство к разъему (**USB**) продукта.

4 Переключите продукт на источник **HDMI ARC** и выберите на телевизоре **HDMI** в качестве источника.

5 На пульте ДУ в течение 6 секунд два раза нажмите **MUTE** и один раз **VOLUME+**, а затем нажмите и удерживайте **SURROUND ON**.

» При обнаружении обновлений на экране телевизора отобразится запрос на проведение обновления.

На локальном дисплее звуковой панели **Soundbar** отобразится сообщение "UPGRADE" ("Обновление")

» Если обновление не будет обнаружено, на экране телевизора отобразится сообщение об ошибке. Убедитесь, что последняя версия программного обеспечения данной системы сохранена на запоминающем устройстве **USB**.

6 Нажмите **MUTE**, чтобы начать обновление.

На локальном дисплее звуковой панели **Soundbar** отобразится сообщение "UPGRADE" ("Обновление").

7 Дождитесь, когда процесс обновления будет завершен.

Когда обновление будет выполнено, на локальном дисплее звуковой панели **Soundbar** отобразится сообщение "DONE" ("Готово")

» Если обновление выполнено, звуковая панель **Soundbar** автоматически выключится и снова включится.

8 Обновление будет выполнено в течение 10 минут.

Если на шаге 7 произошла ошибка, выключите устройство и отсоедините запоминающее устройство **USB**. Выполните шаги 3—7 еще раз.

9 Проверьте версию ПО, чтобы убедиться, что обновление ПО успешно выполнено.

! Внимание!

Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее устройство **USB** во время обновления ПО, так как это может привести к повреждению плеера.

Примечание.

После обновления ПО рекомендуется выполнить восстановление заводских настроек.