

软件更新说明

为了获得最佳功能及支持，请使用最新软件更新您的产品。

所需操作

- 通过 HDMI（推荐使用非 HDMI ARC 输入）将平板影院连接至电视

注意：

- 无需通过 HDMI 连接电视即可完成该软件更新，但您必须仔细遵循平板影院本地显示屏上的信息进行操作。

检查软件版本

在 HDMI ARC 信号源模式下，按遥控器上的 TREBLE -、BASS - 和 VOLUME -。

查看平板影院本地显示屏以了解版本信息

- 1) 主装置版本
- 2) RISC 版本
- 3) TX 版本
- 4) RX 版本
- 5) 中继器版本（如适用）

通过 USB 更新软件

1 在 www.philips.com/support 上查看最新软件版本。

- 搜索相应型号，然后单击“软件和驱动程序”。

2 将软件下载至 USB 存储设备。

a. 将下载的文件解压，确保解压的文件为以下名称：

HTL5140 - "HTL5140.BIN".
HTL5145 - "HTL5145.BIN".
HTL6140 - "HTL6140.BIN" 或 "HTL6140NW.BIN" 或
"HTL6140N.BIN"
HTL6145 - "HTL6145.BIN" 或 HTL6145W.BIN

将 HTL6140.BIN"，"HTL6140NW.BIN"，
"HTL6140N.BIN" 放在 U 盘内，系统会自动找到对应的升级软件，HTL6145.BIN" 和 HTL6145W.BIN 也是一样。

b 将相关软件文件放入 USB 存储设备的根目录中。

3 将 USB 存储设备连接至本产品的 (USB) 接口。

4 将本产品切换至 HDMI ARC 信号源，然后将电视切换至 HDMI 信号源

5 在遥控器上，在 6 秒钟内按两次 MUTE，再按一次 VOLUME+，然后按下 SURROUND ON。

»»在遥控器上，在 6 秒钟内按两次 MUTE，再按一次 VOLUME+，然后按下 SURROUND ON。

平板影院本地显示屏上会显示“UPG”信息

»»如果未检测到升级媒体，则电视屏幕上将显示错误信息。确保本产品的最新软件放置在 USB 存储设备中。

6 按 MUTE 开始更新。

平板影院本地显示屏上会显示“UPG”信息，

7 一直等到更新完成。

更新完成后，平板影院本地显示屏上会显示“DONE”

»»如果更新完成，则平板影院将自动关机，然后再开机。

8 如果更新完成，则平板影院将自动关机，然后再开机。

如果在步骤 7 无法完成更新，请关闭设备，然后拔出 USB 存储设备。然后，从步骤 3-7 重新开始。

9 检查软件版本以确保成功完成软件升级

小心！

在软件更新过程中，请勿关闭电源或移除 USB 存储设备，因为这样做可能会损坏播放机

注意

建议您在软件升级后执行出厂重置。