

6 Aktualisieren der Software

Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Software.

Prüfen der Software-Version

- 1 Starten Sie die App „HCWeSet“ von Philips auf Ihrem mobilen Gerät.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
- 2 Gehen Sie zur Startseite der App.
- 3 Tippen Sie auf ☰, um auf die Menüoptionen zuzugreifen.
- 4 Wählen Sie „My Speakers“ (Meine Lautsprecher).
 - ↳ Die angeschlossenen Geräte werden aufgelistet.
- 5 Wählen Sie dann „About“.
 - ↳ Die Versionsnummer der Software und weitere Produktinformationen werden angezeigt.

Hinweis

- Wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, leuchtet die orangefarbene LED auf dem Gerät, sobald eine Softwareaktualisierung erkannt wurde.
- Die Aktualisierung dauert ca. drei Minuten.

Aktualisieren von Software über das Internet

- 1 Starten Sie die App „HCWeSet“ von Philips auf Ihrem mobilen Gerät.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
- 2 Gehen Sie zur Startseite der App.



- 3 Tippen Sie auf ☰, um auf die Menüoptionen zuzugreifen.
- 4 Wählen Sie „My Speakers“ (Meine Lautsprecher).
 - ↳ Die angeschlossenen Geräte werden aufgelistet.
- 5 Wählen Sie den Namen des Produkts, und wählen Sie dann „Software Update“ > „Network“ (Software-Aktualisierung > Netzwerk) aus.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung abzuschließen.
 - ↳ Während der Aktualisierung wird „UPG XX“ (Aktualisierung) auf dem Display angezeigt und „XX“ zeigt den Verlauf der Aktualisierung an.
 - ↳ Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich das Produkt automatisch aus und wieder ein.
 - ↳ Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, wird „ERROR“ (Fehler) auf dem Display angezeigt. Anschließend schaltet sich das Produkt automatisch aus und wieder ein, und fordert Sie auf, die Aktualisierung erneut zu starten.


Aktualisieren von Software über USB

Was wird benötigt?

- Ein USB-Speichergerät, das die Formate FAT16, FAT32 oder NTFS unterstützt

- 1 Ermitteln Sie die aktuellste Softwareversion unter www.philips.com/support.
 - Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf „Software und Treiber“.
- 2 Laden Sie die Software auf ein USB-Speichergerät herunter.
 - ① **Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und stellen Sie sicher, dass der entpackte Ordner den Namen „UPG“ trägt.**

- ② Legen Sie die Datei „UPG“ im Stammverzeichnis ab.
- 3 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem  (USB)-Anschluss des Geräts.
 - 4 Starten Sie die App „HCWeSet“ von Philips auf Ihrem mobilen Gerät.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
 - 5 Gehen Sie zur Startseite der App.
 - 6 Tippen Sie auf , um auf die Menüoptionen zuzugreifen.
 - 7 Wählen Sie „My Speakers“ (Meine Lautsprecher).
 - ↳ Die angeschlossenen Geräte werden aufgelistet.
 - 8 Wählen Sie den Namen des Produkts, und wählen Sie dann „Software Update“ > „USB“ (Software-Aktualisierung > USB) aus.
 - 9 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung abzuschließen.
 - ↳ Während der Aktualisierung wird „UPG XX“ (Aktualisierung) auf dem Display angezeigt und „XX“ zeigt den Verlauf der Aktualisierung an.
 - ↳ Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich das Produkt automatisch aus und wieder ein.
 - ↳ Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, wird „ERROR“ (Fehler) auf dem Display angezeigt. Anschließend schaltet sich das Produkt automatisch aus und wieder ein, und fordert Sie auf, die Aktualisierung erneut zu starten.

 **Achtung**



- Während der Software-Aktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Speichergerät trennen, da dadurch der Player beschädigt werden kann.

Alternative Anweisungen zur Aktualisierung der Software (HTL5160B/12)

Szenario

Wenn Sie die Software des SoundBar aktualisieren möchten, aber keine Netzwerkverbindung zwischen dem SoundBar und dem Smartgerät herstellen können (beispielsweise kein Wireless-Netzwerk oder Smartphone verfügbar, Smartgerät funktioniert nicht oder schlechte Qualität der kabellosen Verbindung), können Sie u. U. die Software manuell mit den folgenden Schritten aktualisieren.

Aktualisieren der Software mit der Fernbedienung

1. Bereiten Sie ein mit FAT16, FAT32 oder NTFS formatiertes USB-Speichergerät vor.
2. Ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion unter www.philips.com/support.
3. Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf "Software and Drivers" (Software und Treiber).
4. Laden Sie die Software auf ein USB-Speichergerät herunter.
 - a) Entpacken Sie die heruntergeladene Datei, und überprüfen Sie, ob der extrahierte Ordner den Namen "UPG" trägt.
 - b) Legen Sie die Datei "UPG" im Stammverzeichnis ab.
5. Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem (USB-)Anschluss des Players.
6. Drücken Sie die Tasten der Fernbedienung in der folgenden Reihenfolge:
 - Drücken Sie die Taste "HDMI ARC", um in den HDMI ARC-Modus zu wechseln.
 - Drücken Sie zweimal Stumm  und einmal Lautstärke "+" . Dieser Vorgang muss innerhalb von 6 Sekunden abgeschlossen werden
 - Halten Sie die Taste "SURR"  gedrückt, bis "UPG" auf dem Display des Produkts angezeigt wird
 - Die Softwareaktualisierung wird durchgeführt. Während des Vorgangs wird möglicherweise "UPG" auf dem Display angezeigt.
 - Wenn die Softwareaktualisierung abgeschlossen ist, wird das Produkt automatisch neu gestartet.