

6 Actualización de software

Para disponer de las mejores funciones y asistencia, actualice el producto con el software más reciente.

Comprobación de la versión del software

- 1 Inicie la aplicación Philips "HCWeSet" en su dispositivo móvil.
 - Asegúrese de conectar este producto a la red.
- 2 Diríjase a la página de inicio de la aplicación.
- 3 Toque ☰ para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione "Mis altavoces".
 - ↳ Se muestran los dispositivos conectados.
- 5 A continuación, seleccione "Acerca de".
 - ↳ El número de la versión de software se muestra junto con otra información del producto.



Nota

- Con este producto conectado a la red, cuando se detecte una actualización de software, el indicador LED naranja se iluminará.
- El proceso de actualización puede tardar hasta tres minutos.

Actualización de software a través de Internet

- 1 Inicie la aplicación Philips "HCWeSet" en su dispositivo móvil.
 - Asegúrese de conectar este producto a la red.
- 2 Diríjase a la página de inicio de la aplicación.



- 3 Toque ☰ para acceder al menú de opciones.
- 4 Seleccione "Mis altavoces".
 - ↳ Se muestran los dispositivos conectados.
- 5 Seleccione el nombre de este producto y, a continuación, seleccione "Actualización de software" > "Red".
- 6 Siga las instrucciones en pantalla para completar la actualización.
 - ↳ Durante la actualización, se muestra el mensaje "UPG XX" (actualización) en el panel de la pantalla; "XX" indica el porcentaje de actualización completado.
 - ↳ Cuando la actualización finalice, el producto se apagará y se volverá a encender automáticamente.
 - ↳ Si la actualización falla, se muestra el mensaje "ERROR" en el panel de la pantalla y, a continuación, el producto se apaga automáticamente y se vuelve a encender; solicítandole volver a intentar la actualización.

Actualización de software mediante USB

Qué necesita

- Un dispositivo de almacenamiento USB, con el formato FAT16, FAT32 o NTFS.

- 1 Busque la versión del software más reciente en www.philips.com/support.
 - Busque su modelo y haga clic en "Software y controladores".
- 2 Descargue el software en un dispositivo de almacenamiento USB.
 - ① Descomprima el archivo descargado y asegúrese de que la carpeta descomprimida se llame "UPG".
 - ② Coloque el archivo "UPG" en el directorio raíz.

- 3 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al conector  (USB) de este producto.
- 4 Inicie la aplicación Philips "HCWeSet" en su dispositivo móvil.
 - Asegúrese de conectar este producto a la red.
- 5 Diríjase a la página de inicio de la aplicación.
- 6 Toque  para acceder al menú de opciones.
- 7 Seleccione "Mis altavoces".
 - ↳ Se muestran los dispositivos conectados.
- 8 Seleccione el nombre de este producto y, a continuación, seleccione "Actualización de software" > "USB".
- 9 Siga las instrucciones en pantalla para completar la actualización.
 - ↳ Durante la actualización, se muestra el mensaje "UPG XX" (actualización) en el panel de la pantalla; "XX" indica el porcentaje de actualización completado.
 - ↳ Cuando la actualización finalice, el producto se apagará y se volverá a encender automáticamente.
 - ↳ Si la actualización falla, se muestra el mensaje "ERROR" en el panel de la pantalla y, a continuación, el producto se apaga automáticamente y se vuelve a encender; solicitándole volver a intentar la actualización.



Precaución



- No apague el aparato ni quite el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software, ya que puede dañar el reproductor.

Instrucciones de actualización de software alternativo (HTL5160B/12)

Situación

Si desea actualizar el software del Soundbar pero no puede establecer la conexión con el dispositivo inteligente, por ejemplo, si no dispone de router inalámbrico, el dispositivo inteligente no funciona o la calidad inalámbrica no es buena, puede intentar actualizar el software manualmente, siguiendo estos pasos.

Actualice el software mediante control remoto

1. Prepare un dispositivo de almacenamiento USB, con el formato FAT16, FAT32 o NTFS.
2. Busque la versión del software más reciente en www.philips.com/support.
3. Busque su modelo y haga clic en "Software y controladores".
4. Descargue el software en un dispositivo de almacenamiento USB.
 - a) Descomprima el archivo descargado y asegúrese de que la carpeta descomprimida se llame "UPG".
 - b) Coloque el archivo "UPG" en el directorio raíz.
5. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al conector (USB) del producto.
6. Pulse los botones del control remoto en esta secuencia:
 - Pulse el botón "HDMI ARC" para iniciar el modo HDMI ARC.
 - Pulse el botón de silenciar  dos veces y "+" el botón de subir volumen una vez. Debe realizar esta acción en un periodo de seis segundos
 - Mantenga pulsado el botón "SURR"  hasta que aparezca "UPG" en la pantalla del producto
 - Se procesará la actualización de software a continuación, es posible que el mensaje siga apareciendo en la pantalla.
 - Cuando la actualización de software finalice, el producto se reiniciará automáticamente.