

## 6 Mise à jour du logiciel

Pour profiter de fonctionnalités et d'une assistance optimisées, mettez à jour votre produit avec la dernière version du logiciel.

---

### Vérification de la version du logiciel

- 1 Lancez l'application Philips « HCWeSet » sur votre appareil mobile.
  - Veillez à connecter ce produit au réseau.
- 2 Accédez à la page d'accueil de l'application.
- 3 Appuyez sur ☰ pour accéder aux options du menu.
- 4 Sélectionnez « Mes enceintes ».
  - ↳ Les appareils connectés sont répertoriés.
- 5 Ensuite, sélectionnez « À propos ».
  - ↳ Le numéro de version du logiciel ainsi que d'autres informations sur le produit s'affichent.




#### Remarque

- Lorsque ce produit est connecté au réseau, une fois que la mise à jour du logiciel est détectée, le voyant orange sur ce produit s'allume.
- La mise à niveau peut prendre environ 3 minutes.

---

### Mise à jour du logiciel via Internet

- 1 Lancez l'application Philips « HCWeSet » sur votre appareil mobile.
  - Veillez à connecter ce produit au réseau.



- 2 Accédez à la page d'accueil de l'application.
- 3 Appuyez sur  pour accéder aux options du menu.
- 4 Sélectionnez « Mes enceintes ».
  - ↳ Les appareils connectés sont répertoriés.
- 5 Sélectionnez le nom de ce produit, puis sélectionnez « Mise à jour du logiciel » > « Réseau ».
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la mise à jour:
  - ↳ Pendant la mise à niveau, « UPG XX » (mise à niveau) apparaît sur l'afficheur et « xx » indique le pourcentage d'achèvement de la mise à niveau.
  - ↳ À la fin de la mise à jour, le produit s'éteint et se rallume automatiquement.
  - ↳ Si la mise à jour échoue, « ERROR » (erreur) apparaît sur l'afficheur, puis le produit s'éteint et se rallume automatiquement, et vous invite à relancer la mise à niveau.

## Mise à jour du logiciel par USB

### Ce dont vous avez besoin

- Un périphérique de stockage USB au format FAT16, FAT32 ou NTFS.

- 1 Contrôlez la dernière version du logiciel sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».
- 2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.
  - ① Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le dossier compressé se nomme « UPG ».
  - ② Enregistrez le fichier « UPG » dans le répertoire racine.

- 3 Branchez le périphérique de stockage USB sur le connecteur  (USB) du produit.
- 4 Lancez l'application Philips « HCWeSet » sur votre appareil mobile.
  - Veillez à connecter ce produit au réseau.
- 5 Accédez à la page d'accueil de l'application.
- 6 Appuyez sur  pour accéder aux options du menu.
- 7 Sélectionnez « Mes enceintes ».
  - ↳ Les appareils connectés sont répertoriés.
- 8 Sélectionnez le nom de ce produit, puis sélectionnez « Mise à jour du logiciel » > « USB ».
- 9 Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la mise à jour:
  - ↳ Pendant la mise à niveau, « UPG XX » (mise à niveau) apparaît sur l'afficheur et « xx » indique le pourcentage d'achèvement de la mise à niveau.
  - ↳ À la fin de la mise à jour, le produit s'éteint et se rallume automatiquement.
  - ↳ Si la mise à jour échoue, « ERROR » (erreur) apparaît sur l'afficheur, puis le produit s'éteint et se rallume automatiquement, et vous invite à relancer la mise à niveau.

### Attention



- N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel, car cela pourrait endommager le lecteur.

# Instructions alternatives de mise à jour du logiciel (HTL5160B/12)

## Scénario

Si vous souhaitez mettre à niveau le logiciel de la barre de son mais ne parvenez pas à établir la liaison réseau entre la barre de son et votre appareil (par exemple si vous n'avez pas de routeur sans fil, si l'appareil ne fonctionne pas ou si la connexion est mauvaise), vous pouvez essayer de mettre à niveau le logiciel manuellement à l'aide des étapes suivantes..

## Mise à niveau du logiciel à l'aide de la télécommande

1. Préparez une clé USB formatée en FAT16, FAT32 ou NTFS.
2. Recherchez la dernière version du logiciel sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».
4. Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.
  - a) Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le dossier compressé se nomme « UPG ».
  - b) Enregistrez le fichier « UPG » dans le répertoire racine.
5. Branchez la clé USB sur le connecteur (USB) du produit.
6. Appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant:
  - Appuyez sur le bouton HDMI ARC pour passer en mode HDMI ARC.
  - Appuyez sur muet  deux fois de suite, puis sur volume «+» une seule fois, le tout en moins de 6 secondes.
  - Appuyez longuement sur le bouton « SURR »  jusqu'à ce que la mention « UPG » s'affiche sur l'écran du produit
  - La mise à niveau du logiciel démarre et la mention « UPG » reste affichée sur l'écran.
  - Le produit redémarre automatiquement une fois la mise à niveau terminée.