


6 Aggiornamento del software

Per funzionalità e supporto ottimizzati, aggiornare il prodotto con il software più recente.

Verifica della versione software

- 1 Avviare l'applicazione Philips "HCWeSet" sul dispositivo mobile.
 - Verificare di aver collegato il prodotto alla rete.
- 2 Accedere alla pagina iniziale dell'applicazione.
- 3 Toccare  per accedere alle opzioni del menu.
- 4 Selezionare "My speakers" (I miei altoparlanti).
 - ↳ I dispositivi collegati vengono elencati.
- 5 Quindi, selezionare "About" (Info).
 - ↳ Vengono visualizzate la versione del software e altre informazioni sul prodotto.




Nota

- Se questo prodotto è collegato alla rete e viene rilevato un aggiornamento del software, il LED arancione si accende.
- La durata dell'aggiornamento potrebbe richiedere circa 3 minuti.

Aggiornamento del software su Internet



- 1 Avviare l'applicazione Philips "HCWeSet" sul dispositivo mobile.
 - Verificare di aver collegato il prodotto alla rete.
- 2 Accedere alla pagina iniziale dell'applicazione.

- 3 Toccare  per accedere alle opzioni del menu.
- 4 Selezionare "My speakers" (I miei altoparlanti).
↳ I dispositivi collegati vengono elencati.
- 5 Selezionare il nome del prodotto, quindi selezionare "Software Update" (Aggiornamento software) > "Network" (Rete).
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.
↳ Durante l'aggiornamento, viene visualizzato "UPG XX" (aggiornamento) sul display, dove "XX" indica la percentuale di completamento dell'aggiornamento.
↳ Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si spegne e si riavvia automaticamente.
↳ Se l'aggiornamento non viene effettuato correttamente, viene visualizzato "ERROR" (errore) sul display, quindi il prodotto si spegne e si riavvia automaticamente e richiede di procedere nuovamente all'aggiornamento.

Aggiornamento software tramite USB

Cosa serve?

- Un dispositivo di archiviazione USB formattato con FAT16, FAT32 o NTFS.
- 1 Controllare la disponibilità dell'ultima versione software sul sito www.philips.com/support.
 - Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".
 - 2 Scaricare il software su un dispositivo di archiviazione USB.
 - ① Decomprimere il file scaricato e accertarsi che la cartella decompressa sia denominata "UPG".
 - ② Posizionare il file "UPG" nella directory principale.

- 3 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al connettore  (USB) del prodotto.
- 4 Avviare l'applicazione Philips "HCWeSet" sul dispositivo mobile.
 - Verificare di aver collegato il prodotto alla rete.
- 5 Accedere alla pagina iniziale dell'applicazione.
- 6 Toccare  per accedere alle opzioni del menu.
- 7 Selezionare "My speakers" (I miei altoparlanti).
↳ I dispositivi collegati vengono elencati.
- 8 Selezionare il nome del prodotto, quindi selezionare "Software Update" (Aggiornamento software) > "USB".
- 9 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.
↳ Durante l'aggiornamento, viene visualizzato "UPG XX" (aggiornamento) sul display, dove "XX" indica la percentuale di completamento dell'aggiornamento.
↳ Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si spegne e si riavvia automaticamente.
↳ Se l'aggiornamento non viene effettuato correttamente, viene visualizzato "ERROR" (errore) sul display, quindi il prodotto si spegne e si riavvia automaticamente e richiede di procedere nuovamente all'aggiornamento.



Attenzione


- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni al lettore.

Istruzioni di aggiornamento software alternative (HTL5160B/12)

Scenario

Quando si desidera aggiornare il software della Soundbar ma non è possibile stabilire la rete tra la Soundbar e il dispositivo smart. Ad esempio, in caso di assenza di rete Wi-Fi o quando non si dispone di uno smartphone, è possibile provare ad aggiornare il software manualmente mediante la procedura riportata di seguito.

Aggiornamento del software tramite telecomando

1. Utilizzare un dispositivo di archiviazione USB formattato con FAT16, FAT32 o NTFS.
2. Controllare la disponibilità dell'ultima versione software sul sito www.philips.com/support.
3. Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".
4. Scaricare il software su un dispositivo di archiviazione USB.
 - a) Decomprimere il file scaricato e accertarsi che la cartella decompressa sia denominata "UPG".
 - b) Posizionare la cartella "UPG" nella directory principale.
5. Collegare il dispositivo di archiviazione USB al connettore (USB) del prodotto.
6. Premere i tasti del telecomando nella sequenza indicata:
 - Premere il pulsante "HDMI ARC" per accedere alla modalità HDMI ARC.
 - Premere muto  2 volte e volume "+" 1 volta. L'operazione deve essere completata entro 6 secondi
 - Tenere premuto il pulsante "SURR"  fino a quando viene visualizzata la scritta "UPG" sul display del prodotto
 - L'aggiornamento software è in corso, nel frattempo è possibile visualizzare la scritta "UPG" sul display.
 - Al termine dell'installazione dell'aggiornamento software, il prodotto verrà automaticamente riavviato.