


6 Software bijwerken

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bij met de laatste software.

De softwareversie controleren


- 1 Open de Philips 'HCWeSet'-app op uw mobiele apparaat.
 - Zorg ervoor dat u dit apparaat met het netwerk verbindt.
- 2 Ga naar de startpagina van de app.
- 3 Raak  aan om de menu-opties te openen.
- 4 Selecteer 'Mijn luidsprekers'.
 - ↳ De aangesloten apparaten worden weergegeven.
- 5 Kies dan 'Over'.
 - ↳ De softwareversie wordt samen met andere productinformatie weergegeven.



Opmerking

- Wanneer dit product is aangesloten op het netwerk en er een software-update wordt gedetecteerd, gaat de oranje LED op dit product branden.
- De upgrade kan ongeveer 3 minuten duren.

Software via internet bijwerken

- 1 Open de Philips 'HCWeSet'-app op uw mobiele apparaat.
 - Zorg ervoor dat u dit apparaat met het netwerk verbindt.
- 2 Ga naar de startpagina van de app.
- 3 Raak  aan om de menu-opties te openen.
- 4 Selecteer 'Mijn luidsprekers'.
 - ↳ De aangesloten apparaten worden weergegeven.
- 5 Selecteer de naam van dit product en selecteer vervolgens 'Software-update' > 'Netwerk'.
- 6 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
 - ↳ Tijdens de upgrade wordt "UPG XX" (upgrade) weergegeven op het display, en 'XX' geeft het percentage van de voortgang van de upgrade weer.
 - ↳ Wanneer de update is voltooid, wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
 - ↳ Als de update mislukt, wordt "ERROR" (fout) op het display weergegeven. Vervolgens wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld, en wordt u gevraagd de upgrade opnieuw uit te voeren.

De software bijwerken via USB

Wat hebt u nodig

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd met FAT16, FAT32 of NTFS.

- 1 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.

- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
 - ① Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat het uitgepakte bestand de naam "UPG" heeft.
 - ② Zet het bestand 'UPG' in de hoofdmap.
- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB) van dit product.
- 4 Open de Philips 'HCWeSet'-app op uw mobiele apparaat.
 - Zorg ervoor dat u dit apparaat met het netwerk verbindt.
- 5 Ga naar de startpagina van de app.
- 6 Raak  aan om de menu-opties te openen.
- 7 Selecteer 'Mijn luidsprekers'.
 - ↳ De aangesloten apparaten worden weergegeven.
- 8 Selecteer de naam van dit product en selecteer vervolgens 'Software-update' > 'USB'.
- 9 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
 - ↳ Tijdens de upgrade wordt "UPG XX" (upgrade) weergegeven op het display, en 'XX' geeft het percentage van de voortgang van de upgrade weer.
 - ↳ Wanneer de update is voltooid, wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
 - ↳ Als de update mislukt, wordt "ERROR" (fout) op het display weergegeven. Vervolgens wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld, en wordt u gevraagd de upgrade opnieuw uit te voeren.



Let op



- Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.

Alternatieve instructies voor de software-update (HTL5160B/12)

Scenario

Als u de software van de SoundBar wilt upgraden, maar geen verbinding kunt maken tussen de SoundBar en uw smartphone of tablet (bijv. omdat de draadloze router geen goed signaal heeft, uw smartphone of tablet niet goed werkt of omdat de draadloze verbinding van slechte kwaliteit is), kunt u proberen de software handmatig te upgraden met de volgende stappen.

De software upgraden met een afstandsbediening

1. Bereid een USB-opslagapparaat voor dat is geformatteerd met FAT16, FAT32 of NTFS.
2. Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.
3. Zoek uw model en klik op 'Software and drivers'.
4. Download de software naar een USB-opslagapparaat.
 - a) Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat het uitgepakte bestand de naam 'UPG' heeft.
 - b) Zet het bestand 'UPG' in de hoofdmap.
5. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de (USB-)poort van dit product.
6. Druk op de toetsen van de afstandsbediening in de volgende volgorde:
 - Druk op de 'HDMI ARC' -knop om naar de HDMI ARC-modus te gaan.
 - Druk 2 keer op domme  en 1 keer op volume '+'. De actie moet binnen 6 seconden zijn voltooid
 - Houd de 'SURR'-knop  ingedrukt totdat 'UPG' wordt weergegeven op het scherm
 - Tijdens de voortgang van de software-upgrade kan 'UPG' op het scherm worden weergegeven.
 - Als de software-upgrade is voltooid, wordt het product automatisch opnieuw gestart.