

## HTS337x Обновление встроенной программы

### Обновление встроенной программы

В целях оптимизации работы было разработано обновление встроенной программы устройства.  
Данное обновление применимо для следующих моделей:

**HTS3371/98**  
**HTS3371D/F7**  
**HTS3372D/F7**  
**HTS3373/12/93/98/94/51**  
**HTS3375/55/X78**  
**HTS3376/12**  
**HTS3376W/12**  
**HTS3377/05/12/51**  
**HTS3377W/12**  
**HTS3378/93/98/94**

Усовершенствования, предоставляемые данным обновлением: [нажмите здесь для получения подробной информации](#)

**Примечание.** Помните, что после каждого обновления ПО необходимо снова выполнить настройку!

### Процедура обновления

#### **Step 1** Проверьте текущую версию программного обеспечения

Перед выполнением процедуры обновления встроенной программы системы домашнего кинотеатра запишите данные о версии ПО. Данная информация также потребуется при обращении в службу поддержки потребителей Philips.

1. Нажмите кнопку **SETUP**, чтобы выбрать меню { **Предпочтения** }.
2. Выберите { **Информация о версии** } и нажмите **OK**, чтобы узнать номер версии ПО устройства.
3. Сравните версию ПО вашего устройства с доступной версией для обновления: **V30**. Если версия обновления является более поздней, чем версия текущего ПО устройства, перейдите к шагу 2.

#### **Step 2** Загрузка обновления встроенной программы

Щелкните ссылку для загрузки нового пакета ПО на компьютер. Пакет ПО находится в архиве.

**Примечание.** Существует два способа обновления системы домашнего кинотеатра.

1. Для выполнения обновления с помощью оптического диска выполните ШАГ 3 и ШАГ 4.
2. Для обновления с помощью USB выполните ШАГ 5.

#### **Step 3** Запись обновления на CD-R / CD-RW

1. Извлеките файлы из архива, используя программу WINZIP или другое приложение для работы с архивами (**не изменяйте названия извлеченных файлов**).
2. Запишите извлеченные файлы (но не файл архива!) на чистый диск CD-R или CD-RW, используя следующие параметры:

- Файловая система: ISO 9660 + Joliet
- Длина имени файла : макс. 11 символов = 8+3 (Уровень 1)
- Режим: 2/XA
- Набор символов: ISO 9660 (стандартный ISO CD-ROM)
- Без мультисесии
- Скорость записи: низкая
- Метод записи: Track At Once

**Примечание.** Извлеченные файлы должны быть помещены в корневой каталог, а не в папку на диске.

3. Финализируйте диск. (Приложение может выполнить это автоматически.)

#### **Step 4** Выполнение обновления системы домашнего кинотеатра

1. Включите питание устройства и вставьте диск.
2. После того, как процесс распознавания файла обновления завершен, на дисплее отобразится сообщение. Нажмите кнопку ОК на пульте ДУ для продолжения.
3. После считывания файла происходит извлечение диска
4. Извлеките диск, но НЕ закрывайте лоток для диска
5. Подождите около 3-5 минут для проведения обновления программы
6. По завершении обновления устройство автоматически закроет отделение для диска и переключится в режим ожидания.
7. Для включения устройства нажмите кнопку переключения в режим ожидания.

**Внимание! В процессе обновления не отключайте устройство от сети и не выключайте питание устройства.**

#### **Step 5** Обновление встроенной программы системы домашнего кинотеатра (с помощью USB)

**Примечание.** В процессе обновления не нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети — это может привести к повреждению системы.

**Примечание:** Перед обновлением встроенной программы с помощью данного метода убедитесь, что домашний кинотеатр распознает запоминающее устройство USB. Если системе не удалось распознать запоминающее устройство USB, выполните ШАГ 3 и ШАГ 4 для обновления с помощью оптического диска.

**Примечание.** Используйте запоминающее устройство USB с флэш-памятью. Запуск запоминающего устройства USB на базе жесткого диска выполняется слишком медленно и не подходит для обновления встроенной программы.

1. Извлеките файлы обновления встроенной программы из архива ZIP.
2. Извлеките файлы из архива и скопируйте их на флэш-накопитель USB (емкостью не менее 64 МБ).
3. Включите домашний кинотеатр и вставьте флэш-накопитель USB.
4. Нажмите кнопку USB на пульте ДУ
5. Отобразится диалоговое окно — следуйте указаниям для обновления программного обеспечения домашнего кинотеатра.
6. По завершении обновления устройство автоматически переключится в режим ожидания.

**Внимание! В процессе обновления не отключайте устройство от сети и не выключайте питание устройства.**

**Примечание.** Прежде чем снова воспроизводить содержимое накопителя USB на проигрывателе, убедитесь, что файл обновления удален. В противном случае процесс обновления будет запущен повторно.

**Обновление системы домашнего кинотеатра завершено!**

### **Журнал обновлений встроенной программы**

Данное обновление ПО обеспечивает решение следующих проблем:

<b>Version</b>	<b>Description</b>
<b>V30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка USB</li><li>• Поддержка HDMI CEC</li><li>• Усовершенствованный пользовательский интерфейс</li></ul>