

## 6 Aggiornamento del software

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti. Per funzionalità e supporto ottimizzati, aggiornare il sistema Home Theater con il software più recente.

Confrontare la versione del software attuale con l'ultima versione presente sul sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Se la versione corrente è inferiore all'ultima disponibile sul sito di assistenza Philips, aggiornare il sistema Home Theater con il software più recente.




### Attenzione

- Non installare sul prodotto una versione del software inferiore all'attuale. Philips non è responsabile di eventuali problemi causati dal downgrade software.

---

### Verifica della versione software

Controllare la versione del software corrente installato sul sistema Home Theater:

- 1** Premere  **SETUP**.
- 2** Selezionare **[Impos Preferenze]**, quindi premere **OK**.
- 3** Selezionare **[Info vers.]**, quindi premere **OK**.  
↳ Viene visualizzata la versione software.

---

### Aggiornamento software tramite USB

#### Cosa serve?

- Un'unità flash USB formattata con file system FAT, con almeno 75 MB di memoria. Non usare un disco rigido USB.
- Un computer con accesso a Internet.
- Un'utilità di archiviazione che supporti il formato file ZIP.

---

## Passaggio 1: Download del software più recente

- 1 Collegare un'unità flash USB al computer.
- 2 Nel browser Web, aprire il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Sul sito Web di assistenza Philips, trovare il proprio prodotto e individuare la sezione **Software e driver**.
  - ↳ L'aggiornamento del software è disponibile sotto forma di file zip.
- 4 Salvare il file zip nella directory principale dell'unità flash USB.
- 5 Usare l'utilità di archiviazione per estrarre il file di aggiornamento del software nella directory principale.
- 6 Scollegare l'unità flash USB dal computer.

---

## Passaggio 2: Aggiornamento del software



### Attenzione

- Non spegnere il sistema Home Theater o rimuovere l'unità flash USB durante l'aggiornamento.

- 1 Collegare l'unità flash USB contenente il file scaricato al sistema Home Theater.
  - Accertarsi che il vassoio del disco sia chiuso e che non contenga il disco.
- 2 Impostare il TV sulla sorgente corretta per il sistema Home Theater.
- 3 Per confermare l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - ↳ Una volta completato il processo, il sistema Home Theater si spegne automaticamente e poi si riavvia. In caso contrario, scollegare il cavo di alimentazione per qualche secondo e ricollegarlo.