

### Firmware-Aktualisierung

Wir haben eine Firmware-Aktualisierung entwickelt, um Ihr Produkt noch weiter zu verbessern. Diese Aktualisierung ist für folgende Modelle verfügbar:

**HTS3565D/37**  
**HTS3565/98**  
**HTS3568/51**  
**HTS3568DW/98**  
**HTS3568DW/75**  
**HTS3568W/93**  
**HTS3569/98**  
**HTS3568/12**

In dieser Firmware-Version verbessert: [Klicken Sie hier für weitere Informationen.](#)

**Hinweis:** Bevor Sie mit der Aktualisierung fortfahren, bedenken Sie bitte, dass Sie das Gerät nach jeder Firmware-Aktualisierung neu konfigurieren müssen!

### Aktualisierungsverfahren

#### Step 1 Überprüfen der aktuellen Version

Es ist wichtig, dass Sie sich die Software-Version Ihres DVD-Players notieren, bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen. Diese Information ist auch dann wichtig, wenn Sie sich an das Philips Kundendienstzentrum wenden.

1. Drücken Sie **OPTIONS**, um das Menü {**Preferences**} (Bevorzugte Einstellungen) auszuwählen.
2. Wählen Sie {**Version Info**} (Versionsinfo), und drücken Sie **OK**, um die Software-Version dieses Geräts zu überprüfen.
3. Vergleichen Sie die Software-Version dieser Aktualisierung (**V00.34.04**) mit der Version auf Ihrem Gerät. Wenn die Version dieser Aktualisierung höher ist als die Version auf Ihrem Gerät, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

#### Step 2 Herunterladen der aktualisierten Firmware



Klicken Sie auf den Link, um die Software auf Ihrem Computer zu speichern.

**Hinweis: Es gibt zwei Möglichkeiten zur Aktualisierung Ihres Home Entertainment-Systems.**

1. Für die **Aktualisierung über optische Disc** befolgen Sie **SCHRITT 3** bis **SCHRITT 4**.
2. Für die **Aktualisierung über USB** befolgen Sie **SCHRITT 5**.

#### Step 3 Brennen der Aktualisierung auf CD-R/CD-RW

1. Extrahieren Sie die Dateien, indem Sie die komprimierte Datei mithilfe von WINZIP oder einer anderen dafür geeigneten Anwendung entpacken (**Benennen Sie die extrahierten Dateien nicht um.**).
2. Brennen Sie die extrahierten Dateien – nicht die zip-Datei – auf eine leere CD-R oder CD-RW.  
Verwenden Sie hierzu die folgenden Einstellungen:

- Dateisystem: ISO 9660 + Joliet
- Länge des Dateinamens: maximal 11 Zeichen = 8+3 (Stufe 1)
- Modus: 2/XA
- Zeichensatz: ISO 9660 (ISO normale CD-ROM)
- Keine Multisession
- Schreibgeschwindigkeit: Niedrig

**Hinweis:** Die extrahierten Dateien sollten **nicht** in einem Ordner auf der Disc gespeichert werden, sondern auf der obersten Ebene (im Stammverzeichnis).

3. Schließen Sie den Brennvorgang ab. (Möglicherweise wird dies von der Anwendung automatisch durchgeführt.)

#### **Step 4** Anwenden der Aktualisierung auf Ihr Home Entertainment-System

1. Schalten Sie das Gerät ein, und legen Sie die Disc ein.
2. Sobald die Aktualisierungsdatei erkannt wurde, wird auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung angezeigt.
3. Nach dem Lesen der Datei wird die Disc ausgegeben.
4. Entfernen Sie die Disc, schließen Sie jedoch **NICHT** das Fach.
5. Warten Sie circa 3 bis 5 Minuten, bis die Software aktualisiert ist.
6. Nach Abschluss der Aktualisierung schließt sich das Disc-Fach automatisch, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
7. Drücken Sie die Standby-Taste, um das Gerät einzuschalten.

**Achtung: Ziehen Sie während der Aktualisierung nicht den Netzstecker des Geräts, und schalten Sie das Gerät nicht aus.**

#### **Step 5** Aktualisieren der Firmware Ihres Home Entertainment-Systems (USB)

**(Benennen Sie die Datei nicht um.)**

**Hinweis:** Drücken Sie während der Aktualisierung keine Tasten, und unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht, da dies das Home Entertainment-System beschädigen könnte.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass das **USB-Speichermedium** vom Home Entertainment-System erkannt wird, bevor Sie eine Aktualisierung der Firmware mit dieser Methode starten. Wenn das **USB-Speichermedium** nicht erkannt wird, befolgen Sie **SCHRITT 3** bis **SCHRITT 4**, um die Aktualisierung über eine **optische Disc** durchzuführen.

**Hinweis:** Sie müssen ein FLASH-basiertes **USB-Speichermedium** verwenden. Die Anlaufzeit von Festplatten-basierten **USB-Speichermedien** ist zu lang und für die Firmware-Aktualisierung nicht geeignet.

1. Extrahieren Sie die Firmware aus dem ZIP-Archiv :

HTS356X.bin  
HTS356X\_SA.bin

**(Benennen Sie die Dateien nicht um.)**

2. Extrahieren Sie die Datei, und speichern Sie die Dateien "HTS356X.bin" und "HTS356X.SA.bin" auf einem USB-Flash-Speichermedium (Mindestgröße 64 MB).
3. Nehmen Sie dann das Home Entertainment-System in Betrieb, und schließen Sie das USB-Flash-Speichermedium an.
4. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "USB".
5. Ein Dialogfeld wird eingeblendet. Folgen Sie den Anweisungen, um die Software auf dem Home Entertainment-System zu aktualisieren.
6. Löschen Sie die Dateien "HTS356X.bin" und "HTS356X.SA.bin" vom USB-Flash-Speichermedium, bevor Sie es zur Wiedergabe Ihrer Bilder und Ihrer Musik auf dem Home Entertainment-System verwenden. es erneut mit dem Player verwenden. Dadurch verhindern Sie eine erneut Aktualisierung durch den Player.

**Sie haben die Aktualisierung Ihres Geräts erfolgreich abgeschlossen.**

### **Firmware-Aktualisierungsversionen**

<b>Version</b>	
<b>Version: V00.22.00 MCU: V10.08</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Funktion zum Reparieren der Bildschirmsprache funktioniert nicht.</li> <li>• Verbessern der Karaoke-Bewertung</li> <li>• Verbessern des allgemeinen HDMI CEC-Verhaltens</li> <li>• Verbessern der Systemstabilität bei der Wiedergabe bestimmter JPEG-Dateien</li> </ul>
<b>Version: V00.27.03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbessern des HDMI CEC-Verhaltens</li> <li>• Verbessern der allgemeinen Systemstabilität</li> </ul>
<b>Version: V00.32.00 MCU: V10.08</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbessern der Empfindlichkeit von Optical-In</li> </ul>
<b>Version: V00.34.04</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserte Audioleistung für COAXIAL IN-Verbindung</li> </ul>