

Actualización del firmware

Hemos desarrollado una actualización del firmware para mejorar su producto. Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos:

HTS3565D/37
HTS3565/98
HTS3568/51
HTS3568DW/98
HTS3568DW/75
HTS3568W/93
HTS3569/98
HTS3568/12

Esta versión de firmware mejora: [haga clic aquí para obtener más información](#)

Nota: Antes de continuar con la actualización, recuerde que deberá realizar algunas tareas de configuración cada vez que actualice el firmware.

Procedimiento de actualización

Step 1 Comprobación de la versión actual

Es importante anotar la información sobre la versión del software del sistema de cine en casa antes de comenzar el proceso de actualización. Esa información también es útil si necesita llamar al Centro de atención al cliente de Philips.

1. Pulse **OPTIONS** para seleccionar el menú { **Preferences** } (Preferencias).
2. Seleccione { **Version Info** } (Información de versión) y pulse **OK** para comprobar la versión de software de la unidad.
3. Compare la versión de software de esta actualización (**V00.34.04**) con la versión de su ordenador. Si la versión de esta actualización es más reciente que la versión de su ordenador, continúe con el paso 2.

Step 2 Descarga de la actualización del firmware



Haga clic en el enlace para guardar el software en el ordenador.

Nota: Hay dos formas de actualizar su sistema de cine en casa.

1. Para la **actualización mediante un disco óptico**, siga el **PASO 3** hasta el **PASO 4**.
2. Para la **actualización mediante USB**, siga el **PASO 5**.

Step 3 Grabación de la actualización en CD-R/CD-RW

1. Extraiga los archivos comprimidos con WINZIP u otra aplicación para extraer archivos comprimidos (**No cambie el nombre a los archivos extraídos**)
2. Grabe los archivos extraídos (no el archivo zip comprimido) en un disco CD-R o CD-RW virgen, utilizando la configuración siguiente:

- Sistema de archivos: ISO 9660 + Joliet
- Longitud del nombre de archivo : 11 caracteres máximo = 8+3 (Nivel 1)
- Modo : 2/XA
- Conjunto de caracteres : ISO 9660 (ISO normal CD-ROM)
- Sin multisesión
- Velocidad de escritura: Baja
- Método de grabación: Track At Once

Nota: Los archivos extraídos no se deben guardar en una carpeta del disco, sino en el directorio del nivel superior (raíz).

3. Finalice el disco. (Esta aplicación puede hacerlo automáticamente).

Step 4 Aplicación de la actualización al sistema de cine en casa

1. Encienda el equipo e inserte el disco.
2. Cuando se reconozca el archivo de actualización, aparecerá un mensaje en pantalla.
3. El disco se expulsará cuando termine la lectura del archivo
4. Extraiga el disco pero **NO** cierre la bandeja
5. Espere entre 3 y 5 minutos hasta que se actualice el software
6. El equipo cerrará automáticamente la bandeja del disco y activará el modo de espera una vez que finalice la actualización.
7. Pulse el botón Standby para encender el equipo.

Precaución: No desconecte ni apague el equipo durante la actualización.

Step 5 Actualización del firmware del sistema de cine en casa (USB)

Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa la corriente eléctrica durante el proceso de actualización. De lo contrario, puede dañar el sistema de cine en casa.

Nota: Compruebe que el sistema de cine en casa detecta el **dispositivo de almacenamiento USB** antes de intentar actualizar el firmware utilizando este método. Si no se detecta el **dispositivo de almacenamiento USB**, siga el **PASO 3** hasta el **PASO 4** para realizar la actualización mediante un **disco óptico**.

Nota: Utilice un dispositivo de almacenamiento USB **basado en flash**. El tiempo de inicio de un dispositivo de **almacenamiento USB** basado en disco duro es demasiado lento por lo que no se puede utilizar para la actualización del firmware.

1. Extraiga los archivos de actualización de firmware del archivo ZIP

HTS356X.bin
HTS356X_SA.bin

(No cambie el nombre del archivo)

2. Descomprima el archivo y guarde los archivos 'HTS356X.bin' y 'HTS356X.SA.bin' en un dispositivo de almacenamiento flash USB (con un mínimo de 64 Mb disponibles).
3. Encienda el sistema de cine en casa y, cuando esté funcionando, inserte el dispositivo de almacenamiento flash USB.
4. Pulse USB en el control remoto
5. Aparecerá un cuadro de diálogo. Siga las instrucciones para actualizar el software del sistema de cine en casa.
6. Elimine los archivos 'HTS356X.bin' y 'HTS356X.SA.bin' del dispositivo de almacenamiento flash USB antes de reproducir imágenes y música en el sistema de cine en casa.

El producto se ha actualizado correctamente.

Historial de actualización del firmware

Versión	
Versión: V00.22.00 MCU: V10.08	<ul style="list-style-type: none">• Corrige el idioma en pantalla automático cuando éste no funciona• Mejora la puntuación de karaoke• Mejora el comportamiento HDMI CEC• Mejora la estabilidad del sistema al reproducir algunos archivos JPEG
Versión: V00.27.03	<ul style="list-style-type: none">• Mejora el comportamiento HDMI CEC• Mejora la estabilidad del sistema en general
Versión: V00.32.00 MCU: V10.08	<ul style="list-style-type: none">• Mejora la sensibilidad de la entrada óptica
Versión: V00.34.04	<ul style="list-style-type: none">• Mejora el rendimiento de audio en la conexión COAXIAL IN