

### Atualização do firmware

Desenvolvemos uma atualização do firmware para aperfeiçoar seu produto. Essa atualização é aplicável aos seguintes modelos:

**HTS3565D/37**  
**HTS3565/98**  
**HTS3568/51**  
**HTS3568DW/98**  
**HTS3568DW/75**  
**HTS3568W/93**  
**HTS3569/98**  
**HTS3568/12**

Esta versão do firmware faz os seguintes aperfeiçoamentos: [Clique aqui para obter mais detalhes](#)

**Nota:** antes de prosseguir com a atualização, lembre-se de que será necessário reconfigurar o aparelho sempre que o firmware for atualizado!

### Procedimento de atualização

#### Step 1 Conferir a versão atual

É importante anotar as informações da versão do software do Home Theater antes de iniciar o procedimento de atualização. Essas informações também são úteis caso você precise entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

1. Pressione **OPTIONS** para selecionar o menu { **Preferences** } (Preferências).
2. Selecione { **Version Info** } (Informações da versão) e pressione **OK** para verificar a versão do software do aparelho.
3. Compare a versão do software desta atualização (**V00.34.04**) com a versão do aparelho. Se a versão da atualização for posterior à versão do aparelho, vá para a Etapa 2.

#### Step 2 Baixar a atualização do firmware



Clique no link para salvar o software no computador.

**Nota: o Home Theater pode ser atualizado de duas maneiras.**

1. Para **atualizar via disco óptico**, siga a **ETAPA 3** e a **ETAPA 4**.
2. Para **atualizar via USB**, siga a **ETAPA 5**.

#### Step 3 Gravação da atualização em CD-R / CD-RW

1. Extraia os arquivos descompactando o arquivo, usando o WINZIP ou outro aplicativo de descompactação (**não renomeie os arquivos extraídos**).
2. Grave os arquivos extraídos — não o arquivo compactado — em um CD-R ou CD-RW virgem, usando as seguintes configurações:

- Sistema de arquivos: ISO 9660 + Joliet
- Tamanho do nome do arquivo: 11 caracteres no máximo = 8+3 (nível 1)
- Modo : 2/XA
- Conjunto de caracteres: ISO 9660 (CD-ROM com ISO normal )
- Sem multissessão
- Velocidade de gravação: lenta
- Método de gravação: uma faixa por vez

**Nota:** os arquivos extraídos não devem ser colocados em uma pasta no disco, apenas no diretório de nível superior (raiz).

3. Finalize o disco. (O aplicativo pode fazer isso automaticamente.)

#### **Step 4** Aplicar a atualização ao Home Theater

1. Ligue o aparelho e insira o disco.
2. Uma mensagem será exibida na tela depois que o arquivo de atualização for reconhecido.
3. Após a leitura do arquivo, o disco será ejetado
4. Remova o disco, mas **NÃO** feche a bandeja
5. Aguarde aproximadamente 5 minutos para o software ser atualizado
6. O aparelho fechará automaticamente a bandeja de disco e entrará no modo de espera quando a atualização for concluída.
7. Pressione o botão Standby para ligar o aparelho.

**Cuidado: não desconecte o aparelho da tomada nem desligue-o durante a atualização.**

#### **Step 5** Atualização do firmware do Home Theater (USB)

**Nota:** não pressione nenhum botão nem interrompa o fornecimento de energia durante o processo de atualização, pois isso pode causar defeito no Home Theater.

**Nota:** verifique se o **dispositivo USB de armazenamento** pode ser detectado pelo Home Theater antes de tentar atualizar o firmware através desse método. Se for possível detectar o **dispositivo USB de armazenamento**, siga a **ETAPA 3** e a **ETAPA 4** para fazer a atualização via **disco óptico**.

**Nota:** use um dispositivo USB de armazenamento **baseado em FLASH**. Um **dispositivo USB de armazenamento** baseado em HDD apresenta um tempo de inicialização muito lento e não pode ser usado para a atualização do firmware.

1. Extraia os arquivos de atualização do firmware do arquivo ZIP:

HTS356X.bin  
HTS356X\_SA.bin

**(Não renomeie o arquivo)**

2. Descompacte o arquivo e coloque os arquivos 'HTS356X.bin' e 'HTS356X.SA.bin' em um dispositivo USB de armazenamento flash (com pelo menos 64 MB).
3. Ligue o Home Theater e, quando ele estiver funcionando, insira o dispositivo USB de armazenamento flash.
4. Pressione 'USB' no controle remoto
5. Uma caixa de diálogo será exibida. Siga as instruções para atualizar o software do Home Theater.
6. Exclua os arquivos 'HTS356X.bin' e 'HTS356X.SA.bin' da memória flash USB antes de usá-la para reproduzir imagens e música no Home Theater.

**O produto foi atualizado com sucesso!**

### **Histórico de atualizações do firmware**

<b>Versão</b>	
<b>Versão: V00.22.00 MCU: V10.08</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corrige o não funcionamento do idioma automático da tela</li><li>• Aperfeiçoa a função de placar do karaokê</li><li>• Aperfeiçoa o recurso HDMI CEC</li><li>• Aperfeiçoa a estabilidade do sistema ao reproduzir determinados arquivos JPEG.</li></ul>
<b>Versão: V00.27.03</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aperfeiçoa o recurso HDMI CEC</li><li>• Aperfeiçoa a estabilidade geral do sistema</li></ul>
<b>Versão: V00.32.00 MCU: V10.08</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aperfeiçoa a sensibilidade da entrada óptica</li></ul>
<b>Versão: V00.34.04</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aperfeiçoa o desempenho de áudio na conexão COAXIAL IN</li></ul>