

HTS356xx Aggiornamento del firmware

Aggiornamento del firmware

È stato sviluppato un aggiornamento del firmware per migliorare il prodotto. Questo aggiornamento si applica ai seguenti modelli:

HTS3565D/37
HTS3565/98
HTS3568/51
HTS3568DW/98
HTS3568DW/75
HTS3568W/93
HTS3569/98
HTS3568/12

Questa versione firmware migliora: [fare clic qui per ulteriori dettagli](#)

Nota: prima di procedere all'aggiornamento, ricordarsi che dopo ogni aggiornamento è necessario ripetere la configurazione!

Procedura di aggiornamento

Step 1 Verificare la versione corrente

È importante annotare le informazioni relative alla versione software del sistema HTS prima di avviare la procedura di aggiornamento. Queste informazioni sono utili anche per contattare il centro di assistenza clienti Philips.

1. Premere **OPTIONS** per selezionare il menu { **Preferences** } (Preferenze).
2. Selezionare { **Version Info** } (Info versione) e premere **OK** per verificare la versione software dell'unità.
3. Confrontare la versione software per questo aggiornamento (**V00.34.04**) con la versione installata sull'apparecchio. Se la versione dell'aggiornamento è successiva alla versione installata sull'apparecchio, procedere al passaggio 2.

Step 2 Scaricare l'aggiornamento del firmware



Fare clic sul collegamento per salvare il software sul computer.

Nota: per aggiornare il sistema Home Theater esistono 2 metodi.

1. Per l'**aggiornamento tramite disco ottico**, seguire il **PASSAGGIO 3** e il **PASSAGGIO 4**.
2. Per l'**aggiornamento tramite USB**, seguire il **PASSAGGIO 5**.

Step 3 Masterizzazione dell'aggiornamento su CD-R/CD-RW

1. Estrarre i file dal pacchetto compresso utilizzando WINZIP o un'altra applicazione in grado di gestire file in formato .zip (**non rinominare i file estratti**).

2. Masterizzare i file estratti (non il file in formato zip) su un disco CD-R o CD-RW vuoto, utilizzando le seguenti impostazioni:

- File System: ISO 9660 + Joliet
- Lunghezza nome file: max 11 caratt. = 8+3 (livello 1)
- Modalità: 2/XA
- Set caratteri: ISO 9660 (CD-ROM in formato ISO standard)
- No multisessione
- Velocità in scrittura: bassa
- Metodo di registrazione: traccia diretta

Nota: i file estratti non devono essere messi in una cartella sul disco, ma nella directory principale.

3. Finalizzare il disco. L'applicazione potrebbe effettuare questa operazione automaticamente.

Step 4 Applicare l'aggiornamento al sistema Home Theater

1. Accendere l'apparecchio e inserire il disco.
2. Dopo il riconoscimento del file di aggiornamento, verrà visualizzato un messaggio sul display.
3. Dopo aver letto il file, il disco verrà espulso.
4. Rimuovere il disco, ma **NON** chiudere il vassoio.
5. Attendere circa 3-5 minuti fino al completamento dell'aggiornamento del software.
6. L'apparecchio chiuderà automaticamente il vassoio del disco e passerà alla modalità standby al termine dell'aggiornamento.
7. Premere il tasto Standby per accendere l'apparecchio.

Attenzione: non scollegare o spegnere il dispositivo mentre è in corso il processo di aggiornamento.

Step 5 Aggiornamento del firmware del sistema Home Theatre (USB)

Nota: non premere alcun tasto né interrompere l'alimentazione principale durante il processo di aggiornamento per evitare che il sistema HTS possa danneggiarsi.

Nota: verificare che il **dispositivo di archiviazione di massa USB** in uso possa essere rilevato dal sistema HTS prima di procedere con l'aggiornamento del firmware utilizzando questo metodo. Se il **dispositivo di archiviazione di massa USB** non viene rilevato, seguire il **PASSAGGIO 3** e il **PASSAGGIO 4** per l'aggiornamento tramite **disco ottico**.

Nota: utilizzare un dispositivo di archiviazione USB di tipo FLASH. L'avvio dei **dispositivi di archiviazione di massa USB** di tipo HDD richiede troppo tempo, pertanto questi ultimi non possono essere utilizzati per l'aggiornamento del firmware.

1. Estrarre i file per l'aggiornamento del firmware dall'archivio ZIP:

HTS356X.bin
HTS356X_SA.bin

(non rinominare il file).

2. Decomprimere l'archivio e posizionare i file "HTS356X.bin" e "HTS356X.SA.bin" su un dispositivo di archiviazione di massa USB (di almeno 64 Mb).
3. Accendere il sistema HTS e una volta avviato, inserire il dispositivo di archiviazione di massa flash USB.

4. Premere "USB" sul telecomando.
5. Viene visualizzata una finestra di dialogo. Seguire le istruzioni per l'aggiornamento del software del sistema HTS.
6. Eliminare i file "HTS356X.bin" e "HTS356X.SA.bin" sul dispositivo di archiviazione di massa flash USB prima di riutilizzarlo per riprodurre foto e file musicali sul sistema HTS.

L'aggiornamento è terminato!

Cronologia aggiornamenti firmware

Versione	
Versione: V00.22.00 MCU: V10.08	<ul style="list-style-type: none"> • Correzione visualizzazione errata lingua automatica OSD • Miglioramento opzione Karaoke • Miglioramento funzionamento generale HDMI CEC • Miglioramento stabilità di sistema durante la riproduzione di alcuni file JPEG
Versione: V00.27.03	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento funzionamento HDMI CEC • Miglioramento stabilità di sistema generale
Versione: V00.32.00 MCU: V10.08	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento sensibilità ingresso ottico
Versione: V00.34.04	<ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni audio migliorate per il collegamento COAXIAL IN